DP 120F

Manuel opérateur

Chère lectrice, cher lecteur.

Merci beaucoup de l'intérêt que vous apportez au télécopieur TOSHIBA!

Pour vous permettre une mise en service aussi rapide que possible de votre télécopieur, ce manuel a été limité aux critères les plus importants. Vous recevrez un mode d'emploi complet sur un CD qui se trouve avec les autres accessoires. Dans la présente table des matières, les inscriptions se trouvant sur le CD sont marquées en gris.


Pour de plus amples informations, veuillez lire les inscriptions correspondantes sur le CD (format compatible IBM°).

TABLE DES MATIERES

PREPARATION		Sélection de la résolution et des	
Déballage	6	nuances de gris	
Enlever les protections de transport:	7	Réglage du contraste	
Préparer et insérer l'imprimante	7	Options d'émission, Activation de l'ECM	
Remplacer le toner	8	Options d'émission, nombre de pages	53
Remplacer le tambour		Options d'émission, émission protégée	54
Raccordement	-	Options d'émission, réduction de la vitesse	55
Comment mettre en place le papier de réception:		Options d'émission, envoyer page de garde Options d'émission,	56
Installer les plateaux de sortie :	10	emission après scannérisation	57
Insérer la carte mémoire (option)	11	Numéro en chaîne	
		Rappel automatique	
INICTALLATION		Réactivation d'un job conservé	
INSTALLATION		Annuler un job conservé	61
Le système de menu		Annuler une émission	62
Le clavier combiné	14		
Programmer l'identité alphabétique de l'usager . Programmer l'identité numérique du télécopieur	15 17		
Raccordement à un réseau privé (PABX) /PABX	17	DÉPOSE/RELÈVE	
numérique	18	Relève	64
Choix du langage		Dépose libre	66
Réglage de l'heure et de la date		Ajouter des documents à une dépose	67
		Annuler une dépose	
		Relève simple	
RECEPTION DES DOCUMENTS		Relève multiple	
Choix des modes de réception	22	Annuler une Relève	
Réduction du document reçu	23	Programmer une relève automatique	
Réception en mémoire	25	Relève par retour	15
Réception confidentielle Sécurisée	26		
Désactiver réception confidentielle		ENREGISTREMENT DE NUMERO	
ponctuellement		Répertoire des numéros abrégés	77
Impression triée		Options du répertoire de numéros abrégés	79
Impression multiple		Modification de numéros abrégés	80
Arrêter une réception		Annulation des numéros abrégés	81
Réception protégée	34 35	Clavier "1 touche"	82
Copie	33	Effacer des touches du clavier "1 touche"	
		Création de groupes	85
EMISSION DE DOCUMENTS		Modifier des groupes	87
Format du document	37	Supprimer des groupes	88
Envoi automatique	38		
Gestion des files d'attente	39		
Transmission par lot	40	IMPRESSION DES LISTES	
Envoi prioritaire	41	Impression du menu	
Emission directe	42	Rapports d'émission	
Envoi par répertoire de numéros abrégés	43	Journal d'émission et de réception	
Envoi par répertoire «1 touche»	44	La liste des paramètres	
Envoi par répertoire alphabétique	45	Liste des fichiers en attente	
Multi Diffusion	46	Liste des numéros abrégés	101 102
Envoi aux groupes permanents	47		102 102
Ecoute de la ligne (envoi direct)	48	napport des parmes de secteur	102
Ecoute de la ligne (par job)	49		

KEGLAGES ADDITIONNELS	
Fax différé	103
Choix de la position de l'en-tête	104
Coordonnées du récepteur (RTI)	105
Ecoute permanente de la ligne	106
Renvoi automatique	107
Volume des signaux acoustiques	109
Consommation d'énergie réduite (stand by)	110
Service de gestion des coûts	112
Codes de département	112
Modifier ou supprimer un code de département	114
Désactiver la fonction code de département	115
Feuille de séparation	116
Page de garde	118
Conserver des jobs	120
Interroger l'état de tâche actuel	121
Réglage de base, longueur du document	122
Réglage de base, envoi par la mémoire	123
Réglage de base, résolution et contraste	124
Réglage de base, ECM	
(mode de correction d'erreurs)	125
Réglage de base, émission protégée	126
Réglage de base, Intervalle de réception	127
Réglage de base, Densité d'impression	
(Economiser toner)	128
Réglage de base, copie triée	129
Réglage de base, papier à lettres	130
Réglage de base,	
emission après scannérisation	131
Fonctions additionnelles (SUB, SEP, PWD)	132
Cassettes de papier additionnelles (option)	133
Mode ligne 2 (option)	134
INCIDENTS POSSIBLES	
Programmes de diagnostic	136
Messages d'erreur à l'écran	139
Codes d'erreur dans l'accusé d'émission	
et journal	142
Problèmes à l'émission	143
Problèmes de réception	145
Nettoyer l'appareil et le lecteur de documents .	146
Eliminer le bourrage de papier	146
Eliminer un bourrage du papier de réception	147
Nettoyer ensemble imprimante	148
Maintenance à distance (COMLINE)	149
Consommables	150
Transfert	150
Raccordoment à un PARY	151


HUIVIULUGATIUN	
Niveau de bruit	152
EPA ENERGY STAR	152
Déclaration de conformité	152
INDEX	
Index	153



- Plateau de sortie document
- Guide de documents В
- C Déblocage pour le chargeur
- Support de documents
- Raccord PC Centronics Ε

- Bouton de déblocage du capot supérieur
- G Capot pour le by-pass
- Н Capot latéral
- Cassette de papier

- Panneau de commande
- Support de papier
- Extension support documents



- Témoin de dérangement En cas d'une perturbation fonctionnelle de votre fax, la lampe située au-dessous du symbole correspondant s'allume.
- 8\text{8\text{-} Bourrage de papier:} Signale un bourrage de papier dans le support de documents ou dans le support de papier (voir page 146 / 148).
- i Pas de papier:
 Signale à l'utilisateur de réalimenter la cassette en papier (voir page 10).
- A Pas de toner:
 Signale à l'utilisateur de changer la cartouche de toner (voir page 8)
- in Temps de vie du tambour:
 Signale que l'unité d'impression
 doit être bientôt changée (voir
- ▲ Lampe d'alarme: Signale un problème qui ne peut être résolu par l'opérateur. Dans un tel cas, adressez vous au technicien du service aprés vente.
- 2 Lampe EN LIGNE FAX 1 Signale une transmission sur la ligne téléphonique.
- 3 Lampe EN LIGNE FAX 2 Signale une transmission sur la ligne téléphonique (pour une 2ème ligne optionnelle).
- 4 Lampe EN LIGNE PC
 Cette lampe clignote lorsque les
 données ont été transmises à
 partir du PC par l'intermédiaire
 du port de communication.
- 5 Touche ECO. D'ENERGIE Active immédiatement les fonctions de Super économie d'énergie (voir page 110).

- 6 Display
 L' écran vous informe sur l' état
 du télécopieur. Toutes les
 informations nécessaires sont
 affichées sur cet écran.
- 7 Touche INSERER Insère un caractère à partir de la position du curseur.
- 8 Touche EFFACER Efface un caractère dans l'écran.
- 9 CLAVIER DE NUMEROTATION lci, vous entrez des numéros de téléphone ou sélectionnez des points de menu.
- 4 Touche MULTI
 Pour envoyer ponctuellement le même document à plusieurs destinataires, ces derniers pouvant faire partie du répertoire ou être composés sur le pavé numérique. Peut servir également pour une relève.
- 11 Touche ABREGES
 Permet de sélectionner de
 manière alphabétique ou
 numérique un numéro abrégé ou
 un groupe.
- 12 BIS / PAUSE Active le dernier numéro composé, introduit une pause.
- 13 PRISE DE LIGNE
 Si vous appuyez sur cette
 touche, le haut parleur
 permettant d'écouter
 l'acheminement de la
 communication est activé. Dans
 ce cas, l'envoi ne s'effectue pas
 à partir de la mémoire.
- 14 Touche DEPART
 Active l'émission, la réception
 (combiné décroché) et les
 rubriques sélectionnées.
- **15** Touche STOP Supprime les messages d'erreur et arrête les enregistrements.

- **16** Touche COPIE Effectue une copie du document.
- 17 Touche PROG. RAPPORT
 Activation ou désactivation de l'accusé (voir page 89) pour l'émission actuelle.
- 18 Touche MODE, avec lampes d'état
 Adapte la résolution au document à télécopier. Les lampes représentent le mode sélectionné. Si aucune lampe n'est allumée, la résolution est sur STD.
- 19 Touche de Menu
 Utilisez ces touches pour
 sélectionner le menu ou une
 rubrique spéciale.
- 20 Touche VALIDER Active les rubriques sélectionnées et également utilisée pour valider un choix.
- 21 Touche ANNULATION JOB Utilisez cette touche si vous désirez annuler un job mémorisé.
- 22 Touche ADRESSE E-MAIL Entrée de l'adresse e-mail pour l'envoi de télécopies via Internet.
- 23 Touche VERIFICATION JOB

 Vous pouvez utiliser cette touche
 pour vous renseigner sur l'état
 de l'émission en cours.

24 CLAVIER COMBINÉ

Selon la position des clapets de fonction :

- Touches d'accès direct «
 1touche », pour une sélection rapide du destinataire
- Touches de fonction, pour un accès rapide aux fonctions de fax
- Clavier, pour l'entrée de texte.

Déballage

PRÉPARATION

Vérifiez lors du déballage que vous êtes en possession de toutes les pièces illustrées ici et que celles-ci sont complètes et en bon état.

1. Télecopieur




2. Cordon téléphonique



3. Plateau de sortie document




4. Plateau de réception




5. Feutre de nettoyage




6. Bloc développeur





8. Manuel d'utilisation



9. Film protecteur



10. Cordon secteur



11. Nettoyeur du chargeur



12. Racleur



13. Bâtonnet ouaté



14. CD-ROM



L'emplacement approprié pour votre télécopieur doit se trouver près de:

- prise murale secteur de tension électrique 220-240V 50/60 Hz monophasé 3 A avec raccordement à la terre.*
- prise téléphonique murale correspondant au niveau de sécurité TRT (Tension Réseau Télécom).
- si vous connectez votre télécopieur à votre ordinateur, veuillez tenir compte de la longueur du câble d'imprimante (max. 1,50 mètre)

Connexion téléphonique

Vous devez brancher le cordon secteur dans la fiche située à l'arrière du fax. Le bouton de mise sous tension est situé sur le côté droit de l'appareil. Vous pouvez maintenant l'allumer.

S.V.P. protégez votre appareil...



des vibrations



de la lumière directe du soleil



de la poussière



de l'humidité



des sources de chaleur

Enlever les protections de transport:

Avant de commencer à utiliser votre télécopieur, veuillez retirer toutes les protections de transport.

Préparer et insérer l'imprimante


Afin d'éviter tout dégât pendant le transport, l'imprimante de haute qualité de votre nouveau télécopieur est livrée dans un emballage spécial lui assurant une protection supplémentaire. Veuillez suivre également les instructions fournies séparément avec l'imprimante.

L'imprimante est constituée de deux sous-ensembles distincts, le tambour et le bloc développeur. Déballez ces deux éléments et suivez les instructions ci-après.


Tirez la touche de déverrouillage pour ouvrir le télécopieur.




- Prenez le bloc assembleur par ses extrémités et secouez-le plusieurs fois de gauche à droite. Cela détachera le toner.
- Evitez de toucher le rouleau métallique.




- Tenez fermement le bloc développeur d'une main et de l'autre main détachez le film protecteur de la cartouche de toner
- Evitez de toucher le film protecteur, car il peut y avoir des restes de toner sur le film.



- Prenez le tambour et insérez-le dans le bloc développeur en vous référant au croquis.
- Un tambour endommagé entraînera une mauvaise qualité d'impression. Vous ne devez donc jamais toucher la surface verte du tambour ni le laisser exposé au soleil plus de trois minutes.




 Utilisez les poignées vertes pour tenir l'imprimante et placez-la dans le télécopieur en vous référant au croquis.




 Appuyez légèrement sur les rectangles verts sur l'imprimante afin de la positionner correctement (vous devez entendre un déclic).


Avant de déplacer ou de transporter le télécopieur, vous devez en retirer l'imprimante.



 Sortez le feutre de nettoyage de son emballage et installez-le en vous référant au croquis.



8. Le cas échéant, mettez en place le filtre d'ozone.



 Refermez le capot du télécopieur qui doit se remettre en place avec un déclic audible.




Remplacer le toner

Dès que la lampe témoin "PLUS DE TONER" (voir page 5) s'allume sur le panneau de commande de votre télécopieur, vous devez remplacer la cartouche de toner. Le message "PRESQUE PLUS TONER" sur l'écran vous indique que le télécopieur peut encore imprimer environ 100 documents (en fonction de la densité du texte). Si vous n'ajoutez pas de toner pendant cette période, le message "PLUS DE TONER" apparaîtra sur l'écran ; ce message indique qu'aucun autre document ne sera plus imprimé. Si vous n'avez pas ajouté de toner, les télécopies arrivantes sont sauvegardées en mémoire.


Tirez la touche de déverrouillage pour ouvrir le télécopieur.




 Saisissez l'imprimante par les poignées vertes et retirez-la du télécopieur.




- 3. Retirez le tambour du bloc développeur.
- Ne touchez pas le rouleau du développeur (le rouleau noir avec une couche de toner).
- Un tambour endommagé entraînera une mauvaise qualité d'impression. Vous ne devez donc jamais toucher la surface verte du tambour ni le laisser exposé au soleil plus de trois minutes.




 Appuyez sur le bouton vert sur le bloc développeur et glissez la cartouche de toner en direction de ce bouton. Vous pouvez ensuite retirer la cartouche de toner déverrouillée.



 Prenez la nouvelle cartouche de toner et secouez-la comme indiqué sur le croquis. Cela détachera le toner.



6. Placez la cartouche de toner sur le bloc développeur et glissez-la sous les quatre guides.



Ensuite procédez comme cela est décrit en page 7.

Précautions:

Si vous avez touché le toner, prenez les précautions suivantes:

- Si de la poussière de toner s'est déposée sur un tissu, enlevez-la en tapotant le tissu; si nécessaire, brossez-le ou utilisez un aspirateur. Ne jamais frotter le tissu.
- Lavez vous les mains soigneusement avec de l' eau et du savon.
- Rincez vous les yeux avec beaucoup d' eau.
- Si vous avez inhalé du toner, sortez prendre l'air.
- Si vous avez du toner dans la bouche, rincez avec beaucoup d'eau.
- En cas d'urgence, appelez un médecin.




Remplacer le tambour

Dès que la lampe témoin "Temps de vie du tambour" (voir page 5) s'allume sur le panneau de commande de votre télécopieur, vous devez vous assurer de disposer sous peu d'un nouveau tambour. Le message "FIN DE VIE TAMBOUR" sur l'écran indique que le télécopieur n'imprimera encore qu'environ 300 documents (en fonction de la densité du texte). Si vous ne changez pas le tambour pendant cette période, le message "CHANGER TAMBOUR" apparaît sur l'écran ; cela signifie que le télécopieur n'imprimera plus aucun document. Si le tambour n'est pas remplacé, les télécopies reçues sont sauvegardées en mémoire.


Tirez la touche de déverrouillage pour ouvrir le télécopieur.




2. Saisissez l'imprimante par les poignées vertes et retirez-la du télécopieur.



- 3. Retirez le tambour du bloc développeur.
- Ne touchez pas le rouleau du développeur (le rouleau noir avec une couche de toner).



 Prenez le nouveau tambour et insérez-le dans le bloc développeur en vous référant au croquis. Un tambour endommagé entraînera une mauvaise qualité d'impression. Vous ne devez donc jamais toucher la surface verte du tambour ni le laisser exposé au soleil plus de trois minutes.



 Maintenant procédez comme cela est décrit en page 7 (ne remplacez pas le feutre de nettoyage).




Les consommables sont repris et recyclés par votre revendeur TOSHIBA.

Raccordement


Raccordement téléphonique

Reliez votre appareil (sur le côté gauche) à la prise téléphonique murale.




Comment mettre en place le papier de réception:


Retirez la cassette de papier




Insérez l'étiquette de format (A4) dans la cassette.




Eventez la ramette afin de décoller des feuilles de papier les unes des autres.




Appuyez sur la plaque de pression jusqu'à ce que vous entendiez qu'elle est encliquetée.



Placez le papier dans le bac avec le côté à imprimer tourné vers le bas et tenez compte du fait que:
La cassette de papier contient au maximum 550 feuilles de 80 g. La pile de papier ne doit jamais dépasser l' indicateur du maximum.




Ensuite: remettez la cassette jusqu'à ce qu'elle s'encliquette



Ne jamais utiliser du papier humide, plié ou déchiré.

Installer les plateaux de sortie :

Installez les ergots du plateau de réception dans les trous sur le côté gauche du télécopieur. Fixez le plateau de sortie document.



Insérez les plots du plateau dans les réceptacles correspondants.
Rabattez l'extension si nécessaire.



Le nettoyeur du fil corona et le scrapper peuvent être logés à l'intérieur de l'appareil sur le côté arrière de celui-ci.

 Le nettoyeur du fil corona et le scrapper sont utilisés pour nettoyer les composants de l'unité imprimante. A ce sujet, veuillez lire les indications contenues à la page 147.



Insérer la carte mémoire (option)

Pour de plus amples détails sur ces entrées, veuillez contacter votre revendeur ou partenaire contractant.

INSTALLATION

Le système de menu

Votre télécopieur est équipé d'un écran conversationnel de 4 lignes qui vous guide dans les différentes rubriques du menu. Cet écran vous guide pour rendre plus aisée la programmation. L'écran affiche jusqu'à 4 lignes de menu et un chiffre est attribué à chaque rubrique.

Un groupe de touches spécifiques est affecté pour se déplacer dans le menu ainsi que dans chaque rubrique.

- La touche ▲ fait apparaître le menu et déplace la barre de surlignement vers le haut.
- La touche ▼ déplace la barre de surlignement vers le bas.
- La touche ▶ séléctionne la rubrique inférieure du menu.



Dès qu'une rubrique de menu a été sélectionnée avec la barre de surlignement à l'aide de ces touches de contrôle, elle est activée en appuyant sur la touche →(VALIDER). Vous pouvez également utiliser la touche DEPART pour cela.

Certains menus comportent plus de quatre rubriques. Dans ce cas, appuyez plusieurs fois sur les touches de contrôle

▲/▼ pour afficher les rubriques de menu masquées.

Exemple: Menu (1ère rubrique surlignée)



6.TESTMODE

Les quatre premières lignes du menu sont toujours visibles mais il se peut qu'il y ait d'autres rubriques sur les écrans suivants. Une flèche en bas à droite de l'écran vous indique que vous pouvez passer à l'écran suivant. La sélection s'opère avec le panneau de commande.

 Λ

Si vous ne tapez sur aucune touche pendant une minute, le menu est quitté automatiquement.

Considérez l'exemple suivant pour vous familiariser avec le système de menu. Le système imprime la liste de sélection des programmes qui présente la structure complète des menus de votre télécopieur.





Affichage du mode d'attente



Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.


Aller en A

Aller en B





5



2.IMPRESSIONS 3.REGLAGE INITIAL 4.REGLAGE ORIGINAL 5-IMPRESSION MENU

15-03-00 MER 19:56 MEMOIRE RESTANT 100%

IMPRESSION RAPPORT

Sélection du point de menu à l'aide des touches de commande: Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Confirmez avec DEPART

Le rapport est imprimé.

1.OPTIONS FAX 2.IMPRESSIONS 3.REGLAGE INITIAL 4.REGLAGE ORIGINAL ↓

15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100% IMPRESSION RAPPORT

Sélection du point de menu par l'entrée d'un chiffre:

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique



Pour sélectionner une sous rubrique, il n'est pas nécessaire que cette dernière soit affichée à l'écran. Vous pouvez l'appeler directement à partir du moment où vous êtes sûr qu'elle fasse bien partie du menu choisi.

Le rapport est imprimé.

Le clavier combiné

Le clavier combiné de votre télécopieur remplit plusieurs fonctions :

• Touches d'accès direct « 1touche », pour une sélection rapide du d



• Touche de fonction pour un accès direct aux menus



· Clavier d'ordinateur pour l'entrée de lettres



Cette affectation multiple est rendue possible par des clapets qui ont été disposés d'une manière correspondante sur le panneau de touches combinées. Suivant la position des clapets, le panneau de touches combinées remplit une fonction déterminée.

Suivant la position des clapets, le panneau de touches combinées remplit une fonction déterminée.

Fonction	voir page
NUM.EN CHAINE	16
COMPTA. SERVICE	112
DIFFERE	103
ENVOI DIRECT	42
VITESSE REDUITE	55
BAL PUBLIC ITU	91
PAGE DE GARDE	56
ENVOI PRIORITAIRE	41
CONSERVE JOB	120
NUMERO. APRES SCAN	131
DEPOSE/RELEVE	64

Fonction	voir page
SOUS ADRESSE	16
IMPRESSION PCL	
JOURNAL	95
RECHERCHE RAPPORT	93
JOBS EN ATTENTE	98
RX CONFIDENTIEL	26
VERIFICATION E-MAIL	
SELECTION LIGNE	134
PROG.REPERTOIRE	77
IMP.REPERTOIRE	101
CONTRASTE	51

Pour l'utilisation, on actionne le clapet (de fonction) correspondant de sorte à rendre visibles les noms des menus. Ensuite, il ne reste plus qu'à appuyer sur la touche correspondante.

Programmer l'identité alphabétique de l'usager

Pour permettre une meilleure identification pour le récepteur, toutes les télécopies que vous émettez comporteront votre identité. Cette en-tête est imprimée sur une bande de 5mm en haut des documents émis. Cette en-tête comporte votre identité alphanumérique.

Nom de l'usager:

Vous pouvez mémoriser une identité alphabétique de 40 caractères max.

Par l'actionnement du clapet de fonction « CLAVIER » un clavier est disponible. Ce clavier doit être utilisé à la manière d'un clavier d'ordinateur ou d'une machine à écrire. En appuyant sur la touche ALT, on a accès à un jeu de caractères alternatif qui permet de sélectionner des caractères spéciaux ainsi que des lettres avec accent. Après avoir appuyé sur la touche ALT, on a la possibilité d'afficher le jeu de caractères correspondant au moyen de la touche « lettre » souhaitée. Le caractère souhaité est sélectionné au moyen des touches de commande

// La touche « lettre » souhaitée. Le caractère souhaité est sélectionné au moyen des touches de commande
// La touche » lettre » souhaitée. Le caractère souhaité est sélectionné au moyen des touches de commande
// La touche » lettre » souhaitée. Le caractère souhaité est sélectionné au moyen des touches de commande
// La touche » lettre » souhaitée. Le caractère souhaité est sélectionné au moyen des touches de commande
// La touche » lettre » souhaitée. Le caractère souhaité est sélectionné au moyen des touches de commande
// La touche » lettre » souhaitée. Le caractère souhaité est sélectionné au moyen des touches de commande
// La touche » lettre » souhaitée. Le caractère souhaitée est sélectionné au moyen des touches de commande
// La touche » lettre » souhaitée. Le caractère souhaitée est sélectionné au moyen des touches de caractères souhaitée. Le caractère souhaitée est sélectionné au moyen des touches de caractères correspondant au moyen de la touche » lettre » souhaitée. Le caractère souhaitée est sélectionné au moyen des touches de caractères souhaitée. Le caractère souhaitée est sélectionné au moyen des touches de caractères est des de caractères souhaitée. Le caractère souhaitée est sélectionné au moyen de la touche » le souhaitée est sélectionné de caractères est de c

Dans le tableau suivant, vous trouverez tous les caractères spéciaux qui sont affectés aux touches respectives.

Touche	[ALT] Touche	[SHIFT] Touche
а	àáâãäåæąă	ÀÁÂÃÄÅÆĄĂ
С	Ç¿	ĆÇČ
d	ď'	Ď
е	èéêęëě	ÈÉÊĘËĔ€
g	ğ	Ğ
i	ìíîïı	ìíìí
I	łľĺ	ŁĽĹ
n	ñńň	ÑŃŇ
0	ϡ	ÒÓÔÕÖØŒŐ
r	ŕř	ŔŘ
s		ßŠŚŞ
t	ťţ	ŤŢ
u	ùúûüůű	ὺύΰϋΰΰ
У	ý	Ý
z		ŽŹŻ

Positionner les caractères: Vous pouvez positionner le caractère choisi à n'importe quel endroit où vous

placerez le curseur cliquotant. Veuillez utiliser les touches ◀ / ▶ pour contrôler

l'entrée en gras.

Annuler caractères: Déplacez la marque d'entrée à l'endroit correspondant et actionnez la touche

SUPPRIMER en-dessous de l'affichage. Là-dessus, le caractère est supprimé et les

caractères restants montent vers le haut.

Remplacer un caractère: Déplacez la barre de surlignement jusqu'au caractère choisi et procédez de la

même façon que pour entrer un nouveau caractère. Le caractère est alors écrasé.

Insérer un caractère: Appuyez sur la touche INSÉRER en-dessous de l'écran. Pour quitter ce mode,

appuyez de nouveau sur la touche INSERER.

Lorsque le nom est complet, appuyez sur la touche DEPART.

Exemple: Toshiba













15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100%

1.OPTIONS FAX 2.IMPRESSIONS 3.REGLAGE INITIAL

4.REGLAGE ORIGINAL

PROGRAMMER IDENTITE

NOM = (MAX40)

ABC2ABC...

NOM = (MAX40)TOSHIBA=

Affichage du mode d'attente

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix

Appuyer sur le clapet de fonction CLAVIER

Entrez le nom

Exemple: Toshiba

Le nom est complet...


...confirmez avec DEPART

Continuez avec "Programmer l'identité numérique de votre télécopieur".

Programmer l'identité numérique du télécopieur

L'identification de votre télécopieur, en tant que partie de la ligne d'en-tête, comporte votre numéro d'appel téléphonique. Il s'agit de l'identité numérique. La saisie doit se faire en respectant le format international.

Exemple:



Si vous avez installé la seconde ligne (optionelle), entrez un code supplémentaire.

CODE INTERNAT. L 1? 1.AJOUTER + 2.NON REQUIS

À partir de "Entrer le nom de l'usager"

Option pour sélectionner le format national ou international. Il est préférable de sélectionner le

Sélectionnez une rubrique

∫ format international.

Faites votre choix

PROGRAMMER IDENTITE NUMERO TEL.=(MAX20)

A présent, entrez le code

Introduisez une pause en appuyant sur la touche PAUSE

Le numéro est complet...

PROGRAMMER IDENTITE NUMERO TEL.=(MAX20) +33-2131-158-905J

...confirmez avec DEPART

Avec STOP, retour à l'affichage du mode d'attente

DFPART



Raccordement à un réseau privé (PABX) /PABX numérique

En plus du réseau public il est possible de raccorder le télécopieur à un réseau privé (PABX). Dans ce cas des paramètres supplémentaires doivent être enregistrés.

Derrière un PABX, l'accès au réseau public se fait de différentes manières:

- Préfixe Dans ce cas on compose un (ou plusieurs) numéro(s) défini(s) pour avoir accès au réseau public.
- Flash Dans ce cas, pour avoir accès au réseau public, le circuit de la liaison est ouvert pour un court instant.



En France l'accès au réseau public s'effectue toujours par l'intermédiaire d'un Préfixe. Si vous êtes dans ce cas, pour envoyer une télécopie il est nécessaire d'appuyer sur la touche * avant de composer le numéro sur le clavier afin que le préfixe de sortie soit activé automatiquement. De plus l'* doit également précéder les numéros de téléphone enregistrés dans le répertoire des numéros abrégés (voir pages 77et suivantes).





15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100%

- 1.OPTIONS FAX
 2.IMPRESSIONS
 3.REGLAGE INITIAL
- 4.REGLAGE ORIGINAL
- REGLAGE TYPE RESEAU

 1.RESEAU PUBLIC

 2.RESEAU PRIVE

Affichage du mode d'attente

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Le type de réseau sélectionné est surligné.

Continuez avec "Connexion de la ligne principale / réseau privé"

Aller en RESEAU PUBLIC

Aller en RESEAU PRIVE

A RESEAU PUBLIC





SET EXCHANGE TYPE

1.RESEAU PUBLIC

2.RESEAU PRIVE

Sélectionnez une rubrique

Avec STOP, retour à l'affichage du mode d'attente

B RESEAU PRIVE

SET EXCHANGE TYPE 1.RESEAU PUBLIC 2.RESEAU PRIVE

SET ACCESS TYPE 1.FLASH 2.PREFIXE

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix

SET ACCESS TYPE

Sélectionnez une rubrique Exemple: chiffre

PREFIXE SORTIE=(1-3)

Entrer le(s) chiffre(s) pour obtenir la ligne publique Exemple: 0

SET ACCESS TYPE PREFIXE SORTIE=(1-3) 0

...confirmez avec DEPART

DEPART

Avec STOP, retour à l'affichage du mode d'attente

Choix du langage

Votre télécopieur est pré-réglé sur le français. Si vous voulez que le menu et les listes apparaissent dans une autre langue veuillez procéder comme suit:









15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100%

- 1.OPTIONS FAX
- 2.IMPRESSIONS
- 3.REGLAGE INITIAL
- 4.REGLAGE ORIGINAL
- 1.ENGLISH
- 2.ITALIANO
- 3.DEUTSCH
- 4.FRANCAIS

Affichage du mode d'attente

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.


Sélectionnez une rubrique

Sélectionnez une rubrique

Avec STOP, retour à l'affichage du mode d'attente

Réglage de l'heure et de la date

Le fait de pouvoir s'appuyer sur la date et l'heure pour attester d'une opération est très important. A cet effet, n'oubliez pas de régler la date et l'heure dès la réception de votre télécopieur. Il est à noter qu'en cas de coupure de courant, l'horloge continue de fonctionner.



Avec STOP, retour à l'affichage du mode d'attente

Sélectionnez une rubrique

RÉCEPTION DES DOCUMENTS

Choix des modes de réception

Si votre télécopieur est connecté au réseau téléphonique public, il y a deux modes différents de réception de documents.

Réception automatique

Si la ligne est réservée exclusivement à l'envoi et à la réception de fax.

Le télécopieur commute sur réception dès que la ligne est appelée. Il est possible de déterminer le nombre de sonneries avant que le télécopieur soit activé (voir plus bas).

Le télécopieur est toujours activé, même si l'appel est intialisé par un correspondant vocal.

Réception manuelle

Si la ligne est utilisée principalement pour la correspondance téléphonique.

L'appel doit être accepté manuellement; le télécopieur n'est pas activé lorsque la ligne est appelée. L'appel doit être accepté par un téléphone annexe. Si vous désirez recevoir un document, vous devez appuyez sur la touche DEPART du télécopieur.

Assurez-vous que toute réception de télécopie puisse être acceptée à l'aide d'un téléphone externe. L'appui sur la touche DEPART a seulement un effet si le combiné du téléphone est décroché.





MEMOIRE RESTANT 100%

1. OPTIONS FAX

- 2.IMPRESSIONS 3.REGLAGE INITIAL
- 4.REGLAGE ORIGINAL



MODE DE RECEPTION

- 1.RECEPTION AUTO
- 2.RECEPTION MANUELLE



SONNERIES = (01-05)02



RECEPTION AUTO

Affichage du mode d'attente

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Choix des modes de réception

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix

- 1. Réception automatique
- 2. Réception manuelle

Sélectionnez une rubrique

Exemple: Réception automatique

Faites votre choix

Déterminer le nombre de tonalités d'appel avant que le télécopieur n'établisse la ligne.

Entrez le nombre désiré

Confirmez avec DEPART

Avec STOP, retour à l'affichage du mode d'attente





Réduction du document recu

Si vous recevez une télécopie dont la longueur dépasse celle du papier de réception (ex: 2 lorsque l'entête d'émission est située à l'extérieur – voir page 104), la copie de réception ne sera pas entièrement imprimée. Dans ce cas votre télécopieur effectue une réduction à l'échelle du document recu (73% maximum).

En général cela ne pose pas de problème. Pourtant, si la taille des documents doit être absolument identique, il est nécessaire de désactiver la fonction de REDUCTION DU DOCUMENT RECU. Dans ce cas, la partie du document qui ne peut pas être imprimée sur la feuille le sera sur une deuxième feuille.

Si vous voulez conserver le format mais pouvez vous passer de ce qui est imprimé sur cette deuxième page, il suffit d'activer la fonction PERTE IMPRESSION.

(A4)



Réduction des documents recus: Perte impression:

NON NON Réduction des documents recus: NON Perte impression: OUI









15-03-00 MER 19:56

1.OPTIONS FAX


2.IMPRESSIONS 3.REGLAGE INITIAL 4.REGLAGE ORIGINAL

REDUCTION RECEPT.

MEMOIRE RESTANT 100%











RÉDUCTION DES DOCUMENTS REÇUS OUI/NON

Affichage du mode d'attente

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix

- 1. Réduction des documents reçus OUI
- 2. Réduction des documents reçus NON

Sélectionnez une rubrique

Avec STOP, retour à l'affichage du mode d'attente













15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100%

- 1.OPTIONS FAX 2.IMPRESSIONS 3.REGLAGE INITIAL
- 4.REGLAGE ORIGINAL

PERTE IMPRESSION

- 1.0UI
- 2 . NON

Reieter OUI/NON

Affichage du mode d'attente

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix

- 1. Rejeter OUI
- 2. Rejeter NON

Sélectionnez une rubrique

Avec STOP, retour à l'affichage du mode d'attente

Réception en mémoire

Dans certains cas une télécopie ne peut pas être imprimée:

- · manque de papier
- bourrage de papier

Pour éviter les problèmes à la réception de documents, les pages restantes sont mises dans la mémoire tampon de votre télécopieur. Une fois le problème résolu, le document est imprimé automatiquement.




En cas de coupure de courant, le contenu de la mémoire est conservé pendant 72heure environ.

Si le télécopieur est réglé pour recevoir des documents (en mémoire) dans le cas d'un manque ou d'un bourrage de papier, il faut activer la fonction réception en mémoire. Cela garantira que le télécopieur restera capable de recevoir des documents en dehors des heures normales de bureau (c.-à-d. le week-end ou pendant la nuit).



- Si la capacité mémoire est pleine, aucune autre télécopie ne peut être reçue.
- Si vous constatez que la mémoire est trop souvent insuffisante, demandez une extension de mémoire à votre revendeur!





15-03-00 MER 19:56
MEMOIRE RESTANT 100%

1.0PTIONS FAX
2.IMPRESSIONS
3.REGLAGE INITIAL
4.REGLAGE ORIGINAL

PROG RECEPT. MEMOIRE
1.OUI
2.NON

Réception avec mémoire OUI/ NON Affichage du mode d'attente

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix

- Réception en mémoire MARCHE, réception ultérieure possible
- 2. Réception en mémoire ARRET, réception ultérieure pas possible

Sélectionnez une rubrique

Avec STOP, retour à l'affichage du mode d'attente



15-03-00 MER 19:56
PLUS DE PAPIER
MEMOIRE RESTANT 100%
RECEPTION MEMOIRE

15-03-00 MER 19:56 BOURRAGE PAPIER MEMOIRE RESTANT 100% RECEPTION MEMOIRE Message à l'écran en cas de réception en mémoire

Message en cas d'absence de papier

ou

Message en cas de bourrage papier

₩

Réception confidentielle

Dans le mode RECEPTION CONFIDENTIELLE, le télécopieur est prêt à recevoir des documents; cependant, les télécopies recues ne sont pas imprimées mais gardées en mémoire pour une période définie. Cela évite par exemple que les télécopies recues en dehors des heures normales de bureau tombent dans de «mauvaises mains». L'utilisateur a la possibilité de définir la période pendant laquelle le mode RECEPTION CONFIDENTIELLE est actif. Il peut également l'étendre à certains jours de la semaine.

En dehors de cette période, toutes les télécopies enregistrées en mémoire sont imprimées automatiquement et les télécopies suivantes sont recues sans restriction.

Le mode RECEPTION CONFIDENTIELLE ne peut être activé que si la programmation de réception en mémoire a été activée (voir page 25).









15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100%

- 1.OPTIONS FAX 2.IMPRESSIONS 3.REGLAGE INITIAL 4.REGLAGE ORIGINAL
- O1.CODE DE SECURITE O2.MODE D'ACTIVATION

Affichage du mode d'attente

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix

- 1. Entrez / Modifiez le code de protection (voir A)
- 2. Activez Rx Confidentiel (possible uniquement si le code de sécurité est utilisé - (voir B)

Sélectionnez une rubrique

A1





DFPART

ENTRER CODE SECURITE NOUVEAU CODE CODE SECRET = ----

ENTRER CODE SECURITE NOUVEAU CODE CODE SECRET = 1234

O1.CODE DE SECURITE O2.MODE D'ACTIVATION

Entrer le code de sécurité (pour la 1ère fois)

Faites votre choix pour le code de sécurité

Entrer code de protection

...confirmez avec DEPART

Faites votre choix

- 1. Entrez / Modifiez le code de protection
- 2. Activez Rx Confidentiel (possible uniquement si le code de protection est utilisé)

ENTRER CODE SECURITE CODE COURANT CODE SECRET =

ENTRER CODE SECURITE NOUVEAU CODE CODE SECRET = ***

sécurité

Modifiez le code de protection

Faites votre choix pour l'(ancien) code de

Entrer l'ancien code de sécurité

...confirmez avec DEPART

ENTRER CODE SECURITE NOUVEAU CODE CODE SECRET = ----

Faites votre choix pour le nouveau code de sécurité

Entrer le nouveau code de sécurité

DEPART

DEPART

ENTRER CODE SECURITE NOUVEAU CODE CODE SECRET = 9876


O2.MODE D'ACTIVATION

...confirmez avec DEPART

Faites votre choix O1.CODE DE SECURITE

- 1. Entrez / Modifiez le code de protection
- 2. Activez Rx Confidentiel (possible uniquement si le code de protection est utilisé)

:



1)....0

(I) DEPART

1).....

1).....

STOP

PROG RX B.A.L SECU

PROG RX B.A.L SECU

PROG RX B.A.L SECU

PROG RECEPT SECURISE

POUR CHAQUE JOUR?

TOUTE LA JOURNEE?

1.0UI 2.NON

LUNDI

1.0UI

2.NON

16:00 - 09:00

PLAGE HORAIRE=

1.0UI

2.NON

CODE SECRET =

Activer / désactiver Rx Confidentiel

Faites votre choix pour le code de sécurité actuel

Entrez le code de sécurité actuel

Confirmez avec DEPART

Faites votre choix

pour la configuration de Rx Confidentiel

1. Configurez et activez

Rx Confidentiel

2. Désactivez Rx Confidentiel

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix pour la période durant laquelle Rx Confidentiel est active. (Déplacez le curseur à l'aide des touches

◄/▶)

Entrez la période

Confirmez avec DEPART

Faites votre choix

1. Réglage individuel pour chaque jour

2. Même réglage pour chaque jour

Sélectionnez une rubrique

(Exemple: rubrique 1)

Faites votre choix La durée déterminée estelle applicable au lundi?

1. OUI

2. NON

Sélectionnez une rubrique

La durée peut être réglée individuellement pour chaque jour de la semaine (dimanche compris).

Avec STOP, retour à l'affichage du mode d'attente

Activer et désactiver la réception Confidentielle

Si vous connaissez le code de sécurité vous pouvez désactiver à court terme le mode Réception Confidentielle à court terme pour ainsi obtenir une impression des documents mémorisés. Si vous connaissez le code de sécurité vous pouvez également désactiver temporairement le mode Réception Confidentielle pour ainsi obtenir une impression des documents mémorisés.



Si vous désirez activer la RX Confidentiel pour une autre période, veuillez suivre les instructions de la **!**\ page 26.



15-03-00 MER 19:56 MEMOIRE RESTANT 100%

PROG RX B.A.L SECU

1.DEPART

2.IMPRESSION

Activer et désactiver la réception Confidentielle

Affichage du mode d'attente

Actionnez le clapet de fonction menu

Appuyez sur la touche de fonction correspondante

Faites votre choix


- 1. Réactiver le mode Réception Confidentielle
- 2. Désactiver temporairement le mode Réception Confidentielle pour l'impression





Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix pour le code de protection actuel





Entrez le code de sécurité actuel

Confirmez avec DEPART

Le mode Réception Confidentielle est temporairement désactivé. Les documents conservés en mémoire sont imprimés immédiatement.



Ce mode ne peut être sélectionné que si Rx Confidentiel a été configuré (voir page 26).



15-03-00 MER 19:56 MEMOIRE RESTANT 100%

SECURE RX

2.IMPRESSION

1.DEPART

Réactiver Réception Confidentielle Affichage du mode d'attente

Actionnez le clapet de fonction menu

Appuyez sur la touche de fonction correspondante

Faites votre choix

- 1. Réactiver le mode Réception Confidentielle
- 2. Désactiver temporairement le mode Réception Confidentielle pour l'impression

Sélectionnez une rubrique

Le mode RX BAL Sécurisée est activé pour le reste du jour.



Ce mode ne peut être sélectionné que si Rx Confidentiel a été configuré (voir page 26).



Impression dans l'ordre

Quand un document de plusieurs pages est émis, c'est la première page qui part en premier. C'est par conséquent cette page qui est imprimée en premier sur votre télécopieur. Cela signifie que le document recu est imprimé dans l'ordre inverse de celui de départ car les feuilles arrivent sur le récepteur face imprimée vers vous. Pour pallier ce problème, il est possible de demander à votre télécopieur d'imprimer dans le bon ordre. Pour ce faire, le document recu est entièrement stocké dans la mémoire avant l'impression, et la dernière page du document envoyé est imprimée en premier. Si la capacité de la mémoire est insuffisante pour stocker la totalité du document, il se sera pas possible de le restituer dans l'ordre.



Si vous constatez que la mémoire est trop souvent insuffisante, demandez une extension de mémoire à votre revendeur!





2.IMPRESSIONS

3.REGLAGE INITIAL

4.REGLAGE ORIGINAL

IMPRESSION TRIEE

1.0UI

2.NON









15-03-00 MER 19:56 MEMOIRE RESTANT 100%

Affichage du mode d'attente

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix

- 1. Impression triée OUI
- 2. Impression triée NON

Sélectionnez une rubrique

Avec STOP, retour à l'affichage du mode d'attente

Impression multiple

Comme votre télécopieur prend en charge toutes les télécopies reçues par l'intermédiaire de sa mémoire, il est possible d'imprimer plusieurs copies au lieu d'une seule (jusqu'à 99). Cela signifie que l'opérateur évite un passage par le photocopieur. Notez qu'une surcharge extrême est exercée sur la mémoire si vous augmentez le nombre de copies et si plusieurs télécopies sont reçues en même temps.



Si vous constatez que la mémoire est trop souvent insuffisante, demandez une extension de mémoire à votre revendeur!



15-03-00 MER 19:56 MEMOIRE RESTANT 100% Affichage du mode d'attente



1.OPTIONS FAX 2.IMPRESSIONS 3.REGLAGE INITIAL

4.REGLAGE ORIGINAL

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.



Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix Nombre de copies d'arrivée



MULTI COPIE RECEPT.



Tapez le nombre de copies désirées

MULTI COPIE RECEPT. NBRE COPIES=(01-99) 80 Exemple: 8 copies



DEPART




...confirmez avec DEPART

Avec STOP, retour à l'affichage du mode d'attente

Arrêter une réception

Vous ne pouvez pas reconnaître immédiatement si votre télécopieur est en train d'émettre ou de recevoir un document.

La lampe & ne fait pas la distinction entre ces deux modes. Vous ne pouvez vous apercevoir qu'il s'agit d'une réception qu'en appuyant sur la touche VERIFICATION JOB.



Réception protégée

En principe, la procédure de réception de document n'est soumise à aucune restriction.

Cependant il est possible de paramètrer votre télécopieur de manière à ce qu'il ne recoive des télécopies qu'en provenance exclusive des correspondants mémorisés dans votre répertoire de numéros abrégrés. L'identité numérique de l'appelant est comparée avec les numéros de téléphone du répertoire. Si la comparaison s'avère négative, l'appel est rejeté.

Notez que si vous activez par erreur la réception protégée et que vous n'avez pas de correspondants enregistrés dans le répertoire, vous ne pouvez plus recevoir de télécopies.







MEMOIRE RESTANT 100%



- 3.REGLAGE INITIAL
- 4-REGLAGE ORIGINAL



1.0UI 2.NON

PROG RECEPT PROTEGEE

Affichage du mode d'attente

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix

- 1. Réception protégée OUI
- 2. Réception protégée NON (normal)

Sélectionnez une rubrique

Avec STOP, retour à l'affichage du mode d'attente





Copie

Sur votre télécopieur vous pouvez aussi réaliser facilement une ou plusieurs copies (jusqu' à 99).

Vous pouvez sélectionner une fonction de tri si vous voulez faire plusieurs photocopies de différents documents en même temps. Les photocopies sont triées et reproduites dans l'ordre dans lequel les originaux ont été introduits dans le chargeur de documents.

Fonction de tri OUI

- Les photocopies sont triées automatiquement.
- Cette fonction nécessite suffisamment de mémoire (si la mémoire est pleine, le processus de photocopie sera arrêtée. Si vous constatez que la mémoire est trop souvent insuffisante, veuillez demander une extension de mémoire à votre revendeur!
- Tous les documents sont scannés dans le télécopieur, ce qui entraîne un long processus de photocopie.



Fonction de tri NON

- · Les photocopies ne sont pas triées.
- · Pas de mémoire supplémentaire requise.
- Le processus de photocopie est plus court.


Dans le cas de documents plus longs que le format A4, les parts excédentaires ne sont pas copiées. Pour copier toutes les parts, il faut toutefois activer la réduction de copie. La Réduction de copie peut être activée lors de la préparation de la copie. Celle-ci agit dans les deux sens et assure ainsi une réduction à l'échelle. On a le choix entre 4 échelles fixes et une réduction automatique.



Lorsque des cassettes papier (optionnelles) sont disponibles, on peut accéder pour la copie respective d'une manière ciblée à une cassette définie.





- La photocopie est toujours faite en mode résolution "FIN" (voir page 50).
 En cas de besoin vous pouvez régler la résolution à "SUPER FIN".
- Le mode "PHOTO" est toujours disponible.
- En cas de sélection cassette AUTO, une réduction de copie automatique n'est pas possible.
- En cas de sélection cassette AUTO, il n'y a pas d'accès à la cassette "PAPIER A EN TETE"
- Il n'est pas possible d'effectuer une copie lorsque le télécopieur reçoit un document.











DEPART

15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100%

15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100% ENTER TEL NUMBER

COPIES = (1-99) 1
PAPIER AUTO
REDUCTION 75%
EN ORDRE ON OFF

100% AUTO 86% 75%

COPIES =(1-99) 1
PAPIER AUTO
REDUCTION 75%
EN ORDRE ON OFF

Copie

Affichage du mode d'attente

Placez le document

N'oubliez pas: La face imprimée vers l'appareil

Prêt à l'envoi

Appuyez sur le touche COPIE

Faites votre choix

Sélectionner paramètres de copiage

Exemple: REDUCTION

Les indications en matière de réduction

sont affichées

Régler la réduction

Confirmez avec DEPART

Faites votre choix

Activer ou désactiver la copie triée

Indiquez le nombre d'exemplaires

Confirmez avec DEPART

EMISSION DE DOCUMENTS

Format du document

Tableau récapitulatif des documents que votre télécopieur peut traiter.

	Une seule feuille	2 ou plusieurs feuilles	
Taille du papier(max)	216 mm (l) x 1000 mm (h)		
Taille du papier (min)	148 mm (I) x 100 mm (h)		
Largeur lisible	206 mm		
Nombre maximal de feuilles		max. 50 feuilles A4	
qui peuvent être chargées			
simultanément			
Epaisseur du papier	0,05 ~ 0,15 mm	0,065 ~ 0,12 mm	
Qualité du papier	papier non couché sur les deux faces		

Veuillez observer:

- Les documents plus longs que 420 mm doivent être introduits à la main.
- Toutes les feuilles d'un document à transmettre doivent être de même format et de même qualité

Documents problématiques

peuvent dans certains cas ne pas être chargés. Cela concerne

- · les feuilles déchirées, cornées ou humides
- · les feuilles perforées ou pliées
- · les transparents ou les papiers brillants
- · les documents textiles ou métalliques

Il y a deux manières de contourner ces problèmes:...


...effectuer une photocopie du document à envoyer ou utiliser une enveloppe à documents.

Ces enveloppes à document bien pratiques peuvent être obtenues auprès de votre revendeur TOSHIBA

Comment utiliser les enveloppes à document:

Placez sous votre transparent le document avec la face à lire tournée vers vous. Vous pouvez maintenant utiliser l'enveloppe comme n'importe quel document à une exception près; vous ne pouvez mettre qu'une enveloppe à la fois sur le





Retirer tous les trombones, agrafes et objets de la sorte avant d'émettre le document. Poussez le guide papier latéral contre le(s) document(s). Placez à présent le(s) document(s) sur le chargeur - jusqu'à


50 en même temps - comme indiqué.

Tous les documents doivent être introduits face imprimée vers l'appareil!

Ajuster les guides documents contre les bords des feuilles.

Après 2 secondes, votre document est automatiquement inséré de 2 cm environ.







Envoi automatique

C'est la transmission classique: insérez le document, composez le numéro sur le payé numérique et la connexion se fait automatiquement. Le télécopieur lit les documents dans la mémoire, et les transmet. Avantage pour l'utilisateur: le chargeur de documents est toujours utilisé pour un court instant seulement, indépendamment du fait que le document soit transmis ou non (veuillez également vous reporter à la page 39, Emission à partir de la mémoire).

Si vous décidez d'utiliser l'écoute de ligne (voir page 48), vous pouvez avoir un suivi acoustique de l'acheminement de l'envoi. Cette disposition est utile lorsque vous avez des problèmes qui sont souvent dus à une erreur de communication ou à une mauvaise configuration de l'appareil récepteur.

L'affichage de la mémoire disponible varie en fonction du nombre de jobs déjà enregistré.

15-03-00 MFR 19:56


15-03-00 MER 19:56


ENTRER NUM. TEL.

MEMOIRE RESTANT 100%

MEMOIRE RESTANT 99%

MEMOIRE RESTANT 100%





Affichage du mode d'attente

Placez le document N'oubliez pas: La face imprimée vers l'appareil

Prêt à l'envoi

Pour retirer le document du chargeur de documents, appuyez une nouvelle fois sur la touche STOP.

Composez un numéro

Le numéro de fax entré est affiché. Pour toute correction, utilisez la touche ◀. Pour effacer un numéro entièrement, appuyez sur la touche STOP.

Pour retirer les documents du chargeur de documents avant qu'ils ne soient traités. appuyez de nouveau sur la touche STOP.

...confirmez avec DEPART

Pendant que le document est lu par le télécopieur.

Le télécopieur affiche le numéro du job (numéro du fichier) et la capacité de mémoire actuelle.

Dès que le télécopieur répond à un appel, le témoin de ligne correspondant clignote.

L'affichage indique un mode d'émission ou de réception normale pendant ce processus.*

Gestion des files d'attente

Un problème souvent rencontré par les utilisateurs de télécopieurs est le blocage du chargeur pendant l'émission d'un document: aucun autre document ne peut être émis pendant que le télécopieur émet ou reçoit des documents.

Ce problème est résolu avec votre télécopieur:


Tous les documents sont stockés dans la mémoire puis envoyés à partir de celle ci. Les télécopies reçues le sont également directement dans la mémoire avant d'être imprimées. L'avantage de cette méthode réside dans le fait que le chargeur de documents est quasi toujours libre et qu'un document peut toujours être mis en mémoire indépendamment du fait que l'appareil soit en train d'émettre ou de recevoir.

Chaque document stocké est considéré comme un job (ou fichier). Chaque job peut être constitué d'un document d'une ou plusieurs pages à émettre. Un job peut également être une MultiDiffusion ou un Envoi en différé. Votre télécopieur est capable de gérer jusqu'à 100 jobs à la suite.

Chaque job prend place sur une file d'attente à partir de laquelle ils sont traités les uns après les autres. Votre télécopieur accepte des nouveaux jobs même s'il est en train d'émettre ou de recevoir un document; cela signifie que le chargeur de documents est toujours libre. Le télécopieur alloue un numéro d'ordre à chaque job qui peut être visualisé dans la liste des jobs (liste de fichiers en attente (voir page 98).

La mémoire est protégée par l'intermédiaire d'une batterie interne. Cela signifie que les documents mémorisés ne peuvent pas être effacés même en cas de coupure de courant ou d'arrêt accidentel du télécopieur. Dès que l'appareil est rebranché ou que le courant est rétabli, le job reprend à l'endroit exact où il avait été interrompu. La durée de sauvegarde dépend de l'occupation de la mémoire mais ne peut pas être intérieure à une heure.

Le télécopieur est préréglé pour des émission et des réceptions systématiques en mémoire. En fonction de vos besoins, il est facilement possible de changer cet état (voir page 25 / 123).



Transmission par lot

Du fait de la capacité de la mémoire à stocker un nombre important de jobs, il se peut que des jobs différents aient le même destinataire. Comme il est plus économique de transmettre un document important en une fois plutôt que des petits documents en plusieurs fois, cela parait sensé de grouper l'envoi de jobs différents en une seule opération. A chaque fois qu'il charge un nouveau job, votre télécopieur fait une recherche dans sa liste de jobs pour vérifier s'il existe d'autres jobs pour le même destinataire. Si c'est le cas, les jobs sont regroupés indépendamment de leur numéro d'ordre dans la file d'attente. Le numéro d'ordre de chaque job regroupé est retenu jusqu'à ce que la file d'attente libère le premier job du regroupement.


Cette opération est enregistrée dans le journal d'émission (voir page 95) sous un seul numéro d'envoi.

/ı\

En cas d'envoi différé les jobs ne sont regroupés que si l'heure d'envoi et le numéro de téléphone sont identiques.

J0B N° 100
J0B N° 99
JOB N° 98
J0B N° 97
JOB N° 96
JOB N° 95
JOB N° 94
JOB N° 93
JOB N° 92
JOB N° 91
JOB N° 90


Certaines télécopies dans la mémoire de sauvegarde ont le même numéro de fax (noir).



Le premier job avec le même numéro de téléphone regroupe les autres jobs en un seul.

Envoi prioritaire

La gestion des documents en mémoire est faite selon le principe FIFO (First In, First Out - premier entré, premier sorti). Cet état peut être comparé à une file d'attente: c'est le dernier job entré qui devra attendre le plus longtemps. Cette gestion peut être pénalisante si vous devez envoyer un document de manière urgente, particulièrement dans le cas où la mémoire est très encombrée. C'est pour pallier ce problème que la touche ENVOI PRIORITAIRE a été créée. Lorsque cette fonction est sélectionnée, le job courant reçoit la plus haute priorité. Ce job est réalisé immédiatement après la dernière action, quelque soit sa position dans la mémoire de jobs.



15-03-00 MER 19:56
MEMOIRE RESTANT 100%

15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100% ENTRER NUM. TEL.

ENVOI PRIORITAIRE ENTRER NUM. TEL. NUMERO ABREGE OU UNE TOUCHE Affichage du mode d'attente

Placez le document N'oubliez pas: La face imprimée vers l'appareil Prêt à l'envoi

Actionnez le clapet de fonction menu

Appuyez sur la touche de fonction correspondante

Faites votre choix du numéro de fax

Entrez le numéro de fax

-ousélectionnez le répertoire alphabétique, le clavier "1 touche" ou le répertoire téléphonique (q.v.)

...confirmez avec DEPART






Emission directe

Dans le mode normal d'émission, votre télécopieur enregistre tous les documents dans la mémoire, avant de les émettre (voir page 39). Si les documents sont trop volumineux pour être mémorisés ou si vous avez trop de documents, vous pouvez également envoyer directement les documents à partir du chargeur de documents sans les mémoriser.

Si vous constatez que la mémoire est fréquemment saturée, demandez à votre revendeur une extension





15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100%

15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100% ENTRER NUM. TEL.

ENVOI PAR CHARGEUR 1.0UI 2 . NON

MEMOIRE RESTANT 100% ENTRER NUM. TEL.

Affichage du mode d'attente

Placez le document N'oubliez pas: La face imprimée vers l'appareil

Prêt à l'envoi

Actionnez le clapet de fonction menu

Appuyez sur la touche de fonction correspondante

Faites votre choix d'émission directe

Sélectionnez une rubrique



Entrez le numéro de fax

-011-

sélectionnez le répertoire alphabétique, le clavier "1 touche" ou le répertoire téléphonique (q.v.)

...confirmez avec DEPART


Les documents sont maintenant émis directement à partir du chargeur de documents.

Envoi par répertoire de numéros abrégés

La fonction de numérotation alphanumérique vous permet d'entrer une «adresse» postale au lieu du numéro de télécopie (généralement assez long) de votre correspondant. Pour activer le numéro de téléphone il suffit simplement d'appeler le numéro d'ordre sous lequel il est mémorisé. Ce répertoire vous permet de gagner un temps précieux avec vos correspondants les plus fréquemment appelés.



Vous trouverez en page 77 comment mémoriser un numéro abrégé.



15-03-00 MER 19:56
MEMOIRE RESTANT 100%

03-00 MER 19:56 Affichage du mode d'attente

15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100% ENTRER NUM. TEL.

Placez le document N'oubliez pas: La face imprimée vers l'appareil Prêt à l'envoi

Activez la touche de numérotation

TELEPHONE NBRS LIST 1.NUMEROS ABREGES

2.RECHERCHE ALPHA. 3.NUMERO DE GROUPE Faites votre choix

du type de numérotation

- 1. Numérotation par numéros abrégés
- Numérotation à l'aide du répertoire téléphonique
- Multi diffusion (avec les numéros de groupe)



ATTENTE COMPOSITION

NUMERO ABR.= (1-999)

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix du numéro abrégé



ATTENTE COMPOSITION

NUMERO ABR.= (1-999)

Entrez le numéro abrégé

Exemple: 1



ATTENTE COMPOSITION

NUM ABR = 001 TOSHIBA EUROPE

...confirmez avec DEPART

L'écran du télécopieur affiche l'identité alphabétique ainsi que le numéro d'ordre correspondant.

Le document est mémorisé (voir page 38)


Envoi par répertoire «1 touche»

Le répertoire «1 touche» vous permet de mémoriser les numéros abrégés des correspondants les plus fréquemment appelés. Vous pouvez attribuer librement des numéros de fax à **73** positions*. Appuyez tout simplement sur une seule touche pour lancer la procédure de numérotation.

*) En partie, les touches d'accès direct « 1touche » de votre télécopieur sont occupées par deux numéros. Dès que vous actionnez le clapet de fonction correspondant, des emplacements supplémentaires pour les numéros de téléphone sont disponibles.



Vous trouvez en page 82 comment mémoriser un numéro abrégé sur le répertoire « 1 touche ».



15-03-00 MER 19:56 MEMOIRE RESTANT 100%

15-03-00 MER 19:56 MEMOIRE RESTANT 100% ENTRER NUM. TEL.

UNE TOUCHE= 35 TOSHIBA EUROPE Affichage du mode d'attente

Placez le document N'oubliez pas: La face imprimée vers l'appareil

Prêt à l'envoi

Appuyez sur la touche du clavier "1 touche"


Exemple: touche 35 du clavier "1 touche"

Le télécopieur affiche la touche sélectionnée ainsi que le correspondant auquel a été attribué cette touche du répertoire.

Le document est mémorisé (voir page 38)

Envoi par répertoire alphabétique

Ce type de classement peut être comparé avec la recherche dans un annuaire téléphonique. Ici, en tapant la première lettre du nom de votre correspondant, son numéro de fax est recherché dans la liste des numéros abrégés. Ce type de recherche est particulièrement utile lorsque l'on connaît uniquement le nom du correspondant.



ABREGES

15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100%


15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100%

ENTRER NUM. TEL.

REPERTOIRE 1.ABB NUMBER

2.INITIALE 3.NUMERO DE GROUPE



Affichage du mode d'attente

Placez le document N'oubliez pas: La face imprimée vers l'appareil

Prêt à l'envoi

Activez la touche de numérotation

Faites votre choix

du type de numérotation

- 1. Numérotation par numéros abrégés
- 2. Numérotation à l'aide du répertoire téléphonique
- 3. Multi diffusion (avec les numéros de aroupe)

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix de l'initiale.

Veuillez vous reporter à la page 15, Entrer des lettres.

Entrez le numéro abrégé

Exemple: "B" *)

...confirmez avec DEPART

sélectionner le nom requis

le premier nom est affiché



DEPART



DFPART

INITIALE = BELOLO [▲▼] 00001/00005

Confirmez avec DEPART

007

L'écran du télécopieur affiche l'identité alphabétique ainsi que le numéro d'ordre correspondant.

utilisez les touches de commande pour

Le document est mémorisé (voir page 38)



INITIALE =X

Cet affichage apparaît si aucun nom n'est enregistré sous la lettre sélectionnée.

L'opération de recherche distingue entre majuscules et minuscules !



Multi Diffusion


Vous pouvez envoyer un document d'une ou plusieurs pages vers plusieurs correspondants en un minimum de temps. Cela revient à créer un groupe ponctuel qui sera constitué de numéros classiques, de numéros abrégés ou de groupes permanents de numéros abrégés.

Vous pouvez compiler des numéros d'accès direct « 1 touche », des numéros d'accès abrégés et des numéros de téléphone libres (100 maxi) dans une combinaison quelconque.



Des groupes permanents de numéros abrégés (voir page 85) peuvent être intégrés dans ces multi diffusions.

GROUPE LIBRE			
	•	•••	
N°. de FAX	+(N°. de FAX)	+(N°. de FAX)	
-ou-	-ou-	-ou-	
N°. ABR	N°. ABR	N°. ABR	
ou	-ou-	-ou-	
TOUCHE	TOUCHE	TOUCHE	
SIMPLE	SIMPLE	SIMPLE	
ou	-ou-	-ou-	
GROUPE	GROUPE	GROUPE	





15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100% ENTRER NUM. TEL.

ENVOI MULTIPLE 000 ENTRER NUM. TEL, NUMERO ABREGE OU UNE TOUCHE



ENVOI MULTIPLE

[▲] RETOUR

AJOUTER OU

APPUYER [DEPART]

Affichage du mode d'attente

Placez le document N'oubliez pas: La face imprimée vers l'appareil

Prêt à l'envoi

Appuyez sur la touche MULTI

Faites votre choix numéro de fax (page 38), numérotation alphabétique (page 43), numérotation "44 touche" (page 38), répertoire téléphonique (page 45) groupe (page 47)

Confirmez avec DEPART

(en fonction du procédé sélectionné)

Faites votre choix autres éléments de groupe (la touche de commande A vous permet de vous positionner sur les numéros de téléphone déjà entrés pour les corriger ou supprimer)

-011-

...confirmez avec DEPART

Le document est mémorisé (voir page 38)



Envoi aux groupes permanents

Si vous avez un groupe fixe de correspondants à qui vous envoyez fréquemment des messages identiques pour tous, l'utilisation des groupes permanents a été créée pour vous. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 groupes permanents différents à votre convenance que vous activez en appuyant 3 fois sur la touche ABREGES. Pour rendre la manipulation encore plus simple, vous pouvez attribuer ces groupes à des touches du répertoire "1 touche". L'envoi au groupe se fera alors tout simplement en appuyant sur une touche.

Veuillez vous reporter à la page 85 pour plus de détails concernant la programmation de groupes permanents.

			NUMERO UNE TOUCHE
999	7		1 T XX
421			
338	\exists		
333	\perp		
240			▼
235	\exists		GROUPE XX
•			GHOOT E 707
•			
•			
4	+		
3			
2	\pm		
1	M	émoire	du répertoire
`	alphabétique		

ABREGES

15-03-00 MER 19:56

15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100% ENTRER NUM. TEL.

REPERTOIRE 1.ABB NUMBER

2.INITIALE

3.NUMERO DE GROUPE

(3)

NO. GROUPE =(1-1999)

1 0

♦ DEPART

NO. GROUPE =(1-1999) 0007

Diffusion à partir d'un numéro de groupe

Affichage du mode d'attente

Placez le document

N'oubliez pas: La face imprimée vers l'appareil

Prêt à l'envoi

Activez la touche de numérotation

Faites votre choix

- du type de numérotation
- Numérotation par numéros abrégés
 Numérotation à l'aide du répertoire
- téléphonique
- 3. Multi diffusion (avec les numéros de groupe)

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix d'un numéro de groupe

Entrez un numéro de groupe

Confirmez avec DEPART

Le document est mémorisé (voir page 38)





15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100% ENTRER NUM. TEL.

Diffusion à partir d'une touche du clavier "1 touche"

Affichage du mode d'attente

Placez le document N'oubliez pas: La face imprimée vers l'appareil Prêt à l'envoi

Appuyez sur la touche du clavier "1 touche" sous laquelle un groupe est enregistré.


Le document est mémorisé (voir page 38)

Ecoute de la ligne (envoi direct)

Si l'opérateur a demandé une écoute ligne, la totalité de l'acheminement de la communication est reproduite par l'intermédiaire d'un haut parleur intégré au télécopieur. Cela permet une vérification acoustique de l'appel en cas de non connexion par exemple. La raison en est très souvent un faux numéro ou un appareil récepteur ponctuellement hors service.

À

Si vous demandez une écoute de ligne, le document n' est pas stocké dans la mémoire mais reste bloqué sur le chargeur jusqu 'à l'établissement de la communication.



PRISE DE LIGNE

1)....0

♦

15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100%

15-03-00 MER 19:56
MEMOIRE RESTANT 100%
ENTRER NUM. TEL.

EN LIGNE

NUMERO TEL =

EN LIGNE

12345678

NUMERO TEL =

Affichage du mode d'attente

Placez le documentN'oubliez pas:La face imprimée vers l'appareil Prêt à l'envoi

Activez l'écoute

Faites votre choix d'un numéro de fax

Composez un numéro

La numérotation commence

Dès que vous entendez le télécopieur de votre correspondant (sifflement continu)

...confirmez avec DEPART

Le document est émis immédiatement (sans être mémorisé).


Ecoute de la ligne (par job)

Si l'opérateur a demandé une écoute ligne, la totalité de l'acheminement de la communication est reproduite par l'intermédiaire d'un haut parleur intégré au télécopieur. Cela permet une vérification acoustique de l'appel en cas de non connexion par exemple. La raison en est très souvent un faux numéro ou un appareil récepteur ponctuellement hors service.



Avec cette version d'écoute de la ligne, le document est mémorisé. La fonction d'écoute de la ligne est \(^2\) associée au job comme option de communication.

Si tous les envois de télécopie doivent être reproduits par le haut-parleur, veuillez suivre les instructions de la page 106.











15-03-00 MER 19:56
MEMOIRE RESTANT 100%

15-03-00 MER 19:56
MEMOIRE RESTANT 100%

1.OPTIONS FAX
2.IMPRESSIONS

3.REGLAGE INITIAL
4.REGLAGE ORIGINAL

ENTRER NUM. TEL.

ECOUTE DE LIGNE 1.OUI 2.NON

MEMOIRE RESTANT 100% ENTRER NUM. TEL. Affichage du mode d'attente

Placez le document N'oubliez pas: La face imprimée vers l'appareil Prêt à l'envoi

Appel du menu

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix numéro de fax, répertoire alphabétique, clavier "1 touche" ou répertoire téléphonique

...confirmez avec DEPART

Le document est mémorisé (voir page 38)

Sélection de la résolution et des nuances de gris


Avec les réglages de base votre télécopieur vous offre déjà une transmission ou des copies de vos documents de grande qualité. Mais vous pouvez adapter la résolution en fonction de documents particuliers. Procédez selon la règle approximative suivante:

STD Pour des documents écrits à la main ou à la machine à écrire. (réglage standard)
FIN Pour des documents écrits petit tels que des journaux ou des diagrammes
SUPER FIN POUR des documents avec des illustrations comportant des détails très petits
PHOTO 256 niveaux de gris pour des photographies ou des documents en couleurs



- Pour les niveaux de gris, vous pouvez choisir entre fin et superfin (SFIN)
- Si vous augmentez la résolution ou sélectionnez le mode Niveaux de gris, l'émission des documents durera plus longtemps (et coûtera plus cher!), étant donné que les lignes et informations émises sont plus nombreuses.
- *) Veuillez vous reporter à la page 124 si vous désirez changer la résolution dans le RÉGLAGE DE BASE.

15-03-00 MER 19:56







Affichage du mode d'attente

Placez le document N'oubliez pas: La face imprimée vers l'appareil

Prêt à l'envoi

Appuyez sur "MODE"

Appuyez sur la touche MODE à plusieurs reprises pour effectuer le réglage désiré. Résolution standard = toutes les lampes éteintes

Le réglage sélectionné n'est valable que pour le job correspondant. Une fois le job mémorisé, la résolution revient au réglage de base.**

Composer le numéro de fax du correspondant


Réglage du contraste

Avec des documents peu contrastés ou comportant des caractères en couleur, certains caractères peuvent ne pas être transmis. Dans ce cas, vous devez régler le contraste sur SOMBRE.

Il existe aussi des documents qui comportent des caractères dans des zones colorées. Dans ce cas, vous devez régler le contraste sur CLAIR.

Vous pouvez juger du résultat de ces réglages - et ainsi de la qualité de votre télécopie - en effectuant une copie locale (voir page 35).

*) Veuillez vous reporter à la page 124 si vous désirez changer le contraste dans le réglage de base.







15-03-00 MER 19:56
MEMOIRE RESTANT 100%

15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100% ENTRER NUM. TEL.

PROG. CONTRASTE
1.NORMAL
2.SOMBRE

3.CLAIR

ATTENTE COMPOSITION
MEMOIRE RESTANT 100%

ENTRER NUM. TEL.

Affichage du mode d'attente

Placez le document N'oubliez pas: La face imprimée vers l'appareil Prêt à l'envoi

Actionnez le clapet de fonction menu

Appuyez sur la touche de fonction correspondante

Faites votre choix réglage du contraste

Sélectionnez une rubrique

Le réglage sélectionné n'est valable que pour le job correspondant. Une fois le job mémorisé, la résolution revient au réglage de base.*


Composer le numéro de fax du correspondant

Options d'émission, Activation de l'ECM

Votre télécopieur est équipé d'un Mode de Correction d'erreur (ECM) qui permet une transmission sans erreurs. à condition toutefois que le télécopieur de votre correspondant dispose également de ce système. Un effet négatif lié à l'ECM est que le temps de transmission augmente en cas de problème sur la ligne. Lors de communications transocéaniques, cela peut induire dans certains cas des surcoûts importants. Pour cette raison l'ECM peut être désactivé ponctuellement si vous avez choisi son activation permanente lors du réglage initial.


Si l'ECM est désactivé lors du réglage initial (voir page 125), l'effet est inverse à ce qui est décrit au-

*) Veuillez yous reporter à la page 125 si yous désirez changer le mode de correction d'erreurs dans le réglage de base.









15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100%

15-03-00 MER 19:56 MEMOIRE RESTANT 100%

ENTRER NUM. TEL.

1. OPTIONS FAX 2.IMPRESSIONS 3.REGLAGE INITIAL 4.REGLAGE ORIGINAL

PROGRAMMER ECM 1.0UI 2 . NON

MEMOIRE RESTANT 100% ENTRER NUM. TEL.

Affichage du mode d'attente

Placez le document

N'oubliez pas: La face imprimée vers l'appareil

Prêt à l'envoi

Appel du menu

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Le télécopieur affiche le réglage actuel

Sélectionnez une rubrique

Le réglage sélectionné n'est valable que pour le job correspondant. Une fois le job mémorisé, la résolution revient au réglage de base.*


Composer le numéro de fax du correspondant

Options d'émission, nombre de pages

Entrez le nombre de pages à émettre avant que la procédure d'émission commence (en mode : Emission directe, voir page 42).

Le télécopieur comparera le nombre de pages effectivement envoyées avec le nombre que vous avez entré.

• Comme le ratio des pages transmises est automatiquement affiché, cette fonction représente une vérification supplémentaire par rapport à ce qui est passé par le chargeur. Si le nombre de pages spécifié est différent de ce qui a été lu par le chargeur, le message "ERREUR NBRE DE PAGES" est affiché.











MEMOIRE RESTANT 100%

15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100% ENTRER NUM. TEL.

1.OPTIONS FAX
2.IMPRESSIONS
3.REGLAGE INITIAL
4.REGLAGE ORIGINAL

NUMEROTATION PAGE
NOMBRE PAGES=(1-999)

MEMOIRE RESTANT 100% ENTRER NUM. TEL. Affichage du mode d'attente

Placez le document N'oubliez pas: La face imprimée vers l'appareil

Prêt à l'envoi

Appel du menu

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix nombre de pages

...confirmez avec DEPART

Composer le numéro de fax du correspondant

Options d'émission, émission protégée

L'envoi des documents est restreint.


Désormais, vous pouvez envoyer des documents uniquement aux télécopieurs dont l'identité est identique au numéro de fax composé. Vous pouvez ainsi envoyer vos documents à des correspondants spécifiques.

*) Veuillez vous reporter à la page 126 si vous désirez changer le réglage de base de la protection d'émission.









15-03-00 MER 19:56
MEMOIRE RESTANT 100%

15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100% ENTRER NUM. TEL.

- 1.OPTIONS FAX
 2.IMPRESSIONS
 3.REGLAGE INITIAL
 4.REGLAGE ORIGINAL
- PROG. ENVOI PROTEGE 1.OUI 2.NON

MEMOIRE RESTANT 100% ENTRER NUM. TEL. Affichage du mode d'attente

Placez le document N'oubliez pas: La face imprimée vers l'appareil Prêt à l'envoi

Appel du menu

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique


Le télécopieur affiche le réglage actuel

Sélectionnez une rubrique

Le réglage sélectionné n'est valable que pour le job correspondant. Une fois le job mémorisé, la résolution revient au réglage de base.*

Options d'émission, réduction de la vitesse

Lors d'envoi de télécopie sur de très longues distances ou si vous savez déjà que la vitesse initiale est trop importante pour le télécopieur récepteur, vous pouvez choisir une vitesse inférieure afin, d'une part de réduire les risques d'erreur et, d'autre part de diminuer le temps de protocole. Comme pour la circulation automobile, la circulation de l'information doit être adaptée aux circonstances.



VITESSE REDUITE

MEMOIRE RESTANT 100%

Affichage du mode d'attente

15-03-00 MER 19:56

15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100% ENTRER NUM. TEL. Placez le document N'oubliez pas: La face imprimée vers l'appareil Prêt à l'envoi

Actionnez le clapet de fonction menu

Appuyez sur la touche de fonction correspondante

REDUCTION VITESSE
1.NON
2.14400BPS
3.9600BPS

Faites votre choix vitesse de transmission

1: vitesse maximale



MEMOIRE RESTANT 100% ENTRER NUM. TEL. Sélectionnez une rubrique

Le réglage sélectionné n'est valable que pour le job correspondant. Une fois le job mémorisé, la résolution revient au réglage de base.

Composer le numéro de fax du correspondant

Options d'émission, envoyer page de garde

La page de garde est un document émis en même temps que tous les documents envoyés et qui est imprimé en premier. C'est un outil qui permet au récepteur d'avoir une idée très rapide de celui qui lui envoie le document.

Les indications sur la page de garde sont entrées par le clavier combiné (voir page 14).

Si vous souhaitez utiliser cette option, vous devez d'abord activer la fonction page de garde (voir page 118).


	15-03-00 MER 19:56	Affichage du mode d'attente
	MEMOIRE RESTANT 100%	
	15-03-00 MER 19:56	Placez le document N'oubliez pas: La face imprimée vers
	MEMOIRE RESTANT 100% ENTRER NUM. TEL.	l'appareil Prêt à l'envoi
PAGE DE GARDE		Actionnez le clapet de fonction menu
		Appuyez sur la touche de fonction correspondante
	COVER SHEET	Faites votre choix
	1.ENVOI	Envoyer page de garde Imprimer page de garde
	2.IMPRESSION	
1		Sélectionnez une rubrique
	NOM DU CORRESPONDANT	Entrez le destinataire (reportez-vous à la page 15 pour le
		processus)
		Confirmez avec DEPART
DEPART		
	VOTRE NOM	Entrez l'expéditeur (reportez-vous à la page 15 pour le
		processus)
		Confirmez avec DEPART
DEPART		
	MEMOIRE RESTANT 100%	Composer le numéro de fax du correspondant
		- correspondent

Réglage de base, envoi après scan

Le télécopieur est préréglé pour que la numérotation commence dès que la première page du document à envoyer a été scannée. Dans le cas d'une file d'attente très importante, cela peut entraîner que l'indication de la page dans l'en tête d'émission soit incomplète. En outre, dans le cas d'une saturation de la mémoire, la transmission est interrompue et la partie du document déjà en mémoire est supprimée. Cela évite un bourrage sur le chargeur de documents. Au cas où un nombre important de fichiers est prévu, le réglage de base doit être changé de manière à ce que la transmission ne débute qu'une fois a mise en mémoire du document terminée. De plus, la manière de gérer la saturation de la mémoire peut aussi être réglée.



Vous trouverez le réglage de base de cette fonction sous page 131.



APRES SCAN


15-03-00 MER 19:56

15-03-00 MER 19:56
MEMOIRE RESTANT 100%

MEMOIRE RESTANT 100% ENTRER NUM. TEL.



1



MEMOIRE RESTANT 100%

ENTRER NUM. TEL.

1

Affichage du mode d'attente

Placez le document N'oubliez pas: La face imprimée vers l'appareil Prât à l'envoi

Actionnez le clapet de fonction menu

Appuyez sur la touche de fonction correspondante

Faites votre choix envoi apres scan

- La sélection commence pendant la scannérisation
- 2. La sélection commence après la scannérisation

Sélectionnez une rubrique

Pour sélection 1 (comportement en cas de débordement de la mémoire)

- L'émission est interrompue (chargeur est de nouveau disponible)
- L'émission est poursuivie (les documents restent dans le chargeur jusqu'à ce que la mémoire soit de nouveau libre)


Sélectionnez une rubrique

Composer le numéro de fax du correspondant

Numéro en chaîne


Lorsque vous composez des numéros non abrégés, le numéro peut être divisé en plusieurs parties. Vous pouvez combiner toutes sortes de formats:

- Numérotation à partir du clavier "1 touche" (voir page 44)
- Numérotation à l'aide de la fonction Répertoire téléphonique (voir page 45)
- Numérotation à partir du répertoire alphabétique (voir page 43)
- · Numérotation à partir du pavé numérique
- Insertion de pauses (avec la touche PAUSE)









ABREGES

ou



1 2 3...



15-03-00 MER 19:56
MEMOIRE RESTANT 100%

15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100% ENTRER NUM. TEL.

NUMERO. EN CHAINE ENTRER NUM. TEL, NUMERO ABREGE OU UNE TOUCHE Affichage du mode d'attente

Placez le documentN'oubliez pas:La face imprimée vers l'appareil

Prêt à l'envoi

Actionnez le clapet de fonction menu

Appuyez sur la touche de fonction correspondante

Faites votre choix le numéro de fax peut être divisé en plusieurs parties

Entrez le(s) numéro(s) si vous êtes prêt(e).

Confirmez avec DEPART

Composer le numéro de fax du correspondant

Renvoi

Renvoi automatique:

Si votre fax n'a pas pu être envoyé, cela peut être dû à plusieurs causes (lisez à ce sujet la page 143). Une cause possible est que le télécopieur de votre correspondant est occupé. Dans ce cas il va de soi qu'il faut rappeler son correspondant plus tard. Votre télécopieur fait cela automatiquement; environ toutes les 3 minutes il essaie de ré-émettre le fax.

 \triangle


Vous pouvez régler individuellement le temps qui doit s'écouler entre chaque tentative de rénumérotation ainsi que le nombre de tentatives de rénumérotation souhaité (voir page 107).

Renvoi manuel (à partir de la mémoire):

Si la mémoire contient un job que vous souhaitez ré-émettre immédiatement, vous pouvez sélectionner ce job et activer manuellement le processus de rénumérotation le renvoi.

 La renumérotation manuelle n'a pas d'influence sur le nombre de tentatives de renumérotation qui a été défini (voir page 107).





MEMOIRE RESTANT 77%

Renvoi manuel (à partir de la mémoire)

Affichage du mode d'attente Condition requise:

Vous devez déjà avoir essayé d'émettre au moins une télécopie.

Appuyez sur la touche BIS/PAUSE

REDIAL:

[VALID]: DEPART

[▲]: ECRAN PRECEDENT

[▼]: ECRAN SUIVANT

après 5 secondes

ENVOI SIMPLE
TOSHIBA EUROPA
15-03-00 19:33
NUM. FICHIER= 008

Faites votre choix sélection du job souhaité

Le premier job mémorisé est affiché. Reportez vous à la page 62 pour plus d'informations sur la gestion des jobs.

Sélectionner le job que vous voulez essayer d'émettre une nouvelle fois.

Confirmez avec DEPART

suivant.

Le processus d'émission est de nouveau exécuté.

*) Si aucun job n'est disponible pour le renvoi, le télécopieur affiche le message





DEPART

REDIAL

NUM. NON ENREGISTRE

Réactivation d'un job conservé

Si votre télécopieur est réglé de façon à conserver un job (voir page 106), vous pouvez réactiver ce job en suivant le procédé suivant. Les critères applicables à tout nouveau job sont les mêmes que ceux pour une réactivation de job.

En outre, vous avez la possibilité de changer le numéro de fax attribué à la tâche.



15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 77%

CONSERVE JOB

EVALID]:DEPART

EANULATION]:EFFACER

E▲▼]: DEFILEMENT

après 5 secondes

ENVOI SIMPLE TOSHIBA EUROPA 15-00-19:56 NUM. FICHIER= 008


NUM. F

ENVOI SIMPLE
BYL
15-00-19:45
NUM. FICHIER= 007



ENVOI SIMPLE
1.DEPART
2.CHANGER

2



NUMERO TEL =(MAX128) 1234567

PAS D'ENREGISTREMENT

IMPOSSIBLE

Affichage du mode d'attente

Actionnez le clapet de fonction menu Appuyez sur la touche de fonction correspondante*

Faites votre choix sélection du job souhaité

Le premier job mémorisé est affiché. Reportez vous à la page 62 pour plus d'informations sur la gestion des jobs.

Sélectionnez le job que vous désirez réactiver.

...confirmez avec DEPART

Faites votre choix

- 1: Job est réactivé sans changements
- Le numéro de fax peut être changé (non pour les numéros d'accès directs « 1touche » / d'accès abrégés)

Sélectionnez une rubrique

Exemple : Modifier le numéro

Le numéro de fax actuel est affiché

Entrez un nouveau numéro

Confirmez avec DEPART

Le job sélectionné est réactivé

- *) Si aucun job n'est mémorisé, le message d'erreur suivant est affiché:
- *) Si la fonction job conservé n'est pas activée, le message d'erreur suivant est affiché:

EMISSION DE DOCUMENTS

Annuler un job conservé

Si votre télécopieur est réglé sur conserver job (voir page 106), vous pouvez suivre les étapes suivantes pour annuler le job conservé.



15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 77%

Affichage du mode d'attente

Actionnez le clapet de fonction menu

Appuvez sur la touche de fonction correspondante

Faites votre choix

sélection du job souhaité

CONSERVE JOB [VALID]:DEPART [ANULATION]: EFFACER [▲▼]: DEFILEMENT

après 5 secondes

ENVOI SIMPLE TOSHIBA EUROPA 15-00-19:56 NUM. FICHIER= 008 Le premier job mémorisé est affiché. Reportez vous à la page 62 pour plus d'informations sur la gestion des jobs.

Sélectionnez le job que vous désirez annuler.



ENVOI SIMPLE BYL 15-00-19:45 NUM. FICHIER = 007

Appuyez sur la touche ANNULATION J0B

Prêt pour confirmation

ANNULATION JOB

EFFACER? 007 NUM. FICHIER= 1.0UI 2.NON

DFPART


...confirmez avec DEPART

Le job sélectionné est effacé.

Annuler une émission

Si vous entrez un mauvais numéro ou si vous avez fait une erreur de correspondant, le job correspondant à cet envoi doit être annulé. Il est important de bien faire la différence entre un job mémorisé dans la mémoire (voir page 39) et un envoi direct à partir du chargeur (voir page 42). Si le job a été mémorisé, l'action en cours du télécopieur ne correspond pas forcément au job mémorisé. Il est donc nécessaire, si l'on désire annuler ce job. d'aller le rechercher dans la file d'attente. Pour cela il faut "feuilleter" la mémoire des jobs.

Le job est affiché comme suit:



EFFACER JOB


JOB N°. 43

JOB N° 41

JOB N°. 40

JOB N°. 42

En plus de la possibilité d'annuler un job de la file d'attente, vous pouvez également annuler l'émission en cours. Pour cela, veuillez vous reporter à la page 121 "interroger VÉRIFICATION JOB".





MEMORISE

Annuler dans la file d'attente Affichage du mode d'attente

Appuyez sur la touche ANNULATION JOB

Le menu Annulation est affiché (L'affichage peut varier suivant les tâches à accomplir)

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix sélection du job souhaité

Le premier job mémorisé est affiché.

annuler.

Sélectionnez le job que vous désirez


Appuyez sur la touche ANNULATION

Prêt pour confirmation

...confirmez avec DEPART

Le job sélectionné est effacé.

ANNULATION JOB



ANNULATION JOB

EVALIDJ:ANNULER

E▲J:ECRAN PRECEDENT

E▼J:ECRAN SUIVANT

ANNULATION JOB

2.NUMERO DE JOB

1.ENVOI

après 5 secondes

ENVOI SIMPLE TOSHIBA EUROPA 21-00-19:33 NUM. FICHIER= 008



ENVOI SIMPLE BYL 15-00-19:45 NUM. FICHIER= 007

ANNULATION JOB


ANNULER? NUM. FICHIER= 007 1.0UI 2.NON



Dépose / Relève Généralités:

La procédure de Relève est utilisée pour recevoir un document récupéré sur un télécopieur distant. La différence avec une réception "normale" vient du fait que, dans le cas de la relève, c'est celui qui reçoit qui active lui même cette réception. A ce titre, les taxes d'appel sont à sa charge. De plus en plus de sociétés utilisent cette possibilité en mettant à disposition de leurs clients des bulletins météo, des listes de prix, des listes de pièces détachées, les prévisions de trafic ou toute autre information utile. On peut appeler ce service le "FAX A LA DEMANDE".

Pour que la relève soit possible, il faut au préalable qu'un document ait été mis en Dépose.



DÉPOSE/RELÈVE

Dépose

Vos correspondants peuvent relever un document sur votre télécopieur si vous avez progammé cette possibilité. Le document que vous mettez en Dépose est mémorisé afin que le chargeur ne reste pas bloqué.

Il y a deux sortes de dépose:

- Dépose sécurisée:
 - Le document est à la disposition de personnes identifiées. Il est effacé après la relève
- Dépose libr
 - Le document est à la disposition de tout le monde. Il n'est pas effacé après la relève

IN seul document peut être mis en Dépose.

Dépose sécurisée

Une Dépose non sécurisée signifie que n'importe qui ayant un télécopieur équipé de la Relève, peut venir récupérer le document que vous avez mis en Dépose. la Dépose sécurisée permet de n'autoriser la Relève qu'à certains correspondants (seulement possible avec une Relève simple).

Deux options sont disponibles pour sécuriser le Dépose:

1. NUMERO: Avec cette option, vous spécifiez le numéro de télécopie du correspondant autorisé à relever le document sur votre appareil. Il est impératif que le numéro soit identique à celui mémorisé comme identité numérique sur le télécopieur relevant. Il suffit d'entrer le numéro sans le préfixe, l'appareil étant capable de faire la distinction seul. Veuillez entrer l'identifiant complet du télécopieur partenaire.


Exemple:

Identifiant du télécopieur partenaire: +33-2131-1234567890 Entrée pour protection Dépose: 3321311234567890

2. CODE SECRET: Vous pouvez entrer un code secret à 4 chiffres que votre correspondant doit connaître et inclure dans sa procédure de Relève pour que celle-ci soit acceptée. Attention toutefois au fait que cette protection par code secret n'est possible qu'entre télécopieurs de marque TOSHIBA.



- Une seule dépose libre peut être stockée à la fois.
- Veuillez vous reporter à la page 68 pour plus de détails sur la manière d'annuler une Dépose.
 - Le choix de la résolution (voir page 50) a également une influence sur la capacité de la mémoire. Plus la résolution sera élevée, plus la capacité mémoire sera réduite.
- * En cas de saturation de la mémoire, votre revendeur TOSHIBA peut vous proposer une extension de mémoire.





15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100%

15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100% ENTRER NUM. TEL. **Programmer une Dépose** Affichage du mode d'attente

monago da modo a acconco

Placez le document N'oubliez pas: La face imprimée vers l'appareil Prêt à l'envoi

Actionnez le clapet de fonction menu

Appuyez sur la touche de fonction correspondante

Faites votre choix parmi les choix de dépose

2.DEPOSE 3.PROG DEPOSE AUTO.

RELEVE

1.RELEVE

CODE SECRET/NO TEL?

1.NON
2.CODE SECRET

3.NUMERO TELEPHONE

Sélectionnez une rubrique

Dépose sécurisée

- 1. Pas de protection de la dépose
- 2. Code TOSHIBA
- 3. Numéro de téléphone
- 4. Code TOSHIBA + numéro de téléphone (pas visible)

Sélectionnez une rubrique

Exemple :4 = code TOSHIBA + numéro de téléphone)

Faites votre choix pour code TOSHIBA (nombre à 4 positions)

DEPOSE

CODE SECRET =

NUMERO TEL=(MAX20)

DEPOSE

Entrez le code TOSHIBA

Confirmez avec DEPART


Faites votre choix Numéro de télécopieur de l'appareil Relevant


Entrez le numéro

...confirmez avec DEPART


Le document sera mémorisé et est prêt à être relevé.







DEPART




DEPART

Dépose libre

Avec une Dépose libre, le document est conservé dans la mémoire du télécopieur de manière à ce qu'il soit toujours consultable. C'est le principe du "FAX A LA DEMANDE". De nombreuses informations telles que bulletin météo, tarifs, infos boursières, prévisions de trafic, etc. peuvent être conservées de la sorte en vue de relève.



- · Une seule dépose libre peut être stockée à la fois.
- Veuillez vous reporter à la page 68 pour plus de détails sur la manière d'annuler une Dépose.
- Le choix de la résolution (voir page 50) a également une influence sur la capacité de la mémoire. Plus la résolution sera élevée, plus la capacité mémoire sera réduite.
- En cas de saturation de la mémoire, votre revendeur TOSHIBA peut vous proposer une extension de mémoire.



15-03-00 MER 19:56
MEMOIRE RESTANT 100%

15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100% ENTRER NUM. TEL.

RELEVE

1.RELEVE

2.DEPOSE

3.PROG DEPOSE AUTO.

2/2

Enregistrer une dépose libre Affichage du mode d'attente

Placez le document N'oubliez pas: La face imprimée vers l'appareil Prêt à l'envoi

Actionnez le clapet de fonction menu

Appuyez sur la touche de fonction correspondante


Faites votre choix parmi les choix de dépose

Sélectionnez une rubrique

Le document est conservé dans la mémoire pour plusieurs relèves jusqu'à ce qu'il soit annulé.*

Ajouter des documents à une dépose

Lorsqu'un document est déjà en dépose dans la mémoire du télécopieur; vous pouvez y ajouter d'autres feuilles ou le remplacer dans son intégralité. L'intérêt de cette méthode tient dans le fait qu'il n'est pas utile d'annuler le job pour pouvoir effectuer ces changements.





15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100%

15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 77% ENTRER NUM. TEL.

Ajout/remplacement de documents

Affichage du mode d'attente

Placez le document N'oubliez pas: La face imprimée vers l'appareil Prêt à l'envoi

Actionnez le clapet de fonction menu

Appuyez sur la touche de fonction correspondante

RELEVE
1.RELEVE
2.DEPOSE
3.PROG DEPOSE AUTO.

Faites votre choix parmi les choix de dépose

Sélectionnez une rubrique

DEPOSE 1.RELEVE

2.DEPOSE LIBRE

Faites votre choix dans les rubriques de dépose

1).....(0)

Sélectionnez une rubrique

Des documents ne peuvent être ajoutés que si un document est déjà en dépose

DEJA ENREGISTRE
1.ANNULER
2.AJOUTER

3.CONSERVER

Faites votre choix

- Remplacer le contenu existant par le nouveau contenu
- 2. Ajouter le nouveau contenu au contenu existant
- Quitter le menu sans effectuer de modification

Sélectionnez une rubrique

1

Annuler une dépose

Si vous avez mémorisé une dépose, vous pouvez l'annuler de la manière suivante:

ANNULATION JOB

15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 77%

Affichage du mode d'attente

Appuyez sur la touche ANNULATION JOB

Faites votre choix opération d'annulation

ANNULATION JOB 1.DEPOSE

2.NUMERO DE JOB

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix sélection du job souhaité

ANNULATION JOB [VALID]: ANNULER [▲]:ECRAN PRECEDENT

[▼]:ECRAN SUIVANT

après 5 secondes

DEPOSE

FILE NBR = 007 Le premier job mémorisé est affiché. Reportez vous à la page 62 pour plus d'informations sur la gestion des jobs.

Sélectionnez le job que vous désirez annuler.

Confirmez avec DEPART

Prêt pour confirmation

DEPART

ANNULER?

NUM. FICHIER = 007

1.0UI

2.NON

ANNULATION JOB

Sélectionnez une rubrique


Le job est annulé




Relève simple

Si votre correspondant a mis en dépose un document à votre intention, vous pouvez le relever en utilisant la procédure décrite- ci-après.

Si vous désirez effectuer une relève différée, vous devez d'abord prendre connaissance des informations de la page 103.









AVEC CODE DE SÉCURITÉ

Entrez le code TOSHIBA

...confirmez avec DEPART

La procédure de relève est stockée dans la mémoire comme tous les autres jobs.

Relève multiple

Il n'est pas seulement possible d'effectuer une relève d'un document d'un seul appareil, vous pouvez également programmer la relève de plusieurs télécopieurs pour récupérer des documents différents à chaque fois. Vous avez la possibilité de compiler une combinaison quelconque de numéros d'accès direct « 1touche », des numéros d'accès abrégés et des numéros de téléphone libres (100 maxi) dans un groupe d'appel d'émission.

 Λ

Si vous désirez effectuer une relève multiple différée, vous vous devez d'abord prendre connaissance des informations de la page 103.

informations de la page 1	03.	
DEPOSE/	15-03-00 MER 19:56 MEMOIRE RESTANT 100%	Affichage du mode d'attente Actionnez le clapet de fonction menu
RELEVE		Appuyez sur la touche de fonction correspondante
	RELEVE 1.RELEVE 2.DEPOSE 3.PROG DEPOSE AUTO.	Faites votre choix parmi les choix de dépose
(1)		Sélectionnez une rubrique
		Appuyez sur la touche MULTI
MULTI	RELEVE MULTIPLE 000 ENTRER NUM. TEL, NUMERO ABREGE OU UNE TOUCHE	Faites votre choix numéro de fax (page 38), numérotation alphabétique (page 43), numérotation "1 touche" (page 44), répertoire téléphonique (page 45) groupe (page 47)
 DEPART		Confirmez avec DEPART (en fonction du procédé sélectionné)
	RELEVE MULTIPLE [A] RETOUR AJOUTER OU APPUYER [DEPART]	Faites votre choix autres éléments de groupe (la touche de commande ▲ vous permet de vous positionner sur les numéros de téléphone déjà entrés pour les corriger ou supprimer) - ou -
		confirmez avec DEPART
DEPART	RELEVE MULTIPLE CODE SECRET ? 1.OUI 2.NON	Faites votre choix en cas de dépose sécurisée. 1. avec le code TOSHIBA 2. sans protection de la relève
		Sélectionnez une rubrique sans protection (A) avec code TOSHIBA (B)

voir en page suivante.

DÉPOSE/RELÈVE



La relève multiple est stockée dans la mémoire comme tous les autres jobs.

.

DEPART



avec le code TOSHIBA (B)

Faites votre choix pour code TOSHIBA (nombre à 4 positions)

Entrez le code TOSHIBA

Confirmez avec DEPART

La relève multiple est stockée dans la mémoire comme tous les autres jobs.

Annuler une Relève

La programmation d'une relève est considérée comme un job. Procédez comme décrit ci-après si vous désirez annuler la relève.

ANNULATION JOB

15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 77%

Affichage du mode d'attente

Appuvez sur la touche ANNULATION

Le menu Annulation est affiché

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix sélection du job souhaité

Le premier job correspondant à une relève

est affiché.

Sélectionnez le job que vous désirez annuler.

...confirmez avec DEPART

Prêt pour confirmation

...confirmez avec DEPART

Le job correspondant à la relève est annulé.

ANNULATION JOB [VALID]: ANNULER

ANNULATION JOB

1.RELEVE 2.NUMERO DE JOB

[▲]:ECRAN PRECEDENT

[▼]:ECRAN SUIVANT

après 5 secondes

RELEVE 12345678 15-03-00 19:33 NUM. FICHIER= 126

RELEVE 998887766 16-03-00 19:45 NUM. FICHIER=017

<ı̂> DEPART

ANNULER?

NUM. FICHIER=017

1.0UI

2.NON

DEPART

Programmer une relève automatique

Il est possible d'automatiser la procédure de relève. Pendant une période définie, votre télécopieur relève un ou plusieurs télécopieurs. Il est également possible de programmer des relèves plusieurs fois par jour.



15-03-00 MER 19:56 MEMOIRE RESTANT 100% Affichage du mode d'attente


Actionnez le clapet de fonction menu

Appuvez sur la touche de fonction correspondante

Faites votre choix parmi les choix de dépose

1.RELEVE 2.DEPOSE 3.PROG DEPOSE AUTO.

RELEVE



Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix de l'espace entre deux répétitions de relève (par période de 10 minutes).



Confirmez avec DEPART

Faites votre choix de la plage horaire pendant laquelle ce programme de relève automatique est activé.

(Déplacez le curseur en utilisant les touches **◄/►**)



Entrer la durée

Confirmez avec DEPART

Faites votre choix des jours de la semaine pendant lesquels la programmation de relève automatique sera active (De-A). Utilisez les touches **◄/▶** pour déplacer le curseur. Utilisez les touches ▲/▼ pour programmer le jour.

PROG DEPOSE AUTO. [▲▼] PROG. LE JOUR PLANNING=

LUN - VEN

(Î)

DFPART

(Î)

DFPART

0






Confirmez avec DEPART

Entrez la période de la semaine

♦ DEPART



PROG DEPOSE AUTO. ENTRER NUM. TEL, NUMERO ABREGE OU UNE TOUCHE

PROG DEPOSE AUTO.

Faites votre choix des correspondants qui doivent être entrés dans le programme de relève automatique.

Entrez...

- les numéros définis par l'usager (voir page 38)
- les numéros du répertoire alphabétique (voir page 43)
- la fonction Répertoire téléphonique (voir page 44)
- les touches du clavier "1touche" (voir page 45)

Confirmez avec DEPART

Faites votre choix en cas de dépose sécurisée. Si vous ne souhaitez pas de protection de relève, vous pouvez sauter cette étape en appuyant sur DEPART


Entrez le code TOSHIBA

Confirmez avec DEPART

La relève automatique est stockée dans la mémoire et gérée comme tous les autres jobs


Relève par retour

Avec la fonction de relève par retour, le télécopieur relève un document déposé à son attention dès la fin de l'émission de son document. Pour que cette manoeuvre puisse fonctionner, il faut qu'un document ait été mis en dépose sur l'appareil récepteur.









15-03-00 MER 19:56
MEMOIRE RESTANT 100%

15-03-00 MER 19:56
MEMOIRE RESTANT 100%
ENTRER NUM. TEL.

1.OPTIONS FAX
2.IMPRESSIONS
3.REGLAGE INITIAL
4.REGLAGE ORIGINAL

RELEVE PAR RETOUR
CODE SECRET ?
1.0UI
2.NON

Affichage du mode d'attente

Placez le document N'oubliez pas: La face imprimée vers

l'appareil Prêt à l'envoi

Appel du menu

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix en cas de dépose sécurisée.

- 1. avec le code TOSHIBA
- 2. sans protection de la relève

Sélectionnez une rubrique sans protection (A) avec code TOSHIBA (B)

Α




MEMOIRE RESTANT 100% ENTRER NUM. TEL. sans protection (A)

Faites votre choix numéro de fax, répertoire alphabétique, clavier "1 touche" ou répertoire téléphonique

...confirmez avec DEPART

Le document est mémorisé (voir page 38) Lorsque le contact a été établi avec le correspondant, le document est émis, puis le document en dépose est relevé.

R



♦ DEPART

RELEVE PAR RETOUR

CODE SECRET =

MEMOIRE RESTANT 100% ENTRER NUM. TEL. avec le code TOSHIBA (B)

Faites votre choix pour code TOSHIBA (nombre à 4 positions)

Entrez le code TOSHIBA

Confirmez avec DEPART

Faites votre choix numéro de fax, répertoire alphabétique, clavier "1 touche" ou répertoire téléphonique

...confirmez avec DEPART

Le document est mémorisé (voir page 38) Lorsque le contact a été établi avec le correspondant, le document est émis, puis le document en dépose est relevé.


ENREGISTREMENT DE NUMÉRO

Répertoire des numéros abrégés

Le répertoire des numéros abrégés vous permet d'entrer simplement une "adresse" au lieu du numéro de fax de votre correspondant (qui est souvent long). Cette "adresse" peut être tout chiffre entre 1 et 999. Le numéro de fax complet est enregistré sous cette "adresse". Le répertoire des numéros abrégés vous permet de gagner du temps avec les numéros de fax que vous devez fréquemment composer. Un autre élément positif de la mémoire de numéros abrégés est la possibilité d'enregistrer un second numéro de téléphone sur un même numéro abrégé. Ce numéro, utilisé comme numéro alternatif, est activé si la connexion ne peut pas être établie avec le numéro principal. Il n'est pas obligatoire d'enregistrer ce deuxième numéro.

Vous avez la possibilité d'enregistrer 300 numéros abrégés dans lesguels on enregistre l'identité alphabétique et numérique du correspondant. Il est possible d'enregistrer des noms comportant iusqu'à 20 caractères (voir page 15) mais ce n'est pas une obligation de le faire.

En plus de ces deux identités, il est possible de mémoriser des options assignées indépendamment à chacun des 300 numéros abrégés (voir page 79).





- Veuillez noter que pour obtenir une ligne publique (lorsque le télécopieur est connecté à un PABX), il faut enregistrer la touche "*" devant le numéro de fax.
- Un message d'erreur est affiché si l'utilisateur essaie d'enregistrer un numéro de fax identique dans la mémoire de répertoire alphanumérique. Cela évite d'enregistrer des numéros de fax identiques (ne s'applique pas aux numéros alternatifs).





Affichage du mode d'attente

Enregistrer un numéro abrégé

ENTRER NUMERO TEL.

1.NUMEROS ABREGES 2.NUMEROS GROUPES 3.NUMEROS UNE TOUCHE

Actionnez le clapet de fonction menu

Appuyez sur la touche de fonction correspondante

Les rubriques de menu sont affichées.

PROG. NUMERO ABREGE

OU APPUYER [RETOUR]: POUR RETOUR [STOP]: FIN PROGRAM.

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix

Entrez un numéro abrégé compris entre 1 et 999


Entrez le numéro abrégé

Exemple: 7

entrée de données

...confirmez avec DEPART

voir en page suivante.



DEPART





NOM = (MAX.20)

NUM ABR = 007

NUMERO TEL =(MAX128)

NUM ABR =

NUM ABR =

NUMERO TEL =(MAX128)1234567890

2ND NUM TEL=(MAX128)

OPTIONS D'ENVOI?

1.0UI

2 . NON

NUM ABR =

007

007


007

(î)

DEPART



DEPART





DFPART



PROG. NUMERO ABREGE OU APPUYER [RETOUR]: POUR RETOUR [STOP]: FIN PROGRAM.

APPUYER UNE TOUCHE

POUR MEMORISER OU [VALID]:POUR PASSER Faites votre choix pour l'enregistrement du nom

Entrez le nom

(voir schéma page 15)

Faites votre choix pour le premier numéro de téléphone

Entrez le numéro de fax pour l'appel de la ligne extérieure

Utilisez la touche ◀ pour corriger une entrée de données

(lorsque le télécopieur est connecté à un PABX), veuillez taper la touche "* devant le numéro actuel.

...confirmez avec DEPART

Faites votre choix numéro de fax alternatif

Entrez le numéro de fax alternatif

sautez au point suivant avec DEPART

Faites votre choix options

- 1. Voir options du répertoire alphabétique page 79
- 2. Voir ci-dessous

Sélectionnez une rubrique

Attribuez le numéro du répertoire alphabétique à la touche du clavier "1 touche" (voir page 82)

Pour poursuivre, voir "touches du clavier "1 touche"

-011-

...confirmez avec DEPART

Faites votre choix autres numéros du répertoire alphabétique

-ou-

Options du répertoire de numéros abrégés

En plus des identités alphabétiques et numériques, il est également possible de mémoriser des options propres à chaque numéro abrégé.

Envoi différé (2)

Avec cette option, une heure d'envoi déterminée est attribuée au correspondant, par exemple si ce dernier se trouve dans un fuseau horaire différent du sien; cela permet que les documents qui lui sont envoyés lui parviennent pendant les heures de travail.

Rapport Transm. (3)

Indépendamment du réglage de base pour l'impression du rapport d'émission (voir page 89), la possibilité d'imprimer le rapport d'émission peut être activée ou désactivée pour un correspondant spécifique.

Ecoute de Ligne (4)

Si l'écoute de ligne est activée pour une émission, le suivi de l'acheminement de la communication est retransmis via le haut parleur intégré. Cela permet à l'opérateur d'avoir une idée des problèmes qui risquent de se poser pendant l'acheminement de la communication. Ceci est utile en cas de problème comme un mauvais numéro de téléphone ou un appareil récepteur pas en état de fonctionnement.

Reduction vitesse (5)

Lors d'envoi de télécopies sur de très grandes distances ou si le taux d'erreur était important, vous devriez diminuer la vitesse d'émission afin de réduire le nombre d'erreurs. Pareillement à la circulation automobile, la vitesse doit être adaptée aux conditions présentes!



Veuillez noter que l'utilisation de vitesses d'émission plus faibles rallonge le temps d'émission.

Sous Adresse (6)

Ce mode opérationnel est utilisé pour envoyer des documents dans des réseaux d'ordinateurs. Le numéro de fax (le numéro de fax du serveur dans le réseau) et aussi la sous-adresse du poste de travail dans le réseau doivent être entrés pour permettre au document télécopié de circuler à l'intérieur du réseau (pour de plus amples informations, voir page 132).

Selection Ligne (en cas d'installation d'une 2ème ligne) (7)

1.0UI

lci. l'on a la possibilité de présélectionner la ligne extérieure (ligne 1, ligne2) par laquelle le document doit être transmis au destinataire.

OPTIONS	F/	A X	
1.TERMI	ΝE		
2.DIFFE	RΕ		
3.RAPPO	RΤ	TRANS.	

OPTIONS D'ENVOI?

Processus iusqu'à cette rubrique: voir

page 78 Faites votre choix options

Sélectionnez une rubrique

Afficher les premières options.

- 1. Quitter menu d'options
- 2. Heure de différé
- 3. Activer/désactiver accusé d'émission
- 4. Activer Ecoute de liane
- Réduire vitesse de transmission
- 6. Transmettre sous-adresse
- 7. réserver une ligne définie

Modification de numéros abrégés

Si vous désirez modifier le contenu d'un numéro abrégé, tout ce que vous avez à faire est de retaper le numéro. Si le numéro est déià utilisé, un écran vous permet d'effectuer les corrections souhaitées. Toutes les modifications ou annulations sont validées avec la touche DEPART. (Exemple: NUM ABR 7, nom TOSHIBA)

Si vous essayez d'enregistrer un numéro de téléphone déjà enregistré dans un autre numéro abrégé, votre télécopieur vous en avertit en affichant un message d'erreur.

> ENREG. NUM. ABREGES DEJA ENREGISTRE NUM ABR = 007 TOSHIBA

> > après 2 secondes

ENREG. NUM. ABREGES

- 1.ANNULER
- 2.MODIFIER
- 3.CONSERVER

ABC2ABC...

NOM = (MAX.20)TOSHIBA

(i)

DFPART

(Î)

DEPART

⇧

DEPART

NUM ABR = 007

NUMERO TEL = (MAX128) 1234567890

NUM ABR = 007

2ND NUM TEL=(MAX128) 987654321

OPTIONS D'ENVOI? 1.0UI

2.NON

NUM ABR = 007 APPUYER UNE TOUCHE POUR MEMORISER OU [VALID]:POUR PASSER

Processus comme décrit sous "Entrer un numéro du répertoire alphabétique": Voir page 77

Affichage du message dans le cas d'un numéro déià enregistré.

Affichage du menu dans le cas d'un numéro déjà enregistré.

- 1. Supprimer
- 2. Modifier
- 3. Conserver

Sélectionnez une rubrique

Option pour corriger le nom -et/ou-

...confirmez avec DEPART

Option pour corriger le premier numéro de fax

-et/ou-

...confirmez avec DEPART

Option pour corriger le second numéro de fax -et/ou-

...confirmez avec DEPART

Option pour corriger options

OUI: Voir options du répertoire alphabétique

NON: Voir ci-dessous

Sélectionnez une rubrique

Attribuez le numéro du répertoire alphabétique à la touche du clavier "1 touche" (voir page 82)



DEPART

PROG. NUMERO ABREGE OU APPUYER CRETOURJ:POUR RETOUR CSTOPJ:FIN PROGRAM.

Confirmez avec DEPART

Faites votre choix autres numéros du répertoire alphabétique

-ou-

Avec STOP, retour à l'affichage du mode d'attente

Annulation des numéros abrégés

Pour annuler un numéro abrégé il suffit de le taper à nouveau. S'il est déjà enregistré, un écran vous en avertit et vous quide dans les différentes procédures

(Exemple: NUM ABR 7, nom TOSHIBA)

ENREG. NUM. ABREGES
DEJA ENREGISTRE
NUM ABR = 007
TOSHIBA

après 2 secondes

ENREG. NUM. ABREGES

1.ANNULER

2.MODIFIER

NUM ABR =

ANNULE

3.CONSERVER

ENREG. NUM. ABREGES

après 2 secondes

PROG. NUMERO ABREGE OU APPUYER CRETOURJ:POUR RETOUR CSTOPJ:FIN PROGRAM. Processus comme décrit sous "Entrer un numéro du répertoire alphabétique": Voir page 77

Affichage du message dans le cas d'un numéro déià enregistré.

Affichage du menu dans le cas d'un numéro déjà enregistré.

- 1. Supprimer
- Modifier
- 3. Conserver

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix autres numéros du répertoire alphabétique

-ou-

007





<u>/!\</u>

Clavier "1 touche"


Le répertoire «1 touche» vous permet de mémoriser les numéros abrégés des correspondants les plus fréquemment appelés. Vous pouvez stocker 73 numéros *. Appuyez tout simplement sur une seule touche pour lancer la procédure de numérotation.

*) Les touches du clavier "1 touche" de votre télécopieur ont une double assignation en fonction de la position du volet.

Deux options sont disponibles.


- 1. Configuration directe des touches du clavier "1 touche"
 - En plus des identités alphabétiques et numériques, il est possible d'associer des options à un numéro " touche" (voir page 79).
 - Si l'opérateur essaie de mémoriser un numéro de fax déjà enregistré sur une autre touche, l'écran l'avertit de son erreur. Ceci est fait pour éviter les doublons.

Critères qui peuvent être enregistrés sur



2. Assigner un numéro abrégé déjà enregistré à une touche Quand un numéro abrégé est déjà enregistré, il est possible d'en faciliter l'utilisation en l'attribuant en plus à une des touches du répertoire "touche". Cette attribution peut se faire vers n'importe quelle touche à partir du moment où elle n'est pas utilisée pour autre chose. (voir page 82).

Exemple des possibilités d'attribution des abrégés vers le répertoire "1 touche".





15-03-00 MER 19:56
MEMOIRE RESTANT 100%

ENTRER NUMERO TEL.

1.NUMEROS ABREGES

2.NUMEROS GROUPES

3.NUMEROS UNE TOUCHE

Mémorisez un numéro de fax directement sur une touche du clavier "1 touche"

Affichage du mode d'attente

Actionnez le clapet de fonction menu


Appuyez sur la touche de fonction correspondante

Les rubriques de menu sont affichées.





1 2 3...



UNE TOUCHE 40

UNE TOUCHE 40

NOM = (MAX.20)

BELOLO

UNE TOUCHE 40 NUMERO TEL =(MAX128) ■

UNE TOUCHE 40

NUMERO TEL = (MAX128)
1234567890

UNE TOUCHE 40

2ND NUM TEL=(MAX128)

OPTIONS D'ENVOI?
1.0UI
2.NON

APPUYER UNE TOUCHE OU APPUYER CRETOUR]:POUR RETOUR CSTOP]:FIN PROGRAM.

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix

Actionner le clapet de fonction correspondant, appuyer sur la touche d'accès direct « 1touche » Exemple: 40

Faites votre choix

Entrez le nom (voir schéma page 15)

...confirmez avec DEPART

Faites votre choix pour le premier numéro de téléphone

Entrez le numéro de fax pour l'appel de la ligne extérieure Utilisez la touche ◀ pour corriger une entrée de données

(lorsque le télécopieur est connecté à un PABX), veuillez taper la touche "*" devant le numéro actuel.

Confirmez avec DEPART

Faites votre choix numéro de fax alternatif

Entrez le numéro de fax alternatif -et / ou-

sautez au point suivant avec DEPART

Faites votre choix options

- Voir options du répertoire alphabétique page 79
- 2. Voir ci-dessous

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix autres touches du clavier "1 touche"

OII-

Avec STOP, retour à l'affichage du mode d'attente










DEPART







STOP

Effacer des touches du clavier "1 touche"

Si vous souhaitez effacer le contenu d'une touche du clavier "1 touche", il vous suffit de refaire la procédure d'enregistrement dans le menu et d'appuyer sur la touche que vous désirez annuler (voir pages précédentes). L'écran vous avertit que la touche est déjà utilisée et un menu vous guide pour la procédure d'annulation. (Exemple: touche 1 du clavier "1 touche", nom TOSHIBA)

UNE TOUCHE 01
DEJA ENREGISTRE
UNE TOUCHE 01
TOSHIBA

après 2 secondes

APPUYER UNE TOUCHE
1.ANNULER
2.CONSERVER

Reportez vous à la page 82 pour l'enregistrement du répertoire "1 touche".

Message affiché quand la touche est déjà utilisée

Menu affiché si une touche du clavier "1 touche" est déjà utilisée

1)

APPUYER UNE TOUCHE

UNE TOUCHE 01

après 2 secondes

APPUYER UNE TOUCHE
OU APPUYER
ERETOURJ:POUR RETOUR
ESTOPJ:FIN PROGRAM.

Sélectionnez une rubrique

La programmation d'une touche du clavier "1 touche" est annulée

Faites votre choix autres touches du clavier "1 touche"

-ou-




Création de groupes

Si vous avez des correspondants à qui vous envoyez fréquemment des documents identiques, il est préférable de les grouper afin que la manipulation de l'envoi soit plus simple.

Vous pouvez définir 50 groupes différents, chaque groupe pouvant être enregistré sous un numéro de groupe (de 1 à 1999) et sous un nom pouvant contenir jusqu'à 20 caractères max.

Chaque groupe peut contenir au maximum 373 correspondants. ceux-ci devant être enregistrés soit dans la mémoire du répertoire alphabétique, soit sous une touche du clavier "1 touche".





15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100%

ENTRER NUMERO TEL-1.NUMEROS ABREGES 2.NUMEROS GROUPES 3.NUMEROS UNE TOUCHE

ENTRER NUM. GROUPE OU APPUYER [RETOUR]: POUR RETOUR [STOP]: FIN PROGRAM.

NO. GROUPE =0444 NOM GROUPE = (MAX20)

ABC2ABC... NOM GROUPE = (MAX20) SUPERGROUP

Création de groupes

correspondante

Affichage du mode d'attente

Actionnez le clanet de fonction menu

Appuvez sur la touche de fonction

Les rubriques de menu sont affichées.

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix Numéro de groupe (1 - 1999)

Entrez un numéro de groupe Exemple: 444


Confirmez avec DEPART

Faites votre choix nom de groupe

Entrez un nom de aroupe (voir schéma page 15)

...confirmez avec DEPART













DEPART







NO. GROUPE = 0444

ENTRER NUM ABR OU 1T [VALID] POUR VALIDER

NO. GROUPE =0444

ENTRER NUM ABR OU 1T [VALID] POUR VALIDER

NO. GROUPE =0444 APPUYER UNE TOUCHE POUR MEMORISER OU [VALID]:POUR PASSER

ENTRER NUM. GROUPE OU APPUYER [RETOUR]: POUR RETOUR [STOP]: FIN PROGRAM.

Faites votre choix parmi le répertoire et les numéros une touche, numeros abrégés pour alimenter le groupe.

Confirmez avec DEPART

Faites votre choix si vous désirez incorporer d'autres abrégés -ou-

...confirmez avec DEPART

Faites votre choix si vous désirez activer ce groupe à partir du répertoire "1 touche". -ou-

Confirmez avec DEPART

Faites votre choix autres groupes -ou-

Modifier des groupes

Si vous souhaitez modifier le contenu d'un groupe, il vous suffit d'entrer le numéro de groupe correspondant (voir "Définir des groupes"). Si ce numéro de groupe existe déià, une autre option de sélection est affichée. Toutes les données enregistrées peuvent être écrasées ou effacées en utilisant la touche DEPART.

(Exemple: numéro de groupe: 444, nom: Supergroupe)

ENTRER NUM. GROUPE DEJA ENREGISTRE NO GROUPE= 0444 SUPERGROUP

après 2 secondes

ENTRER NUM. GROUPE 1.ANNULER

2.MODIFIER 3.CONSERVER

NO. GROUPE = 0444

NOM GROUPE =(MAX20)SUPERGROUPE

NO. GROUPE = 0444

ENTRER NUM ABR OU 1T [VALID] POUR VALIDER

007 NUM ABR = ANNULER? 1.ANNULER

2.CONSERVER

NO. GROUPE = 0444

ENTRER NUM ABR OU 1T [VALID] POUR VALIDER

NO. GROUPE = 0444 APPUYER UNE TOUCHE POUR MEMORISER OU [VALID]:POUR PASSER

ENTRER NUM. GROUPE OU APPUYER [RETOUR]: POUR RETOUR [STOP]: FIN PROGRAM.

Reportez vous à la page 85 pour l'enregistrement d'un groupe.

Message affiché pour un numéro de groupe déià existant.

Menu affiché si le numéro de groupe existe

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix nouveau nom de groupe -ou-

Faites votre choix

...confirmez avec DEPART

parmi le répertoire et les numéros une touche pour alimenter le groupe. Si l'opérateur entre un correspondant déià incorporé au groupe il sera alors possible de l'annuler (voir exemple suivant)

Entrez un numéro du répertoire alphabétique

Faites votre choix Effacer le numéro abrégé

1: OUI 2: NON

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix

si vous désirez incorporer d'autres abrégés -et/ou-

Confirmez avec DEPART

Faites votre choix

si vous désirez activer ce groupe à partir du répertoire "1 touche".


Confirmez avec DEPART

Faites votre choix autres groupes

Avec STOP, retour à l'affichage du mode d'attente











DFPART



DEPART



Supprimer des groupes

Si vous désirez supprimer un groupe, il vous suffit d'entrer le numéro du groupe correspondant (voir "Définir des groupes"). Si ce numéro de groupe existe déjà, une autre option de sélection est affichée.

(Exemple: numéro de groupe: 444, nom: Supergroupe)

ENTRER NUM. GROUPE DEJA ENREGISTRE NO GROUPE= 0444 SUPERGROUPE

après 2 secondes

ENTRER NUM. GROUPE 1.ANNULER 2.MODIFIER

3.CONSERVER

NO. GROUPE =0444

ANNULE

après 2 secondes

ENTRER NUM. GROUPE OU APPUYER [RETOUR]: POUR RETOUR [STOP]: FIN PROGRAM.

Reportez vous à la page 85 pour l'enreaistrement d'un aroupe.

Message affiché pour un numéro de groupe déjà existant.

Menu affiché si le numéro de groupe existe déià

Sélectionnez une rubrique

Le groupe est supprimé

Faites votre choix autres groupes

-ou-



IMPRESSION DES LISTES

Impression du menu

Avec l'impression du menu, vous avez la possibilité de visionner toutes les possibilités de programmation de votre télécopieur. C'est la seule impression que vous puissiez obtenir à partir d'une rubrique principale du menu.



5)

15-03-00 MER 19:56
MEMOIRE RESTANT 100%

1.OPTIONS FAX
2.IMPRESSIONS
3.REGLAGE INITIAL
4.REGLAGE ORIGINAL

15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100%
IMPRESSION RAPPORT

Affichage du mode d'attente

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Le rapport est imprimé.

Rapports d'émission

Les rapports d'émission vous fournissent des informations détaillées et individuelles le statut des émissions mémorisées. Vous pouvez utiliser un menu spécial pour adapter l'aspect de ces rapports à vos besoins personnels.

TOUJOURS	Le rapport d'émission est imprimé après chaque émission.	
EN CAS D'ERREUR	Le rapport d'émission n'est imprimé que si une erreur d'émission se produit.	
NON	Le rapport d'émission n'est jamais imprimé.	
AVEC REDUC DOC EMIS?	La première page du document peut être imprimée en format réduit sur le	
	rapport d'émission. Ceci signifie que le rapport d'émission peut facilement	
	être attribué au document correspondant.	





15-03-00 MER 19:56
MEMOIRE RESTANT 100%

1.OPTIONS	FAX
2.IMPRESSI	ONS
3.REGLAGE	INITIAL
4.REGLAGE	ORIGINAL

Affichage du mode d'attente

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

	02.RAPPORT ENVOI MEM 03.RAPP. MULTI DIFF. 04.RAPP RELEVE MULTI	Accusé d'émission pour envois directs Accusé d'émission pour envois mémorisés Accusé d'émission pour groupes Accusé d'appel d'émission pour groupes
02		Sélectionnez une rubrique Exemple : Accusé d'émission d'envois mémorisés
	PROG RAPPORT TX MEM. 1.TOUJOURS 2.EN CAS D'ERREUR	Menu de sélection options de l'accusé d'émission d'envois mémorisés 1. Accusé d'émission : toujours 2. Accusé d'émission seulement après envoi erroné
1		Sélectionnez une rubrique Exemple : Accusé d'émission : toujours
	AVEC REDUC DOC EMIS? 1.OUI 2.NON	Menu de sélection pour impression avec image 1. Accusé d'émission est effectué avec image 2. Accusé d'émission est effectué sans image
1)	IMPRESSION A5 1.OUI 2.NON	Sélectionnez une rubrique Menu de sélection pour impression A 5 (seulement avec By-pass monté) Sélectionnez une rubrique
1)0		Avec STOP, retour à l'affichage du
STOP		mode d'attente

Menu de sélection pour les différents

accusés d'émission

*) Si vous souhaitez un accusé d'émission A5 venant du by-pass, veillez à ce que le sélecteur de format soit sur "variable". Si d'autres formats sont choisis, l'accusé d'émission est imprimé automatiquement à partir de la cassette papier supérieure. Les différents rapports d'émission et les options s'y rapportant:

RAPPORT	Rapport d'émission imprimé après chaque émission dans le "mode d'émission
TRANS.	directe" (voir page 42). Le by-pass étant monté, l'impression en format A5 est aussi
mans.	possible.
	Réglage:
	Toujours imprimé
	Imprimé seulement en cas d'erreur d'émission
RAPPORT ENVOI	Imprime après chaque émission mémorisée. Le by-pass étant monté, l'impression en
MEM.	format A5 est aussi possible.
IVILIVI.	Réglage:
	Toujours imprimé
	Imprimé seulement en cas d'erreur d'émission
	Imprime seulement en cas d'effeut d'effission Imprimé avec/sans image du document
RAPP. MULTI	Imprime avec/saits image du document Imprime après que la totalité des envois a été effectuée. Réglage:
DIFF.	Toujours imprimé
DIFF.	Imprimé seulement en cas d'erreur d'émission
	Imprimé sediement en cas d'erreur d'errission Imprimé avec/sans image du document
RAPP RELEVE	1 0
MULTI	Imprimé après que chaque relève a été effectuée. Réglage: Toujours imprimé
IVIOLII	Imprimé seulement en cas d'erreur d'émission
	Jamais imprimé
RELAIS ORIGINE	Cette liste est générée par le déclencheur de relais dès que la transmission du
(Liste des	document à la machine relais est effectuée. Cette liste renseigne sur les réglages du
émissions par	déclencheur de relais*.
station relais du	Toujours imprimé
déclencheur de	Imprimé seulement en cas d'erreur d'émission
relais)	- Implifie scalement en cas a encal à emission
STATION RELAIS	Cette liste est générée par le relais station aussitôt que le document a été émis aux
(Liste des	relais terminaux. Cette liste est équivalente au rapport d'émission multiple. *)
émissions par	Toujours imprimé
station relais de	Imprimé seulement en cas d'erreur d'émission
la machine de	Implimo occionioni cir cas a circar a cimocion
distribution)	
RELAIS	Cette liste est une copie de la « liste des émissions par station relais de la machine de
TERMINAL (Liste	distribution ». Si la boîte de relais est configurée d'une manière correspondante, cette
des émissions	liste est faxée au déclencheur de relais à la fin de la transmission par relais. *
par station relais	Toujours imprimé
de la machine	Imprimé seulement en cas d'erreur d'émission
finale)	Jamais imprimé
,	1

^{*)} Pour de plus amples informations, veuillez lire la brochure. « Boite A Lettres et relais ».

Rapport d'émission, rapport de mémoire TX:

RAPP. ENVOI MEMOIRE

PAGES : 001 HEURE : 08.FEB.00 17:11 NUM TEL1 : +33-1234567890 NOM : TOSHIBA MARKETING DP120F

: 084 NBRE FICHIER

DATE : 08.FEB.00 17:11

: 541

NOMBRE DE PAGES : 01

HEURE DE DEBUT : 08.FEB.00 17:11 HEURE DE FIN : 08.FEB.00 17:11

PAGES ENVOYEES : 001 STATUT : OK

NUMERO FICHIER : 084 *** ENVOI NON REUSSI ***



Les entrées et leurs significations:

NBRE. FICHIER	Correspond au numéro du job. Ce numéro de job est imprimé dans le journal
	d'émission (cf.) et aussi sous l'entrée "F-xxx" dans l'en-tête sur la copie reçue.
DATE	La date (et l'heure) à laquelle le job a été placé dans le télécopieur.
A / DE	Numéro du fax inscrit sur le fax émis.
NOMBRE DE PAGES	Nombre de pages lues par le télécopieur.
HEURE DE DEBUT	Heure du début de la connexion.
HEURE DE FIN	Heure de la fin de la connexion.
PAGES ENVOYEES	Nombre de pages effectivement envoyées.
STATUT	codes d'erreurs à la page 142.

Vous pouvez également demander l'impression du rapport d'émission d'une des 40 dernières émissions (premier document non représenté):



15-03-00 MER 19:56

Affichage du mode d'attente



MEMOIRE RESTANT 77%

Actionnez le clapet de fonction menu

Appuyez sur la touche de fonction correspondante

RECHERCHE RAPPORT [COPIE]RAPPORT TRANS [▲]:ECRAN PRECEDENT [▼]: ECRAN SUIVANT

Faites votre choix sélection du job désiré

après 5 secondes

NUM. FICHIER = 091 +33 123 234567 21-03 19:33 0 K

C'est le job le plus récent qui apparaît en premier



NUM. FICHIER= 088 +33 123 234567 21-03 04:25 0 K

Sélectionnez le job que vous désirez imprimer.



KOPIE

Appuyez sur la touche COPIE

Le rapport d'émission demandé est imprimé

Rapport d'émission multiple

A la fin d'une multi diffusion, votre télécopieur imprime un rapport avec un récapitulatif de tous les correspondants de la liste qui ont été joints ou non.

RAPPORT DE DIFFUSION MULTIPLE FAGES
HEURE
NUM TEL1
NOM : 001 : 08.FEB.00 17:11 : +33-1234567890 : TOSHIBA MARKETING DP120F : 085 NUMERO FICHIER DATE 08.FEB.00 17:11 NOMBRE DE PAGES : 001 HEURE DE DEBUT : 08.FEB.00 17:11 HEURE DE FIN 08.FEB.00 17:17 AVEC SUCCES ENV. PGS NUMERO UNE TOUCHE 09 GROUPE 0001 ABC 1T. 03 36 000 04 33 000 ABR. 700 33 000 AVEC ERREUR

Rapport de dépose/relève multiple

Lorsque la procédure de dépose/relève multiple est terminée, le télécopieur établit la liste des télécopieurs pour lesquels la procédure de dépose/relève a réussi et celle des télécopieurs pour lesquels la procédure de dépose/relève a échoué. Cette liste est toujours imprimée à la fin de la procédure de dépose/relève multiple.

RAPPORT DE DEPOSE/RELEVE MULTIPLE PAGES HEURE : 08.FEB.00 17:11 : +33-1234567890 NUM TEL1 NOM : TOSHIBA MARKETING DP120F NUMERO FICHIER: 003 DATE: 08.FEB.00 17:11 HEURE DE DEBUT: 08.FEB.00 17:11 HEURE DE FIN: 08.FEB.00 17:17 AVEC SUCCES NUMERO UNE TOUCHE 01 GROUPE 0001 DEF 1T. 03 36 000 04 33 000 ABR 700 33 000 AVEC ERREUR

Journal d'émission et de réception

Tous les fax que vous avez envoyés ou reçus sont répertoriés dans ce journal. Après 150 communications il est imprimé automatiquement. Vous pouvez également demander le journal à tout moment.

Vous devriez conserver ce journal en tant que mémoire des événements de votre télécopieur, car en cas de dépannage il représente une aide précieuse pour détecter la panne.

Vous pouvez influencer la sortie du journal selon vos désirs en effectuant les étapes suivantes:







15-03-00 MER 19:56
MEMOIRE RESTANT 100%

1.OPTIONS FAX
2.IMPRESSIONS
3.REGLAGE INITIAL
4.REGLAGE ORIGINAL

JOURNAL 01.MANUEL 02.AUTO Affichage du mode d'attente

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Les options d'impression du journal sont affichées

- 1: Imprimé seulement si on appuie sur la touche JOURNAL
- 2: Imprimé automatiquement après 150 jobs.

Sélectionnez une rubrique

TYPE DE JOURNAL
1.EMISSION ET RECEPT
2.EMISSION
3.RECEPTION

*) Pour sortie "manuelle"

Les options de sortie sont affichées

- 1: Sortie du journal d'émission et de réception
- 2: Sortie du journal d'émission
- 3: Sortie du journal de réception

Sélectionnez une rubrique



15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100%

IMPRESSION NUMERO 1.1-50 (1 PAGE) 2.1-100 (2 PAGES) 3.1-150 (3 PAGES) Déclenchement manuel de l'impression d'un iournal:

Affichage du mode d'attente

Actionnez le clapet de fonction menu

Appuyez sur la touche de fonction correspondante

Menu de sélection pour la sortie du journal

- 1. Sortie des 50 dernières opérations
- 2. Sortie des 100 dernières opérations
- 3. Sortie des 150 dernières opérations

Sélectionnez une rubrique Impression du journal

JOURNAL DES EMISSIONS

0.01 PAG

HEURE 08.FEB.00 17:11 : NUM TEL1 +33-1234567890

+33-1234567890 TOSHIBA MARKETING DP120F NOM

COMPT. SCAN : 619 (0000026B)

COMPT. IMPR. : 724 (000002D4) 7230 (00001C3E) COMPT. TAMB :

NBRE. FICHIER DATE HEURE DUREE PAG A- NUM-DEPT. COMPTA.MODE STATUT 001 006 02-FEB 10:28 00/14 001 +3321135 EC 603 NG B0

JOURNAL DES RECEPTIONS

PAG : 001

HEURE : 08.FEB.00 17:11 NUM TEL1 : +33-1234567890

NOM TOSHIBA MARKETING DP120F

COMPT. SCAN 619 (0000026B) COMPT. IMPR. : 724 (000002D4) COMPT. TAMB 7230 (00001C3E) :

NBRE. FICHIER DATE HEURE DUREE PAG DE- NUM-DEPT. COMPTA.MODE STATUT 001 006 02-FEB 10:28 00/14 001 +4921135 EC 603 NG B0

Signification des rubriques dans les journaux:

NBRE.	Chaque job dans le journal d'émission et de réception reçoit un numéro séquentiel (001-
	999). Le numéro dans le journal d'émission est imprimé sous l'entrée: "T- xxx" dans l'en-
	tête sur la copie reçue. Les positions où sont regroupés les jobs d'émission (voir page 40)
	sont imprimées sous un même numéro.
FICHIER	Correspond au numéro du job. Ce numéro de job est imprimé sous l'entrée: "F- xxx" dans
	l'en-tête de la copie reçue.
DATE	Date du job
HEURE	Heure du job
DUREE	Durée active du job (minutes/secondes)
PGS	Nombre de pages émises ou reçues
A-/DE-	Numéro de fax du correspondant. Un diamant *) est imprimé devant le numéro si un
	numéro alternatif (voir page 77) a été sélectionné.
NUM. DEPT	Code du département (voir page 112), imprimé uniquement si le journal est imprimé sous
	le code maître.
COMPTA	Code du centre de frais (voir page 112)
MODE	Mode de transmission (voir page 97)
STATUT	Voir: codes d'erreurs à la page 142)

Détails additionnels relatifs aux caractéristiques opérationnelles du télécopieur:

COMPT. SCAN.: Nombre de documents lus

COMPT. IMP: Nombre total de pages imprimées

COMPT. TAMB.: Nombre de pages imprimées (x10), en rapport avec le tambour actuel

Codes utilisés pour les modes de transmission:

HS Mode vitesse élevée de TOSHIBA

G3 Transmission Fax groupe 3 EC Correction d'erreur ECM

EX ECM avec protocole abrégé P Dépose/relève

Transmission depuis un PC

◆ Transmission via une 2ème ligne (en option)

	1ère position (Bit/Sec=BPS)	2ème position (résolution)	3ème position (Mode)
0	2400	Standard 8 x 3,85	Modified Huffman (MH)
1	4800	Fin 8 x 7,7	Modified READ (MR)
2	7200	Super-fin 8 x 15,4	MModified READ (MMR)
3	9600	-	Codage JBIG
4	12000	Ultra-fin 16 x 15,4	
5	14400		
6	V.34 (Super G3)		

Exemple:

Code 522: Transmission à 14400 BPS / U-FINE/ codage MMR

Liste des fichiers en attente

Cette liste indique l'état de la file d'attente (voir page 39). Elle contient tous les jobs qui n'ont pas encore été exécutés.



15-03-00 MER 19:56
MEMOIRE RESTANT 100%

Affichage du mode d'attente

Actionnez le clapet de fonction menu

Appuyez sur la touche de fonction correspondante

La liste des fichiers en attente est imprimée

LISTE DES FICHIERS EN ATTENTE

PAGES : 001

HEURE : 08.FEB.00 17:11 NUM TEL1 : +33-1234567890

NOM : TOSHIBA MARKETING DP120F

EMIS./RECEPT. FICHIER FONCTION PAG DATE HEURE A
087 RELEVE 08.FEB.00 17:11 FAX1

DEPOSE/RELEVE BAL FICHIER FONCTION PAG DATE HEURE A-

CONSERVATION ENVOI FICHIER FONCTION PAG DATE HEURE A-

JOB DU PC FICHIER FONCTION PAG DATE HEURE A-

La liste des paramètres

Cette liste donne des renseignements sur tous les paramètres du télécopieur. Ils corrrespondent aux choix de programmation que vous avez effectués. Conservez cette liste en cas de dépannage.

15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100%



1.OPTIONS FAX
2.IMPRESSIONS

3.REGLAGE INITIAL

4.REGLAGE ORIGINAL

Affichage du mode d'attente

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.

2/1

Sélectionnez une rubrique

La liste est imprimée

т.	MDDECCION DEC DADAMEMBEC			
11	MPRESSION DES PARAMETRES PAGE	:	001	
	DATE HEURE		08.FEB.00 17:11	
	NUM TEL1		+33-1234567890	
	NUM TEL2		+33-0987654321	
	NOM		TOSHIBA MARKETING DP120F	
1		: PUBLIC	PROG. RECEPTION	
		: DIGIT	36 RECEPTION SECURISEE :	NON
	PREFIXE DE SORTIE	: 0		OUI
		: QWERTY		OUI
3	TAILLE MEMOIRE	: 8MB	39 PERTE IMPRESSION :	
_			40 IMPR. DANS L'ORDRE :	
	ROGRAMMATION DU FAX		41 RECEPTION PROTEGEE :	
	VOLUME	: 4		NON
5		: 2	43 MULTI COPIE RECEPT. :	1
6 7	VOLUME TOUCHE	: 4	D100000 00 110000	
-		: 4 : MANUTET	RAPPORTS ET LISTES JOURNAL	
		: MANUEL : OUT		EMIS/RECP
		: 00:00		OUT
_		: 00:00	RAP. FAX/DEP/REL/RELAIS	001
1		: NON	46 RAPPORT	
		: NON	COMMUNICATION :	TOTITOTIPS
		: NON		NON
	4 CASS PAGE SEPARATION		48 RAPP ENVOI MEMOIRE :	
		: NON		DOCUMENT)
		: 0		NON
1	7 LONGUEUR MAX. DOC	: 1m	49 RAPP MULTI DIFFUSION:	TOUJOURS
1	8 ECOUTE DE LIGNE	: NON	(DOCUMENT)
1	9 INTERVALLE RECEPTION	: 3 MIN	50 RAPP RELEVE MULTIPLE:	TOUJOURS
2	0 ECM	: OUI	51 RELAIS ORIGINE :	TOUJOURS
2	1 REDUCTION RECEPT.	: STD	(DOCUMENT)
2	2 CONTRASTE	: NORMAL	52 RECEPTION RELAIS :	TOUJOURS
2	3 IMPRESSION DANS L'ORDRE	: NON	(DOCUMENT)
2	4 PAPIER A EN TETE	: NON	53 DESTINATION RELAIS :	TOUJOURS
		: 1 MIN	LISTE DE RECEPTIONS	
		: 0		NON
	7 MODE DE RECEPTION	: AUTO		OUI
		: 2	56 RECEPTION RELAIS :	OUI
2	9 MODE RECEPT. AUTO			
	(LIGNE2)	:EMIS/RECE		*****
Б	EGLAGES EMISSION			NON
		: OUI	58 TRANSFERT : 59 MOT DE PASSE RDC :	PAS DE JOB
		: NON	JJ MOI DE PASSE RUC .	
	2 PAGE DE GARDE	: NON	TOTAL PAGES	
	3 CONSERVATION JOB	: NON		619
	4 TTI	: INTERIEU		727
	5 ENVOI APRES SCAN	: NON		

No.		pag.	No.		pag.
1	Type de ligne téléphonique (pour	18	28	Nombre de sonneries avant que le	22
	PABX: type d'obtention de ligne			télécopieur prenne la ligne	
	publique /si ligne publique		29	Etat de réception de la 2ème ligne	134
	obtenue par un caractère:		30	Statut de la mémoire d'émission	123
	caractère pour obtenir la ligne		31	Statut de la sécurité d'émission	126
	publique)		32	Statut de la fonction page de garde,	118
2	Nature du type d'entrée du clavier		33	Statut de conservation de job	120
	alphanumérique		34	Position de l'en-tête	104
3	Taille de l'expansion mémoire	11	35	Etat du comportement de sélection	131
4	Volume de toutes les sonneries	109	1	lors de l'attribution des tâches	
5	Volume du signal sonore (en cas	109	36	Statut de la réception Sécurisée	26
	de dérangements)		37	Statut de la mémoire de réception	25
6	Volume du bîpe des touches	109	38	Statut de la réduction à la réception	23
7	Volume d'écoute	109	39	Perte d'impression	23
8	Réglage de la super économie	110	40	Statut de l'ordre d'impression	31
	d'énergie		41	Statut de la sécurité de réception	34
9	Activation de l'économie	110	42	Statut des coordonnées du récepteur	105
	d'énergie de l'imprimante		43	Nombre de copies d'arrivée	32
10	Période pour l'économie d'énergie	110	44	Critères d'impression de journal pour	95
	de l'imprimante			une demande manuelle	
11	Etat de la feuille de séparation de	116	45	Statut de l'impression automatique de	95
	télécopie			journaux	
12	Etat de la feuille de séparation de	116	46	Etat de la sortie dl'accusé d'émission	89
	copie				
13	Etat de la feuille de séparation	116	47	Etat pour la sortie d'accusés	89
	d'imprimante			d'émission en format A5	
14	Préréglage de la cassette pour la	116	48	Statut du rapport d'envoi pour	89
	feuille de séparation			"l'émission mémorisée"	
15	Statut du mode de comptabilité	112	49	Statut du rapport multi diffusion	94
16	Préréglage de la densité	128	50	Statut du rapport d'envoi pour "le	94
	d'impression (volume de toner)			relevé multiple"	
17	Longueur max. d'un document	122	51	Etat de l'accusé d'émission en service	89
18	Etat pour écoute	106	1	déclencheur de relais	
19	Préréglage pour le comportement	127	52	Statut du rapport d'envoi relais station	89
	de sélection de groupe		53	Etat de l'accusé d'émission au	89
20	Statut de base de la correction	125	1	déclencheur de relais	
	d'erreur		54	Statut du rapport d'envoi boîte aux	89
21	Réglage de base de la résolution	124	1	lettres	
22	Réglage de base du contraste	124	55	Rapport d'envoi pour envoi dans boîte	89
23	Etat du triage des copies	129	1	aux lettres	
24	Préréglage pour la cassette de fax	130	56	Statut du rapport d'envoi pour le relais	89
	bloquée			terminal	
25	Intervalle entre les	107	57	Statut de réception pour COMLINE	149
	renumérotations		58	Etat pour la mise à jour du logiciel	150
26	Nombre de tentatives de	107	59	Mot de passe pour COMLINE	149
	renumérotation		60	Nombre de documents lus	95
27	Définit le mode de réception	22	61	Nombre d'impressions	95
	·			-	

Liste des numéros abrégés

La liste des numéros abrégés est composée des rubriques suivantes:

- · Numéros abrégés alphabétiques
- · Les groupes
- · Les numéros une touche
- · Les numéros de relais

Sélectionnez une de ces rubriques ou l'intégralité de la liste pour obtenir la visualisation des numéros en mémoire.



15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100%

Affichage du mode d'attente

Actionnez le clapet de fonction menu

Appuyez sur la touche de fonction correspondante

Menu de sélection des différentes listes

- 1. Tous les numéros d'appel triés par ordre alphabétique
- 2. Abrégés alpha
- 3. Groupes
- 4. Numéros une touche
- 5. Toutes listes

Sélectionnez une rubrique

La/les liste(s) requise(s) est/sont imprimée(s)

1)....(0)

LISTE REPERTOIRE UNE TOUCHE

PAGE : 001

HEURE : 08.FEB.00 17:11 NUM TEL1 : +33-1234567890

REPERTOIRE

1.PAR NOM

2.NUMEROS ABREGES

3.NUMEROS GROUPES

NOM : TOSHIBA MARKETING DP120F

1T. NOM/FONCTION ABB/NUM FAX&E-MAIL HEURE ECOUTE BPS RAPP. LIGNE MODE B.A.L.

01 NUM GROUPE 0001

LISTE DES GROUPES

PAGE : 001

HEURE : 08.FEB.00 17:11 NUM TEL1 : +33-1234567890

NOM : TOSHIBA MARKETING DP120F

NUM GROUPE NOM 1T./ABB.
0001 ALLE ABB. 001

LISTE NUMEROS ABREGES

PAGE : 001

HEURE : 08.FEB.00 17:11 NUM TEL1 : +33-1234567890

NOM : TOSHIBA MARKETING DP120F

NUM ABR. NOM NUM TEL/ADRESSE E-MAIL HEURE ECOUTE BPS RAPP. LIGNE MODE B.A.L.

001 DP120 35

Liste des départements

Cette liste est utile pour contrôler les coûts de chaque service ou département. Elle contient le numéro et le nom de tous les départements enregistrés. Si c'est le détenteur du code de département principal qui a demandé cette liste, les codes d'accès seront imprimés.





15-03-00 MER 19:56
MEMOIRE RESTANT 100%

1.OPTIONS FAX
2.IMPRESSIONS
3.REGLAGE INITIAL
4.REGLAGE ORIGINAL

Affichage du mode d'attente

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

La liste est imprimée

À

Un message d'erreur est affiché si à aucun départements n'est enregistré.

LISTE DES NUMEROS DE DEPARTEMENT

PAGE

HEURE : 08.FEB.00 17:11 NUM TEL1 : +33-1234567890

NOM : TOSHIBA MARKETING DP120F

NUM DEPT NOM CODE DEPT PAGES TX PAGES RX COPIES ENVOI EMAIL.

O1 MASTER 12345 0 0 0 0 0

001

02

Rapport des pannes de secteur

Cette liste est imprimée en cas de perte de mémoire (mémoire d'image / mémoire de traitement par lots) due à une panne de courant prolongée. Suivant l'état de charge de la pile de sauvegarde ainsi que la taille de la mémoire d'image, la perte de mémoire peut déià se produire après une panne de secteur d'env. 1 heure.

RAPPORT COUPURE SECTEUR

PAGE : 001

HEURE : 08.FEB.00 17:11 NUM TEL1 : +33-1234567890

NOM : TOSHIBA MARKETING DP120F

EMIS./RECERT. FICHIER FONCTION

007 ENVOI SIMPLE

DEPOSE/RELEVE B.A.L.FICHIER FONCTION NO BALDE- DATE/HEURE

RECEPTION MEMOIRE FICHIER DE- DATE/HEURE

CONSERVATION ENVOI FICHIER FONCTION

RÉGLAGES ADDITIONNELS

Fax différé


Vous pouvez définir une heure bien précise à laquelle vous voulez qu'un fax soit envoyé, pour parer les différences des fuseaux horaires ou pour profiter de l'avantage des tarifs réduits. Ici aussi, il est particulièrement important que votre document ou vos documents soient mémorisés, de manière à ce que le chargeur de documents reste toujours libre.

Le délai applicable pour envoyer le job n'est pas limité à 24 heures : vous pouvez programmer un job d'envoi de fax jusqu'à 30 jours à l'avance.




La programmation d'un différé s'entend pour les jobs suivants:

- Envoi simple
 - Multi diffusion
 - Relève simple
 - Relève multiple







15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100%

Affichage du mode d'attente

Placez le document N'oubliez pas: La face imprimée vers l'appareil

Prêt à l'envoi

Actionnez le clapet de fonction menu

Appuvez sur la touche de fonction correspondante

Faites votre choix début de l'envoi (HH:MM) et jour (DD)

DIFFERE HEURE = HH D D --..

DIFFERE HEURE = HH : MM D D 18 22:33

MEMOIRE RESTANT 100% ENTRER NUM. TEL.

Entrez l'heure à laquelle doit commencer l'envoi

Exemple: le 18 à 22h33

Si la tâche d'émission en différé d'une

L' télécopie doit avoir lieu (au cours de la prochaine minute!) le même jour, n'entrez rien sous « DD »

Le job suivant est relié à l'heure d'envoi qui vient d'être réglé.

N'Importe quel job...

- · Envoi simple
- · Multi diffusion
- · Relève simple
- · Relève multiple

Choix de la position de l'en-tête

La ligne d'en-tête contient le numéro de téléphone du télécopieur, votre nom ou celui de votre société, la date et l'heure de l'envoi et le numéro de la page émise. Normalement, elle apparaît dans les 5 premiers mm en haut de chaque page de chaque document envoyé. Les informations contenues dans ces 5 mm peuvent venir en superposition de votre raison sociale par exemple. Pour éviter cela, vous pouvez choisir de déplacer l'en-tête en dehors de votre document. Ainsi, l'en-tête du télécopieur sera d'abord imprimée, puis le document. Il en résulte toutefois que le document reçu sera plus long de 5 mm environ.





15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100%



1.OPTIONS FAX 2.IMPRESSIONS

3.REGLAGE INITIAL 4.REGLAGE ORIGINAL





Appel du menu.


Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Affichage du mode d'attente

Faites votre choix position de l'en-tête d'émission

Sélectionnez une rubrique





Preuve de réception (RTI)

Vous pouvez demander l'impression de la preuve de réception sur tous les documents que vous recevez. C'est une manière de prouver que le document vous est bien parvenu. Le RTI est imprimé en bas de la page et contient des informations telles que la date et l'heure d'arrivée ainsi que l'identité du récepteur et de l'émetteur.



Veuillez noter que si la fonction RTI est activée, la télécopie recue est toujours réduite avant d'être imprimée.



Affichage du mode d'attente






15-03-00 MER 19:56

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.



RTI		
1.0UI		
2.NON		

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix impression du RTI

- 1. Copie de réception avec RTI
- 2. Copie de réception sans RTI

Sélectionnez une rubrique

Ecoute permanente de la ligne

Si l'opérateur a demandé une écoute ligne, la totalité de l'acheminement de la communication est reproduite par l'intermédiaire d'un haut parleur intégré au télécopieur. Cela permet une vérification acoustique de l'appel en cas de non connexion par exemple. La raison en est très souvent un faux numéro ou un appareil récepteur ponctuellement hors service.



Avec cette option, toutes les opérations d'émission sont audibles sur le haut-parleur.





MEMOIRE RESTANT 100%



- 1.OPTIONS FAX
- 2.IMPRESSIONS 3.REGLAGE INITIAL
- 4.REGLAGE ORIGINAL



ECOUTE DE LIGNE

- 1.TOUJOURS
- 2.NON

Affichage du mode d'attente

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix pour une écoute permanente de la ligne

- 1. TOUJOURS
- 2. NON

Sélectionnez une rubrique





Rappel automatique

Si le télécopieur n'est pas en mesure d'émettre la télécopie, celle-ci est conservée dans la mémoire et le télécopieur ressayera ultérieurement d'envoyer le fax.

Vous pouvez régler deux critères pour cette fonction de rappel:

- La période entre les différents rappels
- · Le nombre de tentatives



Affichage du mode d'attente



1.0PTIONS FAX 2.IMPRESSIONS 3.REGLAGE INITIAL 4.REGLAGE ORIGINAL

Appel du menu.


Les 4 premières rubriques sont visibles.



4/1/14

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix



MODE RECOMP.

01.INTERVALLE


02.NOMBRE RAPPELS

Sélectionnez une rubrique

1: voir partie A

2: voir partie B

Λ



MODE RECOMP.

INTERVAL= (01-15MIN)

La période entre les différentes rénumérotations

Faites votre choix intervalle entre les rappels (réglage par défaut: 3 minutes)

Entrez le chiffre souhaité

Confirmez avec DEPART

Avec STOP, retour à l'affichage du mode d'attente

В

1)....0

DEPART

STOP

MODE RECOMP.

NBRE APPELS=(00-14)
03

Le nombre de tentatives

Faites votre choix Nombre des tentatives (réglage par défaut: 3)

Entrez le chiffre souhaité

Confirmez avec DEPART

Volume des signaux acoustiques

Il est possible de régler séparément le volume des signaux acoustiques.

1.	VOLUME SONNERIE	Volume de la sonnerie d'appel.	
2.	VOLUME ALARME	Volume du signal d'alarme en cas de dérangements.	
3.	VOLUME TOUCHE	Volume du bip des touches.	
3.	VOL. ECOUTE LIGNE	Volume de l'écoute.	

15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100%

Affichage du mode d'attente



1.OPTIONS FAX 2.IMPRESSIONS

3.REGLAGE INITIAL

4.REGLAGE ORIGINAL

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.



Sélectionnez une rubrique



O1.VOLUME SONNERIE 02.VOLUME ALARME 03.VOLUME TOUCHE

Sélection des différents signaux sonores



O4.VOL. ECOUTE LIGNE

PROG. TOUCHE VOLUME

VOLUME = (0-7)0 1 2 3 4 5 6 7 Sélectionnez une rubrique

(Exemple: bîpe de touche)

Faites votre choix volume de la sonnerie

O Ton éteint

1 bas

7 fort

Entrez le chiffre souhaité



DEPART



Confirmez avec DEPART

Consommation d'énergie réduite (stand by)

L'unité d'impression de votre télécopieur nécessite une chaleur d'environ 170° C pour pouvoir imprimer les documents. Cette source de chaleur est alimentée à intervalles précis afin de maintenir la température au niveau requis, ce qui entraîne une consommation d'électricité constante; la ventilation doit également fonctionner en permanence. Si vous voulez économiser du courant électrique ou éviter des bruits de ventilation, vous pouvez désactiver la fonction de chauffage permanent. Dans ce cas, l'unité de chauffage n'est activée que lorsqu'une télécopie est imprimée. Les documents ne peuvent être imprimés qu'après un temps d'attente d'environ 20sec.

Deux alternatives sont disponibles:

Super économie d'énergie:

Avec cette alternative, tous les composants qui ne sont pas nécessaires sont éteints (presque toute l'électronique) et l'écran est également éteint. Ces mesures réduisent la consommation totale du télécopieur en dessous de 2 VA (Watt). Le télécopieur réassume ses fonctions dès l'introduction d'un document, l'arrivée d'un appel ou d'un ordre d'impression du PC.

Le mode Super économie d'énergie est établi soit avec un délai (qui peut être ajusté entre 1 et 60 minutes) après la dernière action, soit il peut être activé par la touche SUPER ECONOMIE D'ENERGIE.

 Le mode Super économie d'énergie ne peut pas être activé si la mémoire est pleine (affichage mémoire < 100%) ou si une lampe témoin est allumée.

Economie d'énergie pour l'imprimante:

Le mode d'économie d'énergie de l'imprimante éteint uniquement le chauffage du tambour de fixation et le ventilateur. Toutes les autres fonctions restent activées. La consommation d'énergie est d'environ 15 VA (Watt) dans ce mode.

Vous pouvez utiliser un menu pour spécifier la période pendant laquelle le mode d'économie d'énergie est activé pour l'imprimante.





15-03-00 MER 19:56
MEMOIRE RESTANT 100%

1.OPTIONS FAX
2.IMPRESSIONS
3.REGLAGE INITIAL
4.REGLAGE ORIGINAL

O1.SUPER ECO ENERGIE O2.ECO. IMPRIMANTE Affichage du mode d'attente

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix pour le mode d'économie d'énergie 01: voir partie A

02: voir partie B

voir en page suivante.

SUPER ECO. D'ENERGIE 1.AUTOMATIQUE 2.MANUEL 3.NON

HEURE DE DEPART

HEURE

(01-60)MIN

03

Super économie d'énergie:

Faites votre choix pour le mode

- 1. Actif après un délai défini
- 2. Actif après la frappe de la touche SUPER ECONOMIE D'ENERGIE
- 3. Ne peut pas être activé

Sélectionnez une rubrique

Exemple: Automatique

Faites votre choix pour la durée du délai

Entrez la durée du délai

Confirmez avec DEPART

Avec STOP, retour à l'affichage du mode d'attente



DFPART



PROG. ECO ENERGIE

00:00 - 00:00

PLAGE HORAIRE=

Economie d'énergie de l'imprimante:

Faites votre choix consommation d'énergie réduite

- 1: consommation d'énergie réduite oui
- 2: consommation d'énergie réduite non

Faites votre choix

Sélectionnez une rubrique

Exemple: OUI

période de consommation d'énergie réduite Entrez 00:00-00:00 pour activer la consommation d'énergie réduite permanente (24 heures sur 24)

Entrez la période

Confirmez avec DEPART

Avec STOP, retour à l'affichage du mode d'attente



DEPART




Service de gestion des coûts

Il est possible d'attribuer un code de 4 chiffres à chaque job. Ce nombre peut être utilisé pour trouver le job spécifié dans un rapport d'envoi (voir page 95). De cette façon, il est possible d'assigner des jobs particuliers à des centres de frais spécifiques.

Si cette fonction a été activée, vous devrez entrer le numéro du centre de frais avant chaque envoi. Il est possible de ne pas entrer de code en appuyant sur la touche DEPART.







15-03-00 MER 19:56
MEMOIRE RESTANT 100%

1.OPTIONS	FAX
2.IMPRESS	IONS
3.REGLAGE	INITIAL
4.REGLAGE	ORIGINAL



Affichage du mode d'attente

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix CODE COPTABILITE

- Activer gestion du service de gestion des coûts
- 2: Désactiver le mode

Sélectionnez une rubrique

Avec STOP, retour à l'affichage du mode d'attente

Codes de département

Afin d'éviter que votre télécopieur soit utilisé par des personnes non autorisées, vous pouvez le "verrouiller" en utilisant un code à 5 chiffres Vous pouvez entrer jusqu'à 99 codes, et un journal séparé est attribué à chacun de ces codes. Il est aisé, avec ce système, de bâtir un système de gestion des coûts par département. Le télécopieur ne peut désormais être activé que si vous entrez le code d'accès du département correspondant. Le code à cinq chiffres est entré, puis confirmé avec la touche DEPART.



- Lorsqu'un envoi de télécopie a lieu après l'autorisation obtenue à l'aide du code du service, le nom de ce service apparaît dans la ligne d'en-tête sur la télécopie recue par le destinataire.
- Le code 01 est attribué au département principal. Seul le détenteur de ce code a la possibilité d'attribuer des codes à d'autres services.
- Si un code d'accès de département a été tapé et qu'aucune action le suive, le télécopieur revient en mode d'attente au bout d'environ 1 mn. Pour utiliser à nouveau le télécopieur, il faut retaper le code d'accès.









15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100%



ENTRER CODE PRINCIP.

NUM. DEPT. =

ABC2ABC...

NUM. DEPT. =

MASTER CODE=

NOM DEPT=(MAX20)

NOM DEPT=(MAX20) GHOSTBUSTERS


ENTRER CODE PRINCIP.

01









DEPART





Activation du mode service Affichage du mode d'attente

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix code de département

- 1: Enregistrer un code de département
- 2: Effacer et annuler un code de département

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix nom du département (ce nom apparaît dans la ligne d'en-tête sur la télécopie reçue par le destinataire)

Entrez le nom du département

(voir schéma page 15)

...confirmez avec DEPART

Faites votre choix code d'accès du département utilisez le code de département principal lorsqu'il s'agit d'un premier enregistrement.


Entrez le code du département

Confirmez avec DEPART

Faites votre choix autres département (2 - 99) -ou-

Modifier ou supprimer un code de département

Accessible uniquement en utilisant le code de département principal.














DEPART

15-03-00 MER 19:56 MEMOIRE RESTANT 100%

1. OPTIONS FAX

2.IMPRESSIONS 3.REGLAGE INITIAL 4.REGLAGE ORIGINAL

ENTRER CODE DEPT

ENTRER CODE DEPT

NUMERO DEPT=(1-50)

1.0UI

2.NON

Affichage du mode d'attente

Entrez le code principal (!)

...confirmez avec DEPART

Appel du menu

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix code de département

(ce menu n'est disponible que si le code d'accès du département principal est entré)

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix département souhaité

Entrez le numéro du département

Confirmez avec DEPART

ENTRER CODE DEPT DEJA ENREGISTRE NUM. DEPT. = ХΧ BEL0L0

après 2 secondes

ENTRER CODE DEPT

- 1.ANNULER
- 2.MODIFIER
- 3.CONSERVER

Faites votre choix

- 1. Supprimer service
- 2. Modifier critères service
- 3. Conserver service

Le département 1 ne peut pas être effacé, car il est relié en permanence au code d'accès du département principal

Sélectionnez une rubrique


Procédez comme indiqué dans le menu





Désactiver la fonction code de département

Si la fonction code de département est désactivée, les codes précédemment entrés ne peuvent plus être utilisés, sauf en entrant à nouveau le code de département principal.









Affichage du mode d'attente

Entrez le code d'accès du département principal

Confirmez avec DEPART

Appel du menu

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix code de département



(ce menu n'est disponible que si le \(\) code d'accès du département principal est entré)

Sélectionnez une rubrique

Le télécopieur est activé en permanence

ENTRER CODE DEPT

1.OPTIONS FAX

2.IMPRESSIONS 3.REGLAGE INITIAL 4.REGLAGE ORIGINAL


1.0UI 2.NON

(2)


Feuille de séparation

Afin de pouvoir mieux différencier les destinataires des différentes copies reçues, une feuille de séparation est insérée automatiquement après chaque transmission réussie. Sur la même base, on peut régler séparément les feuilles de séparation pour les copies et impressions du PC.

- Afin de pouvoir mieux différencier les destinataires des différentes copies reçues, une feuille de séparation est insérée automatiquement après chaque transmission réussie.
- Si une cassette a déjà été spécifiée via "PAPIER A EN TETE" (voir page 130) la sélection des cassettes est limitée d'une manière correspondante.



copies reçues du télécopieur B



voir en page suivante.



Activer les feuilles de séparation Affichage du mode d'attente



1.OPTIONS FAX 2.IMPRESSIONS 3.REGLAGE INITIAL

Appel du menu. Les 4 premières rubriques sont visibles.



4.REGLAGE ORIGINAL

Sélectionnez une rubrique

PAGE SEPARATION FAX
1.OUI
2.NON


Faites votre choix pour feuille de séparation télécopies



PAGE DE SEPARATION

Faites votre choix pour feuille de séparation copies

Sélectionnez une rubrique



1.0UI 2.NON

Sélectionnez une rubrique

PAGE SEPARATION
1.OUI
2.NON

Faites votre choix pour feuille de séparation imprimante



SELECTION CASSETTE
1.CASSETTE DU BAS
2.SELECTION AUTO


Sélectionnez une rubrique

(pour cassettes en option) Invite pour cassette papier

- 1. Accès à la cassette papier optionnelle
- Accès libre (selon l'état de remplissage des cassettes papier)

Sélectionnez une rubrique

Avec STOP, retour à l'affichage du mode d'attente





STOP


Page de garde

La page de garde est un document émis en même temps que tous les documents envoyés et qui est imprimé en premier. C'est un outil qui permet au récepteur d'avoir une idée très rapide de celui qui lui envoie le document.

Vous avez le choix entre la page de garde standard et la page de garde personnalisée.

Avec cette dernière, vous pouvez ajouter un logo, du texte ou tout document de votre choix pour une personnalisation plus poussée. Il suffit de scanner ce que vous vous voulez ajouter pour qu'il soit inclus sur la page de garde.

Le graphique suivant montre le rapport entre le document et la page de garde.




voir en page suivante.











DEPART

15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100%

- 1.OPTIONS FAX
 2.IMPRESSIONS
- 3.REGLAGE INITIAL
- 4.REGLAGE ORIGINAL

PROG. PAGE DE GARDE 1.OUI

2.NON

PERSONNALISEE?

1.001

2.NON

PROG. PAGE DE GARDE

INSERER DOCUMENT

Mémoriser page de garde Affichage du mode d'attente

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix fonction Page de garde

- 1. Page de garde est activée
- 2. Page de garde est effacée

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix forme de la page de garde

- 1. Personnalisée?
- 2. Standard?

(Exemple: page de garde avec logo)

Sélectionnez une rubrique

Insérez le document que vous désirez scanner comme logo de la page de garde personnalisé.

Confirmez avec DEPART

Le document est mémorisé comme image de page de garde.

Conserver des jobs

Si un job ne peut pas être émis, par exemple parce que le télécopieur de votre correspondant est occupé, votre télécopieur essaye de recomposer le numéro par intervalles réguliers de 3 minutes environ*. Après la Xème* rénumérotation, le job sera automatiquement effacé de la file d'attente et un rapport d'émission (voir page 92) sera imprimé. Pour éviter qu'un job soit effacé, utilisez le présent processus. Chaque job sera alors conservé pendant une période déterminée (de 1 à 24 heures). Si l'émission de ce job échoue à l'issue de cette période, il sera automatiquement supprimé de la mémoire.

Chaque fois que vous conservez un job dans la mémoire, votre télécopieur imprime un rapport d'émission (voir page 92) pour vous informer sur la durée de conservation du job dans la mémoire.

Pour envoyer des jobs conservés, reportez-vous à la page 60.


*) Selon le réglage (voir page 107)



- Si un nombre trop important de documents est conservé dans la mémoire, la mémoire du télécopieur sera saturée, car chaque job conservé nécessite de la mémoire.
- En cas de panne de secteur les tâches maintenues sont perdues.















MEMOIRE RESTANT 100%

1.OPTIONS FAX
2.IMPRESSIONS
3.REGLAGE INITIAL
4.REGLAGE ORIGINAL

CONSERVE JOB 1.OUI 2.NON

CONSERVE JOB
TEMPS GARDE=(01-24)
06

Affichage du mode d'attente

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix job conservé

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix temps de conservation (le temps de conservation réglé d'avance est affiché)

Entrée du temps de conservation

-et/ou-

Confirmez avec DEPART

Interroger l'état de tâche actuel

La lampe de statut LIGNE vous permet de reconnaître si votre télécopieur est actuellement actif. Vous avez alors la possibilité d'interroger l'appareil pour qu'il vous indique quel job est en train d'être activé et éventuellement de l'annuler si vous ne désirez pas qu'il le soit.

L'affichage de l'état a la forme suivante:

Ligne 1	EN LIGNE 1 P 001	Indication de l'activité (émission, réception, Dépose / Relève, etc.)
		Indication du numéro de page (Pxxx)
Ligne 2	NUM. FICHIER=123	Indication du numéro de "job"
Ligne 3	EC 14400 BPS	Indication du type de transmission (ECM, G3, Grande Vitesse)
		Indication de la vitesse de transmission (14400 BPS, etc)
Ligne 4	+332131 123456	Indication de l'identification de votre correspondant



VERIFICATION JOB

15-03-00 MER 19:56
MEMOIRE RESTANT 100%

Affichage du mode d'attente

Le témoin de ligne clignote et signale une activité sur la ligne.

Appuyez sur la touche VÉRIFICATION JOB

EN LIGNE 001 NUM. FICHIER= 130 EC G3(V34) +33 2131 158901

Désirez vous annuler le job en cours?

EN LIGNE 001 NUM. FICHIER= 130 EC G3(V34) +33 2131 158901

ANNULATION JOB



ANNULER? NUM. FICHIER= 130 1.OUI 2.NON Annuler l'état actuel

L'état actuel est affiché

L'état actuel est affiché

Appuyez sur la touche ANNULATION JOB

Prêt pour confirmation

...confirmez avec DEPART

Le job actuel est interrompu et le job est annulé


Réglage de base, longueur du document

Dans le réglage de base de votre télécopieur, la longueur du document est limitée à un mètre. Si le document est plus long qu'un mètre, le télécopieur affiche le message d'erreur "bourrage de documents" dès que la lonqueur d'un mètre est dépassée, et interrompt l'émission. Vous pouvez désactiver cette limitation de lonqueur pour éviter ce genre de messages.









15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100%

1.OPTIONS FAX 2.IMPRESSIONS 3.REGLAGE INITIAL 4.REGLAGE ORIGINAL

LONGUEUR MAXI DOC. 1.1M 2.ILLIMITE

Affichage du mode d'attente

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Affichage du réglage de base


Sélectionnez une rubrique

Réglage de base, envoi par la mémoire

Votre télécopieur est préréglé pour que tous les envois soient mémorisés dans la file d'attente avant d'être envoyés (voir page 39). Vous pouvez changer cette programmation de manière à ce que tous les documents que vous envoyez le soient par le chargeur.









15-03-00 MER 19:56 MEMOIRE RESTANT 100%

1.0PT	ONS	FAX	
2.IMPF	RESSI	ONS	
3.REGL	AGE	INITIAL	
4.REGL	AGE	ORIGINAL	

ENVOI PAR MEMOIRE

1.0UI 2.NON Affichage du mode d'attente

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Affichage du réglage de base

Sélectionnez une rubrique


Réglage de base, résolution et contraste

Le réglage de base du contraste et de la résolution peut être modifié. Veuillez vous reporter aux pages 50 et suiv. pour plus d'informations concernant le contraste et la résolution.











15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100%

- 1.OPTIONS FAX
 2.IMPRESSIONS
 3.REGLAGE INITIAL
- 4.REGLAGE ORIGINAL

PROG. RESOLUTION

- 1.STANDARD
- 2.FIN
- 3.SUPER FIN

PROG. CONTRASTE

- 1.NORMAL
- 2.SOMBRE
- 3.CLAIR

Affichage du mode d'attente

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Affichage du réglage de base de la résolution

- 1. Résolution standard (100 x 200 dpi)
- 2. Résolution fine (200 x 200 dpi)
- 3. Résolution super-fine (400 x 400/200 dpi)

Sélectionnez une rubrique

Affichage du réglage de base du contraste

- 1: pour des documents normaux
- 2: pour des documents plutôt clairs
- 3: pour des documents plutôt sombres


Sélectionnez une rubrique

Réglage de base, ECM (mode de correction d'erreurs)

Votre télécopieur est équipé d'un système de correction d'erreur (ECM) qui permet une transmission sans erreur, à condition toutefois que le télécopieur de votre correspondant dispose également de ce système. Un effet lié à l'ECM est que le temps de transmission augmente en cas de problème sur la ligne. Lors de transmission transocéaniques, cela peut induire dans certains cas des coûts très élevés.







15-03-00 MER 19:56
MEMOIRE RESTANT 100%

1.OPTIONS FAX
2.IMPRESSIONS
3.REGLAGE INITIAL
4.REGLAGE ORIGINAL

PROGRAMMER ECM 1.OUI 2.NON Affichage du mode d'attente

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Affichage du réglage de base

Sélectionnez une rubrique

Réglage de base, émission protégée

L'envoi des documents est restreint.

Désormais, vous pouvez envoyer des documents uniquement aux télécopieurs dont l'identité est identique au numéro de fax composé. Vous pouvez ainsi envoyer vos documents à des correspondants spécifiques.



Toute modification de ce réglage de base a des conséquences d'une portée considérable!





15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100%

- 1.OPTIONS FAX
 2.IMPRESSIONS
 3.REGLAGE INITIAL
- 4.REGLAGE ORIGINAL

PROG. ENVOI PROTEGE
1.OUI
2.NON

Affichage du mode d'attente

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Affichage du réglage de base

Sélectionnez une rubrique





Réglage de base, Intervalle de réception

Il peut arriver que le télécopieur soit bloqué pendant un temps relativement long car il est occupé à effectuer des tâches particulières :

- · Multi diffusion
- · Relève multiple
- · File d'attente importante

Pour continuer à pouvoir recevoir des télécopies dans ces circonstances extrêmes, un intervalle de temps variable peut être programmé pour arrêter l'émission entre 2 envois et ainsi libérer le télécopieur pour une réception.



15-03-00 MER 19:56 MEMOIRE RESTANT 100% Affichage du mode d'attente









Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.




Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix pour INTERVALLE DE RECEPTION 0: pas de pause

INTERVAL. = (0-15)MIN 03

Entrez le chiffre souhaité

Confirmez avec DEPART



Réglage de base, Densité d'impression (Economiser toner)

Si vous recevez fréquemment des documents très chargés, vous allez augmenter, de manière importante, la consommation de toner. Vous serez donc obligé de changer plus souvent la cartouche de toner. Vous pouvez demander une impression plus "légère" des documents reçus de manière à réduire votre consommation.







MEMOIRE RESTANT 100%

1.OPTIONS FAX
2.IMPRESSIONS
3.REGLAGE INITIAL
4.REGLAGE ORIGINAL

REG. DENSITE IMPR.
DENSITE (-2 A +2)=
ECLAIRCIR ASSOMBRIR
-2 -1 0 +1 +2

Affichage du mode d'attente

Appel du menu.


Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Menu de sélection pour la densité d'impression

Sélection de la valeur souhaitée

...confirmez avec DEPART







Réglage de base, impression dans l'ordre

1.0UI 2.NON

Il est possible de modifier le préréglage du tri des copies (voir page 35).









15-03-00 MER 19:56
MEMOIRE RESTANT 100%

1	- (0 P	T I	0 1	N S	S	F	Α	Χ					
2		ΙM	PΕ	RΕ	S	SI	0	N	S					
3	. 1	RΕ	G١	_ A	G١	Ε	Ι	N	I.	ΤI	Α	L		
4	_	RΕ	G١	_ A	G١	Ε	0	R	Ι(GΙ	N	Α	L	

PROB. IMPR. EN ORDRE

Affichage du mode d'attente

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix pour le tri des copies

Sélection de la valeur souhaitée

Réglage de base, papier à lettres


Si l'on utilise le télécopieur comme imprimante PC il est possible d'utiliser la cassette de son choix (si celles-ci sont montées). Dans ce contexte, on dépose normalement du papier à en-tête dans une cassette papier définie. Pour éviter à tout prix qu'à l'arrivée d'un fax (p.ex. en cas de manque de papier dans les autres cassettes) il soit fait appel à cette cassette, on peut exclure celle-ci de la réception de télécopies.



- · Cette fonction n'est disponible que lorsque la cassette papier livrable en option est montée.
- Cette fonction n'est plus disponible si une cassette a déjà été spécifiée sous "Feuille de séparation" (voir page 116).








MEMOIRE RESTANT 100%





- 2.IMPRESSIONS
 3.REGLAGE INITIAL
- 4.REGLAGE ORIGINAL





- 1.NON
- 2.BYPASS
- 3.UPPER TRAY

ANT 100%

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique


Affichage du mode d'attente

Menu de sélection pour la cassette télécopie bloquée (l'affichage dépend des cassettes incorporées)

- 1. pas de blocage de la cassette
- 2. alimentateur automatique*
- 3. Cassette 1
- 4. Cassette 2
- 5. Cassette 3

Sélectionnez une rubrique

Avec STOP, retour à l'affichage du mode d'attente





STOR

Réglage de base, envoi après scan

Le télécopieur est préréglé pour que la numérotation commence dès que la première page du document à envoyer a été scannée. Dans le cas d'une file d'attente très importante, cela peut entraîner que l'indication de la page dans l'en tête d'émission soit incomplète. En outre, dans le cas d'une saturation de la mémoire, la transmission est interrompue et la partie du document déjà en mémoire est supprimée. Cela évite un bourrage sur le chargeur de documents. Au cas où un nombre important de fichiers est prévu, le réglage de base doit être changé de manière à ce que la transmission ne débute qu'une fois la mise en mémoire du document terminée. De plus, la manière de gérer la saturation de la mémoire peut aussi être réglée.



Affichage du mode d'attente








15-03-00 MER 19:56

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.




ENVOI APRES SCAN 1. ENVOI PENDANT SCAN 2. ENVOI APRES SCAN

Sélectionnez une rubrique

Affichage du réglage de base envoi apres

- 1. La sélection commence pendant la scannérisation
- 2. La sélection commence après la scannérisation



Sélectionnez une rubrique

QUAND MEM PLEINE 1.EFFAC.PAGE SCANNEE 2 FNVOI PGES SCANNES Pour sélection 2 (comportement en cas de débordement de la mémoire)

- 1. L'émission est interrompue (chargeur est de nouveau disponible)
- 2. L'émission est poursuivie (les documents restent dans le chargeur jusqu'à ce que la mémoire soit de nouveau libre)

Sélectionnez une rubrique





Fonctions additionnelles (SUB, SEP, PWD)

Parallèlement à l'innovation permanente dans l'industrie des télécommunications, la technologie des télécopieurs s'améliore continuellement. L'ITU/T (ex CCITT) agit en tant que collège international pour assurer la standardisation des nouvelles options de communication. Cela assure une compatibilité entre toutes les marques.

Toutes les fonctions particulières décrites ci dessous se rapportent aux **réseaux de fax** et sont ajoutés en tant que réglages supplémentaires dans les numéros de fax.

Veuillez noter que le télécopieur de votre correspondant doit également être compatible avec ces fonctions pour qu'elles soient applicables.

SUB:

(Sous-adresse) Ce mode est utilisé pour envoyer des documents dans des réseaux d'ordinateurs. Le numéro de fax (le numéro de fax du serveur dans le réseau) ainsi que la sous-adresse du poste de travail dans le réseau doivent être entrés pour permettre au document télécopié d'être adressé à un PC particulier du réseau. La sous-adresse est entrée sous la forme d'un numéro comportant 20 caractères au maximum.

SEP:

(Relève/dépose séparée) Ce mode est utilisé pour effectuer une relève/dépose depuis un réseau d'ordinateurs. Vous devez entrer le numéro du fax (le numéro du serveur de télécopies dans le réseau) ainsi que l'adresse de relève/dépose du poste de travail dans le réseau d'où un document doit être relevé ou déposé. L'adresse de relève/dépose est entrée sous la forme d'un nombre de 20 chiffres au maximum.

PWD:

(Mot de passe) Le mot de passe sert de sécurité supplémentaire pour des opérations dans un réseau d'ordinateurs. Il permet de protéger les procédures d'envoi et de relève dans les réseaux d'ordinateurs. Des fonctions comme "signature électronique" ainsi que le mode avec code personnel (PIN) sont également possibles.

Le mot de passe est entré sous la forme d'un nombre de 20 chiffres au maximum.



15-03-00 MER 19:56 MEMOIRE RESTANT 100% Affichage du mode d'attente

Placez le document N'oubliez pas: La face imprimée vers l'appareil

Prêt à l'envoi

Actionnez le clapet de fonction menu Appuyez sur la touche de fonction correspondante

Faites votre choix des paramètres additionnels 1: complet

- 2. CLID
- 2: SUB
- 3: SEP
- 4: PWD


Sélectionnez une rubrique Exemple: Sous adresse (SUB)


voir en page suivante.



3.SEP

2





Cassettes de papier additionnelles (option)

Si la cassette de 550 feuilles ne convient pas à vos besoins, vous avez la possibilité d'installer jusqu'à deux cassettes additionnelles (chacune pouvant contenir 550 feuilles).

En outre, on a la possibilité d'utiliser un by-pass qui offre aussi bien une réserve de papier que la possibilité d'imprimer l'accusé d'émission sur du papier A5

Si vous utilisez votre télécopieur comme imprimante, cette option peut être étendue à une troisième cassette.

Veuillez vous adressez à votre revendeur TOSHIBA pour commander une cassette supplémentaire.

ENTRER NUM. TEL.

Mode ligne 2 (option)

Lorsqu'une deuxième ligne (option) est installée dans votre télécopieur, vous pouvez configurer cette ligne différemment de la première.

Réglage:	Effet :	Indications pratiques :
EMISSION & RECEPT.	La deuxième ligne a la	La deuxième ligne est utilisée comme
	même priorité que la	seconde ligne d'émission par le télécopieur.
	ligne 1.	Nous recommandons de choisir ce réglage,
		si vous devez envoyer de nombreuses
		télécopies (p.ex. dans le cas d'émissions
		volumineuses à plusieurs destinataires) et
		attachez beaucoup d'importance à une
		expédition rapide de celles-ci.
RECEPTION SEULE	La deuxième ligne n'est	Si votre fax doit être si possible toujours
	utilisée que comme ligne	joignable, vous pouvez réserver la deuxième
	de réception.	ligne exclusivement à la réception de
		télécopies. Dans ce cas, les émissions ne
		sont effectuées que via la ligne 1.
RECEPTION SEULE	La deuxième ligne peut	Ce réglage signifie un fonctionnement
	être limitée à une simple	combiné pour la deuxième ligne. En dehors
	ligne de réception	de ce laps de temps, la deuxième ligne a la
	pendant un laps de	même priorité que la ligne 1 (voir premier
	temps sélectionnable.	réglage). Pendant cette période, elle n'est
		utilisée que pour la réception (voir second
		réglage)

Vous pouvez contourner temporairement ces réglages au moyen de la fonction "SELECTION LIGNE" du télécopieur (voir page 14).





15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100% ENTRER NUM. TEL.

- 1.OPTIONS FAX 2.IMPRESSIONS 3.REGLAGE INITIAL 4.REGLAGE ORIGINAL
- 2'ME LIGNE TEL 1.EMISSION & RECEPT. 2.RECEPTION SEULE
- 3.PLAGE RECEPT SEULE

Affichage du mode d'attente

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix pour mode ligne 2

Exemple: MINUTERIE

voir en page suivante.



RECEPTION SEULE

PLAGE HORAIRE= 00:00 - 00:00 Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix pour intervalle « seulement ligne de réception »





DEPART



Entrée d'un nouvel intervalle

Confirmez avec DEPART

INCIDENTS POSSIBLES

Programmes de diagnostic

Votre télécopieur dispose d'une routine de test automatique qui vérifie le bon fonctionnement des fonctions les plus importantes. Le résultat de ce test est retenu dans un rapport d'essai que l'on peut imprimer à tout moment.

En outre, on a la possibilité de tester au choix les composants individuels suivants:

01.TEST ADF	Fonctionnement du chargeur de documents (ADF)
02.TEST TOUCHE	Fonctionnement des touches individuelles sur le panneau de commande
03. LED TEST	Fonctionnement de tous les témoins
04. LCD TEST	Fonctionnement de l'écran d'affichage
05.TEST HAUT PARLEUR	Fonctionnement du haut-parleur
06. SWITCH TEST	Fonctionnement des touches sensitives
07.TEST IMPRESSION	Fonctionnement de l'unité imprimante sous forme d'une impression d'essai







15-03-00 MER 19:56
MEMOIRE RESTANT 100%

1.OPTIONS 2.IMPRESS 3.REGLAGE 4.REGLAGE	FAX
2.IMPRESS	IONS
3.REGLAGE	INITIAL
4.REGLAGE	ORIGINAL



Routine de test automatique

Affichage du mode d'attente

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.


Sélectionnez une rubrique

Affichage de l'opération de test en cours (mouvement continu de la barre d'affichage)

Annuler en appuyant sur STOP

-ou-

l'impression d'une image d'essai de l'imprimante a lieu après env. 6 minutes



15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100%

Impression d'un rapport d'essai Affichage du mode d'attente





1.OPTIONS FAX 2.IMPRESSIONS 3.REGLAGE INITIAL 4-REGLAGE ORIGINAL

15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100% IMPRESSION RAPPORT

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique Impression d'un rapport d'essai

IMPRESSION DU RAPPORT DES MES TESTS

PAGE

001

08.FEB.00 17:11 HEURE : NUM TEL1 : +33-1234567890

NOM : TOSHIBA MARKETING DP120F

CONTENU DU TEST NOTE RESHLTAT DATE

NG

TEST AUTO

FLASH ROM

PROGRAM ME

OK FONCTION OK LANGAGE OK

57A

C692 08-02-2000 13:11 AA3A 08-02-2000 14:22 3621 08-02-2000 15:36

08-02-2000 15:42

SRAM

ADDRESS BUS DATA BUS

DRAM

ADDRESS BUS

DATA BUS

MODEM

LIGNE (#1)

SCANNER

RAM

OMBRE

CODEC IMPRIMANTE

REPERTOIRE


TEST INDIVIDUEL

TEST ADF TEST TOUCHE LED TEST LCD TEST TEST HAUT PARLEUR

SWITCH TEST TEST IMPRESSION









15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100%

1.OPTIONS FAX
2.IMPRESSIONS
3.REGLAGE INITIAL
4.REGLAGE ORIGINAL

O1.TEST ADF
O2.TEST TOUCHE
O3.TEST LED
O4.TEST LCD

Test des composants individuels:

Affichage du mode d'attente

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Les 4 premiers composants sont affichés.

Sélectionnez une rubrique

Messages d'erreur à l'écran

Votre télécopieur vous indique des erreurs de fonctionnement, ou n'exécute pas une fonction comme vous l'avez demandé. Avant de vous adresser au service après-vente, identifiez le message d'erreur dans la liste suivante. Vous serez probablement en mesure de réparer l'erreur vous-même.

Processus général à suivre en cas de messages d'erreurs affichés sur l'écran

- 1. Analysez le message d'erreur.
- 2. Corrigez la cause de l'erreur.
- 3. Appuyez sur STOP pour effacer le message d'erreur de l'écran.
- 4. Si nécessaire, éteignez le télécopieur 10 secondes et appuvez sur STOP une nouvelle fois.

Æ

Tous les messages d'erreur restent affichés jusqu'à ce qu'ils soient effacés avec la touche STOP. Si un message d'erreur ne disparaît pas, cela signifie que la cause de l'erreur n'a pas encore été corrigée.

Affichage	Cause	Comment corriger les erreurs
DONNEES PERDUES	La mémoire du répertoire	Appuyez sur la touche STOP. Si le
	alphabétique et les réglages	message d'erreur ne disparaît pas,
	internes ont été perdus suite à	activez le processus d'installation (voir
	une panne de secteur	page 12) et confirmez tous les réglages.
	prolongée.	La pile au lithium est éventuellement
		usée.
PANNE SECTEUR	Le contenu de la mémoire	Le rapport des pannes de courant (voir
	image a été perdu suite à une	page 102) est imprimé pour vous fournir
	panne de courant.	la liste des paramètres qui ont été
		perdus.
PANNEAU OUVERT	Le clapet porte-documents	Laissez ce capot se mettre doucement
	n'est pas encliqueté.	en position.
CAPOT OUVERT	La partie supérieure du boîtier	Fermez doucement le capot du boîtier.
	de votre télécopieur n'a pas été	
	mise en position.	
REPERTOIRE PLEIN	La mémoire des numéros de	Effacer les numéros de fax non utilisés
	fax (mémoire d'accès abrégés /	pour libérer de la mémoire.
	d'accès directs « 1 touche »)	
	est pleine.	
MEMOIRE SATUREE	La mémoire d'émission / de	Envoyez votre/vos document(s) dans un
	réception est saturée.	mode de faible résolution ou envoyez-les
		en utilisant le mode direct (voir page 42).
		Si cette erreur persiste, demandez à
		votre revendeur une extension de
		mémoire.
BOURRAGE DOCUMENT	Bourrage dans le chargeur de	Suivez les instructions de la page 146
	documents.	pour corriger le bourrage de documents.
CASSETTE SUP. VIDE	(Seulement en cas de cassette	Mettez une nouvelle rame de papier (voir
	supplémentaire)	page 10).
	Il n'y a pas de papier	
	d'impression.	

Affichage	Cause	Comment corriger les erreurs
CASSETTE MILIEU VIDE	(Seulement en cas de cassette	Mettez une nouvelle rame de papier (voir
	supplémentaire)	page 10).
	Il n'y a pas de papier	
	d'impression.	
CASSETTE BAS VIDE	(Seulement en cas de cassette	Mettez une nouvelle rame de papier (voir
	supplémentaire)	page 10).
	Il n'y a pas de papier	
	d'impression.	
PLUS DE PAPIER	Il n'y a pas de papier	Mettez une nouvelle rame de papier (voir
	d'impression.	page 10).
PRESQUE PLUS TONER	Il n'y aura bientôt plus de toner.	Contactez votre revendeur TOSHIBA pour
	Vous pouvez encore imprimer	commander une nouvelle cartouche de
	environ 100 feuilles.	toner (voir page 8).
PLUS DE TONER	Il n'y a plus de toner.	Installez une nouvelle cartouche de toner
		(voir page 8).
FIN DE VIE TAMBOUR	L'ensemble tambour est	Contactez votre revendeur TOSHIBA pour
	presque entièrement usé. Vous	commander un nouvel ensemble
	pouvez encore imprimer environ	tambour.
	100 feuilles.	
CHANGER TAMBOUR	L'ensemble tambour est	Remplacez l'ensemble tambour (voir
	entièrement usé.	page 25).
VERIFIER UNITE DEVE.	L'unité d'impression est	Installez l'unité d'impression
	absente ou mal installée.	correctement. Activez la fonction de
		verrouillage.
DEVICE ERROR xx	L'unité d'impression est	Adressez-vous à votre revendeur
	défectueuse.	TOSHIBA en lui indiquant le code du
		message d'erreur.
RESEAU DESACTIVE	Les cartes réseau optionnelles	Vérifiez si la carte de réseau a été
	(NIC) sont défectueuses, des	installée correctement.
	composants spécifiques du	
	réseau ne fonctionnent pas	
	correctement.	
PROBLEME RESEAU	Les câbles de réseau ne sont	Vérifiez le raccordement au réseau et ré-
	pas correctement branchés	établissez la liaison correcte.
	(seulement pour carte de	
	réseau optionnelle)	
PCL DESACTIVE	La carte PCL optionnelle est	Vérifiez si la carte d'imprimante a été
	hors service, les composants	installée correctement.
	PCL de l'imprimante ne	
	fonctionnent pas correctement.	

Affichage	Cause	Comment corriger les erreurs
VERIFICATION LIGNE-1	La ligne 1 n'est pas connectée	Vérifiez le câble reliant l'appareil à la prise
	au réseau téléphonique /	téléphonique. Si la prise est branchée
	installation privée automatique	correctement, appelez le service de
		dépannage.
VERIFICATION LIGNE-2	Voir "VERIFICATION LIGNE-1"	Voir "VERIFICATION LIGNE-1"
(Seulement avec 2ème		
ligne montée en option)		
OPERATION IMPOSSIBLE	Vous avez choisi une fonction	Observez les instructions de
	inutilisable actuellement.	fonctionnement pour toute limitation
		concernant l'opération que vous avez
		sélectionnée.

Codes d'erreur dans l'accusé d'émission et journal

Si "ERREUR D'EMISSION" apparaît sur l'écran de visualisation de votre télécopieur, le code d'erreur indique l'erreur. Le même code est également affiché dans le journal et dans le rapport d'émission.

Code	Cause	Comment corriger les erreurs?
10	Pas de papier dans la cassette	Rajouter du papier dans la cassette de papier.
11	Bourrage de papier	Retirez le bourrage de papier (voir page 147).
12	Bourrage de documents dans le	Suivez les instructions de la page 146 pour corriger le
	chargeur de documents.	bourrage de documents.
13	Ouvrez les capots supérieurs	Laissez le capot se mettre en position doucement.
20	Coupure de courant	Coupure de courant.
22	Erreur de mémoire	Si l'erreur se reproduit fréquemment, informez le service
		après-vente de votre revendeur TOSHIBA.
30	Emission interrompue par	Redémarrez le processus d'émission ou demandez à
	l'émetteur/le récepteur.	votre correspondant de répéter le processus d'émission.
32	Erreur pages	Le nombre de pages envoyées ne correspond pas au
		nombre de pages qui a été configuré (voir page 63).
33	Erreur Dépose/Relève	Il n'y avait pas de document en dépose, le mot de passe
		était incorrect ou la protection demandait des critères
		particuliers. (voir page 69)
42	Saturation de mémoire	Envoyez votre/vos document(s) dans un mode de faible
		résolution ou envoyez-les en utilisant le mode direct
		(voir page 42). Si cette erreur se reproduit fréquenement,
		demandez une extension de mémoire à votre revendeur.
50	Ligne occupée.	Testez la communication avec l'option Ecoute de Ligne
		(voir page 48). Si vous êtes branché derrière un PABX
		avez vous pensé à taper * avant le numéro (voir
		page 18)?
53	Mot de passe incorrect	Mauvais code d'accès dans la récupération d'un
		document (voir page 69)
60	Ligne occupée.	Emettre de nouveau le document.
B0-B5	Erreur de communication	La ligne est mauvaise.
CO-C4		Le document n'a probablement pas été émis. Pour être
D0-D2		sûr, émettez le document une nouvelle fois.
F0, F1		
E0-E6	Erreur d'impression	Un problème d'imprimante a eu lieu pendant la réception,
		ce qui a occasionné une saturation de la mémoire.
87	Saturation récepteur	Surcharge de mémoire dans l'autre télécopieur. Ré-
		émettez votre document plus tard.

Problèmes à l'émission

Cela peut arriver: Votre télécopieur annonce une erreur de manipulation ou il n'exécute pas immédiatement la fonction souhaitée. Avant d'appeler inutilement le technicien du service après-vente, prenez un peu de temps et essayez de vous dépanner vous-même. Cette liste de contrôle vous aidera à détecter et éliminer les erreurs.

Problème	Cause	Solution
Votre document n'est pas	Votre écran conversationnel	Si l'écran affiche un message d'erreur
introduit dans le chargeur	indique un problème.	éliminez la panne et supprimez le message
		avec la touche «STOP».
	Le télécopieur n'est pas sous	Le cordon secteur est-il branché? Le
	tension.	télécopieur doit être sous tension
		(voir page 9).
	Le format du document ou	N'utilisez que des documents qui
	l'épaisseur du papier ne	correspondent aux dimensions autorisées
	correspondant pas aux	(voir page 37).
	dimensions autorisées.	
	Le panneau de contrôle n'est	Fermez le panneau de contrôle. Il doit être
	pas fermé correctement.	encliqueté à gauche et à droite.
Le message « EN LIGNE »	Vous avez composé un numéro	Rappelez: Attendez jusqu'à ce que le
n'est pas affiché lorsque	avec le téléphone et reposé le	télécopieur de votre correspondant
vous appuyez sur la touche	combiné avant d'avoir appuyé	réponde seulement après cela appuyez sur
DEPART.	sur la touche "DEPART».	la touche «DEPART» puis raccrochez le
		combiné.
Le document a été abîmé	Le format du document ou	N'utilisez que des documents qui
lors d'une émission ou	l'épaisseur du papier ne	correspondent aux dimensions autorisées
d'une copie locale.	correspondant pas aux	(voir page 37).
	dimensions autorisées.	
	Les guides de document ne	Ajustez correctement les guides.
	sont pas ajustés au format du	
	document.	
Votre télécopieur a exécuté	L'autre télécopieur n'est pas	Demandez à votre correspondant de
la transmission sans	prêt (par ex.: bourrage papier	mettre son télécopieur en ordre de
problèmes mais votre	ou pas de papier).	marche. Ensuite recommencez la
correspondant n'a rien		transmission.
reçu.		
Le document émis est	Vous avez déposé le côté verso	Envoyez de nouveau le document: il doit
arrivé chez votre	de votre document tourné vers	être placé face imprimée vers le
correspondant en tant que	l'appareil.	télécopieur.
page blanche.		
Votre correspondant	L'unité de lecture de votre	Photocopiez votre document avec le
signale: le document	télécopieur est sale ou abîmée.	télécopieur. Si la photocopie est
transmis est peu lisible.		également peu lisible nettoyez la tête de
		lecture (voir page 35). S'il n'y a pas
		d'amélioration contactez votre service
		après-vente.

Problème	Cause	Solution
Votre correspondant	RESOLUTION et CONTRASTE ne	Photocopiez votre document avec le
signale: le document	sont pas réglés de façon	télécopieur et ajustez la résolution et le
transmis est peu lisible.	optimale.	contraste (voir page 35). Vérifiez les
		réglages avec une nouvelle photocopie
		(voir page 50 / 51).
	La ligne téléphonique n'est pas	Rappelez. Eventuellement vous
	bonne.	obtiendrez une meilleure ligne.
La numérotation "1	Les numéros abrégés ou «1	Vérifiez et corrigez les numéros mis en
touche" ou la numérotation	touche» ne sont pas enregistrés	mémoire (voir page 77 / 82).
abrégée ne fonctionnent	correctement.	
pas.		
Votre appel n' aboutit pas	Si vous êtes connecté derrière	Refaites le paramètrage de ligne (voir
bien que vous ayez	un PABX vous n'avez pas	page 18).
composé le bon numéro.	correctement paramètré	
	l'appareil.	
	Le cordon téléphonique n'est	Vérifiez et corrigez le raccordement.
	pas enfiché.	(voir page 9).

Problèmes de réception


Cela peut arriver:Votre télécopieur annonce une erreur de manipulation ou il n'exécute pas immédiatement la fonction souhaitée. Avant d'appeler inutilement le technicien du service après-vente, prenez un peu de temps et essayez de vous dépanner vous-même. Cette liste de contrôle vous aidera à détecter et éliminer les erreurs.

Problème	Cause	Solution
Le combiné étant		
	Votre écran conversationnel	Si l'écran affiche un message d'erreur
décroché, vous appuyez	indique un problème.	éliminez la panne et supprimez le
sur la touche «DEPART»		message avec la touche «STOP».
pour recevoir une	Le télécopieur n'est pas	Vérifiez le branchement de votre
information. Il ne se passe	branché correctement.	télécopieur.
rien	Le télécopieur n'est pas sous	Le cordon secteur est-il branché? Le
	tension.	télécopieur doit être sous tension
		(voir page 9).
	Il y a encore un document dans	Appuyez sur la touche «STOP» et enlevez
	le chargeur.	le document du chargeur.
	Vous avez raccroché le combiné	Attendez que le télécopieur de votre
	avant d'avoir appuyé sur la	correspondant se signale de nouveau -
	touche «DEPART».	appuyez alors sur la touche «DEPART»
		puis raccrochez le combiné.
	Un des capots du télécopieur	Fermez le capot. Il doit être encliqueté à
	n'est pas fermé.	gauche et à droite.
Le papier de réception est	Il y a un bourrage papier.	Enlevez le papier qui est bloqué (voir
bloqué.		page 147).
Le document reçu est peu	Le document est de piètre	Priez l'expéditeur d'ajuster la résolution
lisible.	qualité.	et le contraste et de recommencer son
		émission.
	La qualité de la ligne	Demandez à votre correspondant de
	téléphonique est médiocre.	refaire un envoi.
Vous n'avez reçu que des	L'expéditeur a fait une erreur en	Demandez à l'expéditeur s'il n'aurait pas
feuilles blanches.	chargeant le document à	déposé le document à l'envers.
	télécopier.	
Le document reçu n'est	Le capot de votre télécopieur	Fermez le capot. Il doit être encliqueté à
que partiellement imprimé.	n'est pas bien fermé, un côté	gauche et à droite.
	est ouvert.	
Vous pouvez envoyer des	La protection de réception est	Désactivez la réception protégée (voir
fax sans problèmes mais	active.	page 34).
pas en recevoir.		

Nettoyer l'appareil et le lecteur de documents

Pour le nettoyage de votre télécopieur, n'utilisez jamais de substances agressives - celles-ci risquent d'endommager votre appareil. Lorsque des documents transmis sont difficiles à lire, le lecteur de documents doit être nettoyé. Vous pourrez facilement vérifier quand ceci est nécessaire: Faites une copie d'essai d'un document et comparez celle-ci à l'original.

Ouvrez le chargeur de documents en appuyant sur la touche de déblocage correspondante.



Essuyez à l'aide d'un chiffon doux, la lanière de métal blanche et le lecteur de documents se trouvant du côté opposé.

À

Si les pièces sont fortement encrassées, vous pouvez aussi utiliser un chiffon légèrement humide puis les essuyer avec un chiffon sec.




Ramenez le chargeur dans sa position originale. Veillez à ce que le clapet encliquette bien des deux côtés.




Eliminer le bourrage de papier

Laissez le télécopieur enclenché. Enlevez les documents restants du chargeur de documents.



Ouvrez le chargeur de documents en appuyant sur la touche de déblocage correspondante.



Enlevez le document qui a occasionné le bourrage. Contrôlez si des restes de papier se trouvent encore dans le chargeur.



Ramenez le chargeur dans sa position originale. Veillez à ce que le clapet encliquette bien des deux côtés.




Eliminer un bourrage du papier de réception

En cas de bourrage du papier de réception l'écran affiche: "BOURRAGE PAPIER XX". La paire de chiffres identifie ici l'endroit où s'est produit le bourrage dans le télecopieur

Code	Position du bourrage
10	Cassette papier. Dans le cas de cassettes supplémentaires. Cassette supérieure
20	Cassette papier optionnelle Cassette centrale
30	Cassette papier optionnelle Cassette inférieure
50	By-pass
80	Domaine d'entrée du papier (directement derrière la cassette)
90	Domaine de sortie du papier (directement avant la sortie du papier)

Laissez le télécopieur enclenché. Ouvrez le guidage de papier latérale et sortez en tirant la feuille qui s'v trouve éventuellement.




Ouvrez ensuite le couvercle du boîtier en actionnant le levier de déblocage.



Sortez l'ensemble imprimante de l'appareil ouvert.

Au cas où il y aurait du papier endessous du rouleau de transport



métallique, vous pouvez libérer le papier en appuyant sur le levier vert (comme montré sur le croquis)




Veillez à ce que la papier ne soit pas déchiré pendant cette opération.



Si le papier se trouve déjà en partie dans l'unité de fixation, on peut le sortir en le tirant contre la direction d'impression - comme montré dans le croquis



- Veillez à ce que la papier ne soit pas déchiré pendant cette opération.
- Attention, l'unité de fixation peut être très chaude. RISQUE DE BRULURE!
- Ne tirez pas le papier en direction de la sortie de papier, s.v.p.



Après avoir éliminé le bourrage de papier et enlevé d'éventuels restes de papier, remettez l'ensemble imprimante en place et fermez l'appareil et/ou le guidage de papier latéral.

Note

En cas de bourrage de papier pendant la réception d'une télécopie, les pages restantes sont sauvegardées dans la mémoire. Après l'élimination du bourrage, les pages restantes sont imprimées automatiquement.



Nettoyer ensemble imprimante

Si, par mégarde, du toner a pénétré dans l'intérieur de l'appareil, nettoyer le corona de chargement, si nécessaire.




Le corona de chargement est constitué d'un fil très fin qui est tendu dans une cage métallique sur toute la longueur du tambour.


L'outil spécial, fourni avec le télécopieur, vous permet de nettoyer le corona de charge sans aucun danger.




- Eteignez le télécopieur
- Tirez la touche de déverrouillage pour ouvrir le télécopieur (voir page 7)



 Sortez l'ensemble imprimante du télécopieur en le tirant par les poignées vertes.




 Séparez l'ensemble développeur de l'unité tambour.



 Placez avec précaution l'outil de nettoyage sur la cage métallique (comme illustré sur le croquis) et ensuite faites-le coulisser plusieurs fois d'avant en arrière sur toute la longueur du fil corona.

Note

Les autres pièces du lot de nettoyage sont réservées pour l'entretien par le service aprèsvente de votre télécopieur. Veuillez conserver ces objets en un lieu sûr.



Maintenance à distance (COMLINE)

Votre télécopieur permet de réaliser un diagnostic à distance. Cela signifie que les réglages internes peuvent être lus et modifiés via une ligne téléphonique. Afin de garantir que toutes les exigences concernant la protection de vos données soient respectées, COMLINE est possible uniquement si vous activez temporairement votre télécopieur pour cette fonction.

En outre, la télémaintenance peut être protégée à l'aide d'un mot de passe.









15-03-00 MER 19:56 MEMOIRE RESTANT 100%

1. OPTIONS FAX 2.IMPRESSIONS 3.REGLAGE INITIAL 4-REGLAGE ORIGINAL

ACCES A DISTANCE 1.0UI 2.NON

Enclencher la télémaintenance:

Affichage du mode d'attente

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix


- 1: COMLINE activé temporairement
- 2: COMLINE impossible

Sélectionnez une rubrique

Avec STOP, retour à l'affichage du mode d'attente









15-03-00 MER 19:56 MEMOTRE RESTANT 100%

1.OPTIONS FAX 2.IMPRESSIONS 3.REGLAGE INITIAL 4.REGLAGE ORIGINAL

PROG MOT PASSE RDC CODE D'ACCES=(MAX20)

Installer le mot de passe pour la télémaintenance:

Affichage du mode d'attente

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix pour le mot de passe

Entrée du mot de passe (chiffres)

Confirmez avec DEPART

Commande automatique des consommables

Lorsque les consommables (tambour, toner etc.) de votre télécopieur sont épuisés, une commande automatique de ces pièces peut être effectuée via le télécopieur. Avant de procéder aux réglages correspondants, mettez vous d'accord avec votre revendeur sur la manière et sur les conditions sous lesquelles ce service de commande automatique doit être effectué.





15-03-00 MER 19:56

MEMOIRE RESTANT 100%

- 1.OPTIONS FAX
- 2.IMPRESSIONS
 3.REGLAGE INITIAL
- 4.REGLAGE ORIGINAL

PROG COMMANDE CONSO
1.PROG DESTINATION
2.CONSOMMABLES
3.AUTRE INFORMATION

Affichage du mode d'attente

Appel du menu.

Les 4 premières rubriques sont visibles.

Sélectionnez une rubrique

Faites votre choix

- Entrée du numéro de fax du partenaire contractant.
- 2. Sélection des critères de consommation spécifiques.
- 3. Autres informations relatives à l'opération de commande
- 4. Impression de la liste de commande

Sélectionnez une rubrique

Avec STOP, retour à l'affichage du mode d'attente

*) Pour de plus amples détails sur ces entrées, veuillez contacter votre revendeur ou partenaire contractant.

Transfert

Ce point de menu permet d'effectuer des réglages techniques supplémentaires qui ne devront être réalisés que par le personnel technique du revendeur.

^{1 0} STOP

151

Raccordement à un PABX

Si votre télécopieur est branché derrière un PABX cela peut être une source supplémentaire de risques d'erreur. Dans l'éventualité d'un problème, vous devez lire les questions posées ci-dessous et faire le raprochement avec votre installation. Il peut être nécessaire, dans certains cas, de consulter l'installateur du PABX:

- Le PABX a-t-il un accès à la ligne publique (RTC)?
- · Le PABX possède-t-il des SDA?
- Avez-vous appuvé sur la touche * avant de composer votre numéro?
- De quelle manière obtient-on la ligne publique (Flash, Préfixe)?
- Quelle est le procédé de numérotation utilisé? *
- *) Le procédé de numérotation préréglé est FV(fréquence vocale). Pour utiliser le procédé de numération à impulsion, veuillez contacter votre revendeur.

HOMOLOGATION

Nous déclarons que le sigle **C** € de Toshiba ou de TEC Corporation est utilisé conformément aux directives EN 50 082-1. EN 55 022/B et EN 60 950.

Niveau de bruit

Décret d'information sur le bruit des machines 3. GSGV, 18.01.1991: Le niveau de pression sonore le plus élevé est au plus de 70 dB (A) selon ISO 7779.

EPA ENERGY STAR



Additif au manuel de l'opérateur du DP 120F

L'agence américaine EPÀ (Environmental Protection Agency — Agence de Protection de l'Environnement) a lancé un programme non gouvernemental, appelé ENERGY STAR, afin d'encourager la diffusion et l'utilisation volontaire de technologies économisant l'énergie qui améliorent l'environnement de travail, augmentent la productivité, évitent la pollution et réduisent les dépenses d'énergie. En tant que participant au projet ENERGY STAR, Toshiba Europa (I.G.) GmbH a établi que ce modèle de télécopieur est conforme aux directives ENERGY STAR pour l'économie d'énergie. Ces directives exigent que tout télécopieur portant le label ENERGY STAR garde un niveau de consommation très bas en mode attente ou qu'il ait une fonction «Economie d'énergie» qui passe automatiquement l'appareil en mode attente après une certaine période d'inactivité.

Pour de plus amples informations sur le programme ENERGY STAR, veuillez contactez: ENERGY STAR Printers/Fax Machines US EPA (62021)

Washington, DC 20460

ENERGY STAR est une marque déposée aux Etats-Unis d'Amérique.

Déclaration de conformité

Par la présente, nous : Fabricant : Toshiba Europe GmbH

Adresse: Hammfelddamm 8

D-41460 Neuss

déclarons : que les télécopieurs Modèles DP 80F/85F/120F

satisfont aux exigences fondamentales de l'article 3 de la directive CE 1999/5/EC et que les normes

EN 60950:1992 + A1:1993 + A2:1993 + A3:1995 + A4:1997 + A11:1997

EN 60825 - 1:1994 + A11:1996

EN 55024:1998

EN 55022 :1998 Classe A

EN 61000-3-2:1995 + A1:1998 + A2:1998

EN 61000-3-3:1995

Décision du Conseil 1998 / 482 / CE du 20.07.98 (CTR 21)

L'appareil est conçu pour tous les interfaces analogiques dans l'Union européenne étant donné qu'il a été contrôlé conformément à TBR 21.

INDEX

A	Ensemble développeur7	Messages d'erreur139
Accusé de réception89,	Ensemble tambour9	Modifier, groupes8
Accusé d'émission A5 90, 134	Entête d'émission 17, 104	Multidiffusion40
Accusé d'émission sur A5 90, 134	Etat de tâche 121	
Accusé, appel de groupes 94		N
Accusé, émission89	F	Nettoyage, scanner 146
Accusé, émissions de la	Feuille de séparation 116	Nom de l'utilisateur 1!
mémoire 92	FIN 50, 124	Nombre de sonneries
Accusé, multidiffusions 94	Fonction d'annuaire 45	Nouvelle émission 60
Appel ligne extérieure 18	Format de papier 37, 134	Numéro de fax alternatif 7
Appel, appel individuel 69	Format de papier 37, 134	Numérotation à fréquence
Appel, multiple70		vocale15
Appel, permanent	G	Numérotation à impulsion 15
Appel, supprimer 72	Gestion des tâches40	realition of imparison
Attente	Groupe, libre 46	0
Attorito	Groupes 46	~
_	•	Ordre de diffusion en différé 103
В	Н	
Bourrage de documents 146	==	P
Bourrage de papier 146	Heure 21	Page de garde 56, 118
By-pass 133		Papier de réception10
	1	Papier lettres 130
C	Identifiant 17, 104	Photo 50
Carte mémoire11	Impression, en sens correct 31	PHOTO 50
Cassette papier 10, 134	Impression, multiple32	Poste principal18
Changer numéro abrégé 80	Infobox 66	Poste secondaire 18, 15
Circuit d'économie de courant 110	Installation avec poste	Prise de téléphone
Code service 112	supplémentaire18	Prise TAE
Code TOSHIBA	Installation de	Procédé de sélection 15
Codes d'erreur142	télécommunication 18, 150	Protection appel64
COMLINE 151	•	Protection émission 54, 120
Compteur nbre de sonneries 22	J	Protection réception34
Consommables	=	PWD 132
Contraste 51, 124	Journal 95, 112	
Copie		R
Corona	L	Rapport panne secteur 102
Orona	Langue 20	Réception, automatique 22
_	Liste, fonctions 98	Réception, confidentielle 20
D	Liste, numéros d'appel 101	Réception, manuelle
Date 21	Liste, fichiers en attente 98	Réception, mémoire
Dépose 64, 69	Liste, sélection de programme . 89	Réduction, copies
Dérangements, à la réception 145	Liste, services 102	Réduction, réception
Dérangements, à la réception 145	Longueur de document 37, 122	Relève
Dérangements, lors de	-	Remplacer TONER
l'émission 143	М	Répétition de la sélection . 59, 10
Documents 37		Réseau téléphonique,
	Mémoire de sélection à accès	raccordement au
E	abrégé	Résolution 50, 124
ECM 52, 125	Mémoire de traitement par lots 39	RTI 10!
Ecoute	Mémoire	
Emission, différée 102	Mémoire, émission de la 39	
Emission, importante41	Mémoire, mémoire	
Emission, protégée 54, 126	d'émission 39,42	
	Menu 12	

SSé
Sé
Sé
Sé
Sé

Sélection à accès abrégé 75
Sélection à accès direct
« 1 touche »
Sélection groupes
Sélection longue (sélection
enchaînée)58
SEP
Sous-adressage 132
STD 50, 124
SUB 132
SUPER FIN 50, 124
Supprimer numéro abrégé 81
Supprimer réception 33
Supprimer touche
d'accès direct 84
Supprimer, émission
Supprimer, émission 62
Supprimer, groupe 88
_
T
Tâche 39, 120
Tâche 39, 120 Télémaintenance 149
Tâche 39, 120 Télémaintenance 149 Témoin de dérangement 5
Tâche 39, 120 Télémaintenance 149 Témoin de dérangement 5 Toner 8
Tâche 39, 120 Télémaintenance 149 Témoin de dérangement 5 Toner 8 Touche flash 18
Tâche 39, 120 Télémaintenance 149 Témoin de dérangement 5 Toner 8 Touche flash 18 Touches d'accès direct 82
Tâche 39, 120 Télémaintenance 149 Témoin de dérangement 5 Toner 8 Touche flash 18
Tâche 39, 120 Télémaintenance 149 Témoin de dérangement 5 Toner 8 Touche flash 18 Touches d'accès direct 82 TTI 17, 104
Tâche 39, 120 Télémaintenance 149 Témoin de dérangement 5 Toner 8 Touche flash 18 Touches d'accès direct 82 TTI 17, 104 U
Tâche 39, 120 Télémaintenance 149 Témoin de dérangement 5 Toner 8 Touche flash 18 Touches d'accès direct 82 TTI 17, 104 U U Ultra-fin 50, 124
Tâche 39, 120 Télémaintenance 149 Témoin de dérangement 5 Toner 8 Touche flash 18 Touches d'accès direct 82 TII 17, 104 U U Ultra-fin 50, 124 Unité imprimante 7
Tâche 39, 120 Télémaintenance 149 Témoin de dérangement 5 Toner 8 Touche flash 18 Touches d'accès direct 82 TTI 17, 104 U U Ultra-fin 50, 124
Tâche 39, 120 Télémaintenance 149 Témoin de dérangement 5 Toner 8 Touche flash 18 Touches d'accès direct 82 TII 17, 104 U Ultra-fin 50, 124 Unité imprimante 7 Unités de gestion des coûts 112
Tâche 39, 120 Télémaintenance 149 Témoin de dérangement 5 Toner 8 Touche flash 18 Touches d'accès direct 82 TTI 17, 104 U Ultra-fin 50, 124 Unité imprimante 7 Unités de gestion des coûts 112
Tâche 39, 120 Télémaintenance 149 Témoin de dérangement 5 Toner 8 Touche flash 18 Touches d'accès direct 82 TTI 17, 104 U Ultra-fin 50, 124 Unité imprimante 7 Unités de gestion des coûts 112 V Vitesse de transmission 55
Tâche 39, 120 Télémaintenance 149 Témoin de dérangement 5 Toner 8 Touche flash 18 Touches d'accès direct 82 TTI 17, 104 U Ultra-fin 50, 124 Unité imprimante 7 Unités de gestion des coûts 112